



## D-Line תצוגת

### Signage Solutions

86 אינץ'

Powered by Android

קנדלה/מ"ר 500



86BDL4650D

## חכם ומודולרי למשך חיים ארוך אפילו יותר

Android בהפעלת

מעוצב ליצירת עניין אצל הקהל ולשמח לקוחות. הצג הרב-צדדי הזה, המופעל Philips D-Line הצג לאינטגרציות תוכנה קלות, מתאים להשפעה בכל הגדרה 11 Android על ידי

### הרחב את חוויית הצפייה שלך

- צג לוח תצוגה רחבה ADS

### signage פתרונות יצירתיים לכל יישום

- לשמור ולנגן תוכן עם זיכרון פנימי
- אפליקציות מקוריות ואפליקציות אינטרנט. Android של SoC מעבד
- משולב WiFi 6 ו-Bluetooth מודול

### אנו דואגים לך, לעסק שלך ולקהל שלך

- אופציונלי לחיבור אמין 4G/LTE/מודול 4
- מודולריות - חיי מוצר ארוכים יותר
- מבטיח שהצג שלכם לעולם לא יהיה ריק. FailOver.

### מקסום השפעת המסר שלך

- להתחבר אל התוכן שלך ולשלוט בו מהענן
- לקבלת תוצאות מהפכניות Wave-לתפוס את ה

# Highlights

## זיכרון פנימי



שמרו ונגנו תוכן עם זיכרון פנימי. העלו את המדיה שלכם לצג ונגנו את התוכן באופן מיידי. באמצעות עבודה בשילוב עם הדפדפן הפנימי, הוא גם משמש כזיכרון מטמון כאשר מזרימים תוכן מקוון. אם מתרחשת תקלה ברשת, הזיכרון הפנימי ממשיך להפעיל את התוכן על ידי הצגת גרסת מטמון שלו, וכך מובטח שהמדיה שלכם נשארת על הצג אפילו אם הרשת נופלת.

## ADS צג לוח תצוגה רחבה

לצפייה רחבה. ADS להיראות מכל זווית עם טכנולוגיית מתקדם מספק עיבוד תמונה Super Dimension מתג מהיר בצג למעברי תוכן חלקים, לדיוק תמונה מרשים ולהעתקת צבעים מעולה עם זווית צפייה של 180 מעלות.

## FailOver

טכנולוגיה מהפכנית שמנגנת על הצג באופן - לאפליקציות אוטומטי תוכן גיבוי, חשובה ביותר לאפליקציות מסחריות תובעניות, במקרה הלא סביר של כשל בנגן פשוט בחרו חיבור קלט ראשי וחיבור FailOver המדיה. פשוט בחרו חיבור קלט ראשי וחיבור ואתם מוכנים להגנה מיידיית על התוכן.

## מודולריות

הרחיבו את הצג שלכם לעתיד עם הגישה המודולרית שלנו. יוצרים הזדמנויות לחיי מוצר ארוכים יותר עם רכיבים המתנתקים ומוחלפים בקלות, ומיקוד רב על מופחתת WEEE קיימות, עם פסולת.

## Android 11 מופעל באמצעות

של פיליפס שברשותך, המופעל D-Line הצג מסדרת משולב, מספק את חוויית WiFi ו-Android 11 באמצעות הצג המושלמת, המאובטחת והמחוברת ביותר. הצג מקוריות, וכך מאפשר לך Android ממוטב לאפליקציות להתקין אפליקציות רשת ותוכנה ישירות לצג, ומבטל את הצורך בנגן מדינה חיצוני.

## SmartBrowser

להתחבר אל התוכן שלך ולשלט בו מהענן באמצעות תוכן Chromium המשולב מבוסס HTML5 דפדפן לתוכן מקוון ולהתחבר לצג יחיד, או לכל הרשת שלכם, פשוט התחברו. UHD אלאורך או לרוחב, ברזולוציית 4 RJ45 או דרך כבל WiFi לאינטרנט דרך.

## PPDS Wave

שחררו את העוצמה, הרב-תכליתיות והחוכמה שבצגי Wave באופן מרוחק באמצעות D-Line פיליפס מסדרת פלטפורמת ענן מהפכנית זו מעניקה לכם שליטה מלאה, עם התקנה והגדרה פשוטות, ניטור צגים ושליטה בהם, שדרוג קושחה, ניהול רשימות השמעה והגדרת לוחות זמנים לצריכת אנרגיה. חסכו זמן ואנרגיה וצמצמו את ההשפעה על הסביבה.

# Specifications

## תמונה/תצוגה

גודל אלכסוני של המסך (ביחידות מטריות): 217.4 ס"מ  
'גודל אלכסוני של המסך (באינצ'ים): 85.6 אינץ'  
יחס רוחב-גובה: 16:9  
2160 x רזולוציית הפנל: 3840  
0.4935 מ"מ x מרווח בין פיקסלים: 0.4935  
2160 ב-60 הרץ x רזולוציה אופטימלית: 3840  
500 cd/m<sup>2</sup> בהירות: 500  
צבעי התצוגה: 1.07 מיליארד  
יחס ניגודיות (טיפוסי): 1:1200  
יחס ניגודיות דינמי: 1:500,000  
ms זמן תגובה (טיפוסי): 8  
זווית צפייה (אופקית): 178 מעלות  
זווית צפייה (אנכית): 178 מעלות  
Motion pull down, Motion compens. deinterlacing, טריקה, שיפור ניגודיות דינמי, פרורגטיבי  
פירוורטיבי  
טכנולוגיית הלווח: ADS  
מערכת הפעלה: Android 11  
Haze: 25%

## קישוריות

יציאת שמע: שקע 3.5 מ"מ  
DVI-I (x 1), HDMI 2.0 (x1), יציאת צג 1.4, כניסת וידאו:  
(x2), USB 3.0 (x2), VGA (דרך DVI)  
כניסת שמע: שקע 3.5 מ"מ  
Micro USB/LTE, Micro USB/חיבורים אחרים: מחברי אנטנה 4  
(x1) (OTG), USB 2.0 (x1)  
(x1) יציאת וידאו: יציאת צג 1.4  
שקע 2.5 מ"מ (כניסה/יציאה), RJ45, בקרה חיצונית  
RS232C, שקע 3.5 מ"מ (כניסה/יציאה), IR  
מודול הכנסה) WiFi: WiFi 6 + Bluetooth 5.2  
(בהחלקה)

## נחות

הצבה: לרוחב (24/7), לאורך (24/7)  
x10 מטריצה מדורגת: עד 15  
Pixel Shift: פונקציות לחיסכון בחשמל  
בקרת מקלדת: נסתר, ניתן לנעילה  
IR, DisplayPort, RS232 לולאת: לולאת  
Smart Power: פונקציות לחיסכון בחשמל  
4 גיגה-בייט mPCIe חריץ, RS232: ניתן לבקרה ברשת  
חיבורי, RJ45, WiFi  
WiFi: a b g n, 802.11 ax, 802.11 ac פרוטוקול

## צליל

(RMS) ואט 10 x רמקולים מובנים: 2

## חשמל

הרץ 60 - 50 AC, רשת החשמל: 100 - 240 וולט  
W תצרוכת (טיפוסי): 250  
W צריכת חשמל במצב המתנה: >0.5  
G: תוויית סיווג אנרגיה

## רזולוציית תצוגה נתמכת

1024, 60 הרץ, 1080 x תבניות מחשב: 1920  
60 הרץ, 720 x הרץ, 60 הרץ, 60 הרץ, 1,024 x  
1440x480, 1600 הרץ, 60 הרץ, 900x1680, 60 x  
2160 ב-30, 60 הרץ, 640 x הרץ, 60, 3840  
הרץ, 60, 480 x 600, 60 הרץ, 800  
הרץ, 50, 60, 1080, ו, 50, 60 הרץ, 1080  
50, 50 הרץ, 50, 576, 60, 480, 480i,  
50, 60 הרץ, 2160p, 50, 60 Hz, 720

## מידות

רוחב המקלט: 1929.0 מ"מ  
משקל המוצר: 50.4 ק"ג  
גובה המקלט: 1100 מ"מ  
91.8 / (התקנה על הקיר@D) עומק המקלט: 69.5  
מ"מ (ידיית@D)  
'רוחב המקלט (אינץ')': 75.94 אינץ'  
'גובה המקלט (אינץ')': 43.31 אינץ'  
M8, מ"מ (V)400x(H)התקנה על קיר: 600  
(D@Wall mount) עומק המקלט (אינץ')': 2.74  
'אינץ' (D@Handle): 3.61  
15.5 מ"מ רוחב המסגרת: (Even bezel)  
מ"מ (קילו): 111.11 ליברה

## תנאי הפעלה

גובה: 0 - 3,000 מ  
°C טווח טמפרטורות (הפעלה): 0 ~ 40  
hour(s) (זמן ממוצע בין תקלות) MTBF: 50,000  
°C טווח טמפרטורות (אחסון): -20 ~ 60  
RH (לא) [RH]: 20 ~ 80% טווח לחות (בהפעלה)  
התעבות  
[RH]: 5 ~ 95% טווח לחות (באחסון)  
התעבות

## יישומי מולטימדיה

USB: הקרנת וידאו דרך: MPEG, H.263, H.264, H.265,  
AVI, MP4, MPEG4, VP8, VP9, WEBM  
USB: הצגת תמונה דרך: BMP, JPEG, PNG  
USB: השמעת שמע דרך: AAC, HEAAC, MPEG

## בגן פנימי

CPU: 2x A72 + 4x A53  
GPU: ARM Mali-T860 MP4  
RAM זיכרון: 4 גיגה-בייט  
32 גיגה-בייט eMMc: אחסון

