

PHILIPS



LED-display

Signage Solutions

Philips Urban LED 6000 Series



47HUL6567DP

Udendørs digital LED-reklametavle

Urban LED 6000 er energieffektiv, har ultrahøj lysstyrke på 10.000 nit med P10 pixel pitch. Ultimativ grafik til reklametavler, arenaer og lufthavne. Med vedligeholdelse for og bag passer den til forskellige størrelse kabinetter.

Ubesværet billedkvalitet. Uendelige muligheder.

- Direkte visning med ultrahøj lysstyrke
- Krystalklare billeder
- Forskellige paneldimensioner
- Forskellige paneler for at skabe den rigtige opsætning
- Høj energieffektivitet
- Nem vedligeholdelse for og bag
- Lavet til udendørs brug

Vigtigste nyheder

Direkte visning med ultrahøj lysstyrke

Gør det ultimative indtryk med skarpt, klart og levende indhold på oplyste steder. Philips Urban LED 6000 Series med høj lysstyrke sikrer optimal billedkvalitet selv ved direkte sollys.

Krystalklare billeder

Tilpasset Shader Mask til udendørs NPP-løsninger og de underliggende teknologier giver Philips Urban LED 6000 Series et uovertruffen højt kontrastforhold og høj opdateringshastighed, der leverer jævn udsendelse med mere farvenuancer, skygge og mætning.

Forskellige paneldimensioner

Philips Urban LED 6000 Series er designet, så det er muligt at kombinere forskellige kabinettyper for at skabe perfekte dimensioner og give mange muligheder for splejsning.

Forskellige paneler for at skabe den rigtige opsætning

Vælg mellem paneler med guld- eller kobbertråde. Paneler med guldtråde giver lysere dvLED-visning, mindre varmegenerering og længere holdbarhed.

Høj energieffektivitet

Varmafledningen forbedrer ikke kun effektiviteten af varmafledningen, men reducerer også strømforbruget og bidrager til bæredygtighedsmål.

Nem vedligeholdelse

Alle moduler og komponenter kan vedligeholdes via forsiden eller bagsiden. Modulerne kan låses op fra forsiden eller bagsiden. Den interne elektronik er også let tilgængelig i forbindelse med service eller vedligeholdelse. Hvert LED-modul i et kabinet kan låses op ved hjælp af et T-sekskantet værktøj, der gør det muligt at fjerne modulet via forsiden eller bagsiden.

Lavet til udendørs brug

IP66-klassificeret: støvtæt, vandtæt og modstandsdygtig over for saltsprøjt.

Specifikationer

Billede/display

Lysstyrke: 10000 nit

Kalibrering (lysstyrke/farve): Farve og lysstyrke

Farvetemperatur - justerbart område:

3000~10000 K

Kontrastforhold: 10.000:1

Bit-dybde (bit): ≥14

Billedfrekvens (Hz): 50 - 60

Scanningshastighed (linjer): 6

Opdateringshastighed (Hz): 7680 (med CE-rapport og certificering)

Betragtningsvinkel (°) V/L: 160/90

Strøm

Forbrug (typisk): 126 W

Maks. effektforbrug (W): 450 W

Indgående spænding: 100~240 V AC (50 og 60 Hz)

BTU/M2 (BC): 2132,59

BTU/M2 (AC): 1706,07

Strømforbrug/M2 (W)(BC): 625

Strømforbrug/M2 (W)(AC): 500

Driftsforhold

Temperaturinterval (drift): -30~50 °C

Temperaturinterval (opbevaring): -40~60 °C

Luftfugtighedsområde (drift) [RF]: 10~90 %

Luftfugtighedsområde (opbevaring) [RF]: 10~70 %

Arbejdsmiljø (indendørs/udendørs): udendøre

IP-klassificering (front/bagside): IP66/65

Kabinet

Kabinetområde (m2): 0,72

Kabinetpixel (punkt): 16200

Kabinetopløsning (B x H): 120 x 135 pixel

Datastik: Seetronic

Strømsik: Seetronic

Modtagerkortmærke: Novastar

Vægt (kg): 22,5±1

Kabinetkonstruktion: Profilaluminium

Modulstørrelse (B x H x D i mm): 800 x 900

Kabinetstørrelse (tommer): 47"

Modul

LED-type: SMD

Pixelkonstitution: 1R1G1B

Modulopløsning (B x H pixel): 60 x 45

Pixel-størrelse (mm): 6,67

Modulstørrelse (B x H i mm): 400 x 300

Vægt (kg): 1,35-1,45 kg

LED-delnummer: SMD2727

LED-levetid (timer, halv lysstyrke): 100.000

Diverse

Garanti: 36 måneder

Myndighedsgodkendelser: RoHS, EMC, FCC

SDOC, afsnit 15, klasse A, ETL, LVD

Certificering: TUV, ITS

