

PHILIPS



Philips Urban LED 6567 Series 47" Cabinets

LED-display

Signage Solutions

Philips Urban LED 6000 Series



47HUL6567DP

Utendørs LED digital reklametavle

Urban LED 6000 er energieffektiv og har en svært høy lysstyrke på 10 000 nits med P10 pikseltonenhøyde. Ultimate bilder for reklametavler, arenaer og flyplasser. Med vedlikehold foran og bak har den plass til forskjellige kabinettstørrelser.

Imponerende bildekvalitet. Endeløse muligheter

- Direkte visning med svært høy lysstyrke
- Krystallklare bilder
- Ulike paneldimensjoner
- Forskjellige paneler for riktig passform
- Høy energieffektivitet
- Enkelt vedlikehold foran og bak
- Laget for utendørs bruk

Høydepunkter

Direkte visning med svært høy lysstyrke

Få den ultimate opplevelsen med skarpt, klart og levende innhold på lyse steder. Philips Urban LED 6000 Series med høy lysstyrke sørger for optimal visningsytelse selv i direkte sollys.

Krystallklare bilder

Tilpasset skyggemaskedesign for utendørs NPP-løsninger og de underliggende teknologiene gir Philips Urban LED 6000 Series enestående høyt kontrastforhold og høy oppdateringshastighet, og leverer jevnt innhold med mer fargesubtilitet, -skyggelegging og -metning.

Ulike paneldimensjoner

Philips Urban LED 6000 Series er utformet for å blande forskjellige kabinettertyper for å skape dine perfekte mål og muliggjør mange alternativer for skjøting.

Forskjellige paneler for riktig passform

Velg mellom gull- eller kobberledningspaneler. Gullledningsserien gir lysere dvLED-skjerm, mindre varmeproduksjon og lengre holdbarhet.

Høy energieffektivitet

Varmeavledning forbedrer ikke bare effektiviteten på varmeavledning effektivt, men reduserer også strømforbruket, noe som bidrar til bærekraftsmål.

Enkelt vedlikehold

Alle moduler og komponenter kan vedlikeholdes foran og bak. Moduler kan låses opp foran eller bak. Den interne elektronikken er også lett tilgjengelig for vedlikehold. Hver av LED-modulene i et kabinett kan låses opp ved hjelp av en sekskantnøkkel, for å kunne fjerne modulen fra forsiden eller baksiden.

Laget for utendørs bruk

IP66-klassifisering: støvtett, vanntett og motstandsdyktig mot saltvann.

Spesifikasjoner

Bilde/skjerm

Lysstyrke (nit): 10000 nit
Kalibrering (lysstyrke/farge): Farge og lysstyrke
Justeringsområde for fargetemperatur: 3000~10 000 K
Kontrastforhold: 10 000 : 1
Bitdybde (biter): ≥ 14
Bildefrekvens (Hz): 50–60
Skannehastighet (linjer): 6
Oppdateringsfrekvens (Hz): 7680 (med CE-rapport og sert.)
Visningsvinkel (°) H/V: 160/90

Drift

Forbruk (typisk): 126 W
Maks. strømforbruk (W): 450 W
Inngangsspenning: AC100~240 V (50 og 60 Hz)
BTU/M2 (BC): 2132,59
BTU/M2 (AC): 1706,07
Strømforbruk/M2 (W)(BC): 625
Strømforbruk/M2 (W)(AC): 500

Driftsforhold

Temperaturområde (drift): -30~50 °C
Temperaturområde (lagring): -40~60 °C
Luftfuktighet (bruk) [RF]: 10~90 %
Luftfuktighet (oppbevaring) [RF]: 10~70 %
Arbeidsmiljø (innendørs/utendørs): utendørs
IP-klasse (foran/bak): IP66/65

Kabinett

Kabinettområde (m2): 0,72
Kabinett, piksler (dot): 16200
Kabinettoppløsning (B x H): 120 x 135 piksler
Datakontakt: Seetronic
Strømkontakt: Seetronic
Merke på mottakerkort: Novastar
Vekt (kg): 22,5 ± 1
Kabinettoppbygning: Aluminiumsprofil
Kabinettstørrelse (B x H x D i mm): 800x900
Kabinettstørrelse (tommer): 47"

Modul

LED-type: SMD
Pikselkonstitusjon: 1R1G1B
Moduloppløsning (B x H piksler): 60x45
Pikselavstand (mm): 6,67
Modulstørrelse (B x H i mm): 400x300
Vekt (KG): 1,35~1,45 kg
LED-delenummer: SMD2727
LED-levetid (timer, halv lysstyrke): 100 000

Diverse

Garanti: 36 måneder
Juridiske godkjenninger: RoHS, EMC, FCC SDOC, del 15, klasse A, ETL, LVD
Sertifisering: TUV, ITS

