

PHILIPS



Philips Urban LED 6567 Series 47" Cabinets

LED-näyttö

Signage Solutions

Philips Urban LED 6000 Series



47HUL6567DP

Digitaalinen LED-mainostaulu ulkokäyttöön

Urban LED 6000 on energiatehokas ja erittäin kirkas 10 000 nitin ja P10-pikselivälin ansiosta. Erinomainen valinta mainostauluihin, areenoille ja lentokentille. Etu- ja takahuollettava taulu sopii eri kokosiin runkoihin.

Uskomaton kuvanlaatu. Rajattomasti mahdollisuuksia.

- Erikoiskirkas Direct View -näyttö
- Kristallinkirkas kuva
- Useita paneelikokoja
- Erilaisia paneeleja eri tarpeisiin
- Erinomainen energiatehokkuus
- Helppo huoltaa edestä ja takaa
- Suunniteltu ulkokäyttöön

Kohokohdat

Erikoiskirkas Direct View -näyttö

Tee uudenlainen vaikutus sisällöllä, joka näkyy terävänä ja eloisana kirkkaissakin olosuhteissa. Philips Urban LED 6000 Series -näyttöjen kirkkaus takaa ihanteellisen katselukokemuksen jopa suorassa auringonpaisteessa.

Kristallinkirkas kuva

Ulkotilojen NPP-ratkaisuja varten mukautettu shader mask -tekniikka tuo Philips Urban LED 6000 Series -näyttöihin poikkeuksellisen suuren kontrastisuhteen ja virkistystaajuuden, jotka parantavat värierottelua, varjostusta ja kylläisyyttä.

Useita paneelikokoja

Philips Urban LED 6000 Series -näytöt mahdollistavat eri tyyppisten runkojen joustavan yhdistelemisen, jotta voit luoda juuri omiin tarpeisiisi sopivat mitat.

Erilaisia paneeleja eri tarpeisiin

Voit valita joko kulta- tai kuparikaapeloidun paneelin. Kultakaapeloidut näytöt tarjoavat kirkkaamman dvLED-kuvan, tuottavat vähemmän lämpöä ja kestävät käytössä pidempään.

Erinomainen energiatehokkuus

Lämmönhaihdutustekniikka paitsi tehostaa lämmön haihtumista, myös vähentää virrankulutusta, mikä tukee kestävän kehityksen tavoitteita.

Helppo huoltaa

Kaikki moduulit ja komponentit ovat huollettavissa sekä laitteen etu- että takapuolelta. Moduulit voi irrottaa edestä tai takaa. Myös sisäisiin sähköosiin on helppo päästä käsiksi huoltotoimia varten. Kukin rungon LED-moduuleista voidaan irrottaa T-kahvaisella kuusiokoloavaimella ja poistaa joko laitteen etu- tai takapuolelta.

Suunniteltu ulkokäyttöön

IP66-luokitus: pölyn-, veden- ja suolankestävä.

Tekniset tiedot

Kuva/näyttö

Kirkkaus: 10000 nitiä
Kalibrointi (kirkkaus/väri): Väri ja kirkkaus
Värlämpötilan säätöväli: 3000~10000 K
Kontrastisuhte: 10 000:1
Bittisyvyys (bittii): ≥14
Kehystaajuus (Hz): 50–60
Skannausnopeus (viivaa): 6
Virkistystaajuus (Hz): 7 680 (CE-raportti ja sertifikaatti)
Katselukulma (°) V/P: 160/90

Virta

Virrankulutus (tav.): 126 W
Enimmäisvirrankulutus (W): 450 W
Tulojännite: AC 100~240 V (50 & 60 Hz)
BTU/M2 (BC): 2132,59
BTU/M2 (AC): 1706,07
Virrankulutus/M2 (W)(BC): 625
Virrankulutus/M2 (W)(AC): 500

Käyttöolosuhteet

Käyttölämpötila: -30~50 °C
Varastointilämpötila: -40~60 °C
Kosteus (käyttö) [RH]: 10~90 %
Kosteus (säilytys) [RH]: 10~70 %
Toimintaympäristö (sisällä/ulkona): ulkokäyttö
IP-luokitus (etuosa/takaosa): IP66/65

Kaappi

Kotelon pinta-ala (m2): 0,72
Kotelon pikselit (pistettä): 16200
Kotelon tarkkuus (L x K): 120x135 pikseliä
Dataaliitin: Seetronic
Virtaliitin: Seetronic
Vastaanottokortin valmistaja: Novastar
Paino (kg): 22,5 ±1
Kotelon rakenne: Alumiiniprofiili
Kotelon koko (L x K x S, mm): 800x900
Kotelon koko (tuumaa): 47"

Moduuli

LED-tyyppi: SMD
Pikselirakenne: 1R1G1B
Moduulin resoluutio (L x K, pikseliä): 60x45
Kuvapistetiheys (mm): 6,67
Moduulin koko (L x K, mm): 400x300
Paino (kg): 1,35~1,45 kg
LED-osanumero: SMD2727
LED-käyttöikä (h, puolikirkas): 100,000

Yleistä

Takuu: 36 kuukautta
Säännöstenmukaiset hyväksynät: RoHS, EMC, FCC SDOC, osa 15, luokka A, ETL, LVD
Hyväksyntä: TUV, ITS

