

# PHILIPS



## LED-näyttö

### Signage Solutions

Philips Urban LED 6000 Series



67HUL6467DP

## Digitaalinen LED-mainostaulu ulkokäyttöön

Energiatehokas ja erittäin kirkas Urban LED 6000 takaa äärimmäisen tarkan kuvan. Erinomainen valinta mainostauluihin, areenoille ja lentokentille. Etu- ja takahuollettava taulu sopii eri kokoihin runkoihin.

### **Uskomaton kuvanlaatu. Rajattomasti mahdollisuuksia.**

- Erikoiskirkas Direct View -näyttö
- Kristallinkirkas kuva
- Useita paneelikokoja
- Erilaisia paneeleja eri tarpeisiin
- Erinomainen energiatehokkuus
- Helppo huoltaa edestä ja takaa
- Suunniteltu ulkokäyttöön

# Kohokohdat

## Erikoiskirkas Direct View -näyttö

Tee uudenlainen vaikutus sisällöllä, joka näkyy terävänä ja eloisana kirkkaissakin olosuhteissa. Philips Urban LED 6000 Series -näyttöjen kirkkaus takaa ihanteellisen katselukokemuksen jopa suorassa auringonpaisteessa.

## Kristallinkirkas kuva

Ulkotilojen NPP-ratkaisuja varten mukautettu shader mask -tekniikka tuo Philips Urban LED 6000 Series -näyttöihin poikkeuksellisen suuren kontrastisuhteen ja virkistystaajuuden, jotka parantavat värierottelua, varjostusta ja kylläisyyttä.

## Useita paneelikokoja

Philips Urban LED 6000 Series -näytöt mahdollistavat eri tyyppisten runkojen joustavan yhdistelemisen, jotta voit luoda juuri omiin tarpeisiisi sopivat mitat.

## Erilaisia paneeleja eri tarpeisiin

Voit valita joko kulta- tai kuparikaapeloidun paneelin. Kultakaapeloidut näytöt tarjoavat kirkkaamman dvLED-kuvan, tuottavat vähemmän lämpöä ja kestävät käytössä pidempään.

## Erinomainen energiatehokkuus

Lämmönhaihdutustekniikka paitsi tehostaa lämmön haihtumista, myös vähentää virrankulutusta, mikä tukee kestävän kehityksen tavoitteita.

## Helppo huoltaa

Kaikki moduulit ja komponentit ovat huollettavissa sekä laitteen etu- että takapuolelta. Moduulit voi irrottaa edestä tai takaa. Myös sisäisiin sähköosiin on helppo päästä käsiksi huoltotoimia varten. Kukin rungon LED-moduuleista voidaan irrottaa T-kahvaisella kuusiokoloavaimella ja poistaa joko laitteen etu- tai takapuolelta.

## Suunniteltu ulkokäyttöön

IP66-luokitus: pölyn-, veden- ja suolankestävä.

# Tekniset tiedot

## Kuva/näyttö

Kirkkaus: 6000 nitia  
Kalibrointi (kirkkaus/väri): Väri ja kirkkaus  
Värlämpötilan oletusarvo: 8000±500 K  
Kontrastisuhte: 7000:1  
Bittisyvyys (bittii): ≥14  
Kehystaajuus (Hz): 50–60  
Skannausnopeus (viivaa): 6  
Virkistystaajuus (Hz): 7 680 (CE-raportti ja sertifikaatti)  
Katselukulma (°) V/P: 160/90

## Virta

Virrankulutus (tav.): 290 W  
Enimmäisvirrankulutus (W): 910 W  
Tulojännite: AC 100~240 V (50 & 60 Hz)  
BTU/M2 (BC): 2166,71  
BTU/M2 (AC): 1808,44  
Virrankulutus/M2 (W)(BC): 635  
Virrankulutus/M2 (W)(AC): 530

## Käyttöolosuhteet

Käyttölämpötila: -30~50 °C  
Varastointilämpötila: -40~60 °C  
Kosteus (käyttö) [RH]: 10~90 %  
Kosteus (säilytys) [RH]: 10~70 %  
Toimintaympäristö (sisällä/ulkona): ulkokäyttö  
IP-luokitus (etuosa/takaosa): IP66/65

## Kaappi

Kotelon pinta-ala (m2): 1,44  
Kotelon pikselit (pistettä): 32400  
Kotelon tarkkuus (L x K): 180x180 pikseliä  
Dataliitin: Seetronic  
Virtaliitin: Seetronic  
Vastaanottokortin valmistaja: Novastar  
Paino (kg): 46,5 ±1  
Kotelon rakenne: Alumiiniprofiili  
Kotelon koko (L x K x S, mm): 1200x1200  
Kotelon koko (tuumaa): 66,9 tuumaa

## Moduuli

LED-tyyppi: SMD  
Pikselirakenne: 1R1G1B  
Moduulin resoluutio (L x K, pikseliä): 60x45  
Kuvapistetiheys (mm): 6,67  
Moduulin koko (L x K, mm): 400x300  
Paino (kg): 1,35~1,45 kg  
LED-osanumero: SMD2727  
LED-käyttöikä (h, puolikirkas): 100,000

## Yleistä

Takuu: 24 kk  
Säännöstenmukaiset hyväksynnät: RoHS, EMC, FCC SDOC, osa 15, luokka A, ETL, LVD  
Hyväksyntä: TUV, ITS

