

PHILIPS

Filter-Handdusche

AquaShield

ACF-Duschfilter

Drucksteigerndes Design

Drei Strahlmodi

Leicht zu reinigende Silikondüse

ASH1516BK



Genießen Sie ein sauberes Bad und ein lebhaftes Leben

Erleben Sie eine frische Dusche mit dem ACF-Filter

Mit einem ACF-Duschfilter kann diese Handdusche Restchlor entfernen. Und dank des drucksteigernden Designs und der drei verschiedenen Wasserstrahlen sorgt der Filter für ein sauberes und komfortables Duscherlebnis.

Drei Arten Wasserstrahlen treffen auf verschiedene Verwendungen

- Unter Druck stehender Strahl erfrischt müde Haut
- Seidenstrahl für eine angenehme Gesichtsmassage
- Mischstrahl zum sanften Abspülen des ganzen Körpers

ACF-Duschfilter

- Mit ACF-Filter

Praktischer Filterwechsel

- Praktischer Filterwechsel

Leicht entfernbar Kalkablagerungen mit Düse aus Flüssigsilikon

- Leicht entfernbar Kalkablagerungen mit Düse aus Flüssigsilikon

Drucksteigerndes Design

- Mikroporöse Druckbeaufschlagung

Besonderheiten

Drucksteigerndes Design

Der Sprühkopf verfügt über 116 Mikroloch-Düsen mit einem Durchmesser von 0,45 mm, wodurch der Wasserdruck erhöht wird, und bietet Ihnen ein absolut sanftes Duscherlebnis, selbst in Bereichen mit niedrigem Wasserdruck oder während Spitzenverbrauchszeiten.

Leicht zu reinigende Silikondüse

Die Düsen sind aus Flüssigsilikon hergestellt. Das hochwertige, reißfeste Flüssigsilikon ist leicht mit den Fingern zu reiben. Sie müssen die Düsen nur sanft reiben, um Kalk zu entfernen.

Unter Druck stehender Strahl

116 Mikroloch-Düsen sorgen für unter Druck stehende Strahlen, reduzieren die Probleme unter niedrigem Wasserdruck, und ein sehr dichter Sprühnebel sorgt für vollständig entspannte Haut.

Seidenstrahl

Seidenstrahl kann einen kompakten Strahl freigeben, sodass das Gesicht in mehreren Richtungen bedeckt wird. Es ist ideal für eine Gesichtsmassage.

Mischstrahl

Die Kombination aus Druck- und Seidenstrahl sorgt für eine vollständige Abdeckung und eignet sich zum sanften Abspülen des ganzen Körpers.

Praktischer Filterwechsel

Leicht um 90 Grad drehbar kann ohne mehrschichtiges Gewinde zerlegt werden, Dusche mit Montagemarkierungen und Demontagemarkierungen, Familienmitglieder können einfach auseinandergenommen werden.

ACF-Duschfilter

ACF (Aktivkohlefaser) ist ein Adsorptionsmaterial, das durch Karbonisierung hergestellt wird. Im Vergleich zu herkömmlicher Aktivkohle hat es keine raue Bohrung. Die Aktivkohlefaser ist voller Mikroporen mit einer hohen spezifischen Oberfläche, ihre Adsorptionsfähigkeit ist viel besser als die von Aktivkohlegranulat. Entfernt effektiv Restchlor, Silt, Rost, und andere große Partikel und Gerüche.

Daten

Allgemeine Spezifikationen

Typ: Filtertyp

Farbe: Schwarz

Ausführung: Galvanik

Duschkopfgröße: Ø120 mm

Einlasswasserdruck: 0,05–0,5 MPa

Sprühtyp: Mit Druck/Seide/Gemischt

Wechselmodus: Hebel

Verbindungstyp: G1/2

Filterspezifikation

Filtermodell: ASH138/10

Hauptfilterelement: ACF-Filter

Lebensdauer: 1 Monat

Ursprungsland

Filter: China

Ursprungsland: China

System: China

Service

Garanzzeitraum: 2 yr

