

PHILIPS

Filtre de douchette

AquaShield

Filtre de douche ACF

Conception augmentant la pression

Trois jets

Embout en silicone facile à nettoyer

ASH1516BK



Profitez d'un bain propre et d'une vie dynamique

Profitez mieux de votre douche grâce au filtre ACF

Grâce à un filtre de douche ACF, cette douchette élimine le chlore résiduel. De plus, sa conception augmentant la pression et ses trois types de jet d'eau vous offrent une expérience de douche parfaite et agréable.

Trois types de jets d'eau pour différentes utilisations

- Jet sous pression pour rafraîchir la peau fatiguée
- Jet mixte pour un rinçage doux du corps entier
- Jet délicat pour un massage du visage agréable

Filtre de douche ACF

- Avec filtre ACF

Remplacement pratique du filtre

- Remplacement pratique du filtre

Calcaire facile à éliminer grâce aux embouts en silicone liquide

- Calcaire facile à éliminer grâce aux embouts en silicone liquide

Conception augmentant la pression

- Pressurisation microporeuse

Points forts

Filtre de douche ACF

La fibre de charbon actif (ACF) est un matériau d'adsorption fabriqué par carbonisation. Par rapport au charbon actif traditionnel, elle ne présente aucun orifice rugueux. La fibre de charbon actif est remplie de micropores avec une surface spécifique élevée. Elle dispose d'une meilleure capacité d'adsorption que les granulés de charbon actif. Elle élimine efficacement les résidus de chlore, de sédiments, de rouille, les autres grosses particules et les odeurs.

Embout en silicone facile à nettoyer

Les embouts sont fabriqués à partir de silicone liquide. Le silicone liquide de haute qualité résistant aux déchirures est facile à frotter entre vos doigts. Il vous suffit de frotter délicatement les embouts pour éliminer le calcaire.

Jet sous pression

Les 116 jets pulvérisent de l'eau sous pression via des micro-orifices, ce qui permet de résoudre les problèmes des zones à faible pression d'eau. En outre, le jet haute densité détend complètement la peau.

Jet mixte

Combinaison d'un jet sous pression et d'un jet délicat pour couvrir entièrement le corps, adapté au rinçage doux du corps entier.

Conception augmentant la pression

La pomme de douche assure 116 jets via des micro-orifices d'un diamètre de 0,45 mm, ce qui augmente la pression de l'eau et vous offre une douche très agréable, même dans les zones où la pression de l'eau est faible ou pendant les pics de consommation d'eau.

Jet délicat

L'intensité délicate assure un jet dense radial pour couvrir le visage dans plusieurs directions. Il est idéal pour un massage du visage.

Remplacement pratique du filtre

Le dispositif de rotation facile à 90° peut être démonté, sans fil à plusieurs couches, douche avec marquage de montage et de démontage, les membres de la famille peuvent facilement la démonter.

Caractéristiques

Caractéristiques générales

Couleur: Noir

Type: Type de filtre

Taille de la pomme de douche: Diamètre de 120 mm

Finition: Électrodéposition

Type de jet: Sous pression/délicat/mixte

Pression de l'eau d'arrivée: 0,05-0,5 MPa

Changement de mode: Levier

Type de connexion: G1/2

Caractéristique du filtre

Modèle de filtre: ASH138/10

Durée de vie: 1 mois

Principal élément filtrant: Filtre ACF

Pays d'origine

Pays d'origine: Chine

Filtre: Chine

Système: Chine

Entretien

Période de garantie: 2 yr

