

PHILIPS



LED-display

Signage Solutions

Urban LED 7000 Series



44HUL7048DP

Philips Urban LED 7000 Series

Allsidig glans. Utendørs fortreffelighet

Tilbyr en rekke fine pikselavstander og sikrer høy lysstyrke for reklameskjermer på busstasjoner, arenaer, flyplasser med mer. Leveres i et formstøpt aluminiumskabinett med tilgang foran og bak for forenklet vedlikehold.

Effektiv og allsidig løsning

- God pikselavstand utendørs faste installasjoner
- Utvalg av kabinettstørrelser egnet for plasskrav
- Alternativer for smale pikselavstander (mm): 2,9, 3,9 eller 4,8
- Høy lysstyrke for optimal synlighet
- Formstøpt aluminiumskabinett
- Tilgang foran og bak for enklere vedlikehold
- IP66-klassifisering – motstandsdyktig mot miljøfaktorer

Høydepunkter

God pikselavstand utendørs faste installasjoner

Tilpasset skyggemaskedesign for utendørs NPP-løsninger og de underliggende teknologiene gir Philips Urban LED 7000 Series enestående høyt kontrastforhold og høy oppdateringshastighet, og leverer jevnt innhold med mer fargesubtilitet, -skyggelegging og -metning.

Utvalg av kabinettstørrelser

Philips Urban LED 7000 Series er utformet for at forskjellige kabinettertyper og pikselavstander kan brukes sammen for å skape dine perfekte mål og muliggjøre mange alternativer for skjøting.

Høy lysstyrke

Gi den ultimate opplevelsen med skarpt, klart og levende innhold på lyse steder. Philips Urban LED 7000 Series med høy lysstyrke sørger for optimal visningsytelse selv i direkte sollys.

Tilgang foran og bak

Alle moduler og komponenter kan vedlikeholdes foran og bak. Moduler kan låses opp foran eller bak. Den interne elektronikken er også lett tilgjengelig for vedlikehold. Hver av LED-modulene i et kabinett kan låses opp ved hjelp av en sekskantnøkkel, for å kunne fjerne modulen fra forsiden eller baksiden.

IP66-klassifisering

Støvtett, vanntett og motstandsdyktig mot saltvann, IP66-testet og -bekreftet for å oppfylle inntrengningsbeskyttelse nivå 6.

Spesifikasjoner

Bilde/skjerm

Lysstyrke etter kalibrering: 4500
Lysstyrke før kalibrering: 5000
Kalibrering (lysstyrke/farge): Farge og lysstyrke
Justeringsområde for fargetemperatur:
3000~10000
Standard fargetemperatur: 8000
Kontrastforhold: 7000:1
Bitdybde (biter): 14
Bildefrekvens (Hz): 50 og 60
Oppdateringsfrekvens (Hz): 3840 Hz (med CE-rapport og sert.)
Visningsvinkel (°) H/V: 160/90

Drift

Inngangsspenning: AC100~240 V (50 og 60 Hz)
BTU/M2 (BC): 2005,08
BTU/M2 (AC): 1500,40
Typisk kabinettstrømforbruk (W) (AC): 120
Strømforbruk/M2 (W)(BC): 588
Strømforbruk/M2 (W)(AC): 440

Driftsforhold

Temperaturområde (drift): -30~50 °C
Temperaturområde (lagring): -40~60 °C
Luftfuktighet (bruk) [RF]: 10 %-90 %
Luftfuktighet (oppbevaring) [RF]: 10 %-90 %
Arbeidsmiljø (innendørs/utendørs): utendørs
IP-klasse (foran/bak): IP66/65

Kabinett

Kabinettområde (m2): 0,5
Kabinett, piksler (dot): 21 632
Kabinettopplosning (B x H): 104 x 208 piksler
Datakontakt: Seetronic
Strømkontakt: Seetronic
Vekt (kg): 17 ± 0,5 kg
Kabinettoppbygning: Aluminiumsprofil
Kabinettstørrelse (B x H x D i mm):
500x1000x81.6
Kabinettstørrelse (tommer): 44"
Kontrollsystem: Novastar

Modul

LED-type: SMD
Pikselkonstitusjon: 1R1G1B
Modulopplosning (B x H piksler): 104x52
Pikselavstand (mm): 4,8
Modulstørrelse (B x H i mm): 500x250
Vekt (KG): 1,85 ± 0,1 kg
LED-størrelse: SMD1921
LED-levetid (timer, halv lysstyrke): 100 000

Diverse

Garanti: 24 måneder
Juridiske godkjenninger: CB, CE, ETL, FCC
Sertifisering: TUV, ITS

