

PHILIPS



Philips Urban LED 6510 Series 67" Cabinets

Світлодіодний
дисплей

Signage Solutions

Серія Philips Urban LED 6000



67HUL6510DP

Світлодіодний цифровий рекламний щит для вулиці

Серія Urban LED 6000 є енергоефективною та має надвисоку яскравість 10 000 ніт із кроком пікселів P10. Ідеальне рішення для рекламних щитів, арен та аеропортів. Завдяки можливості обслуговування спереду та ззаду підходить для різних розмірів вітрин.

Бездоганна якість зображення. Безмежні можливості.

- Надвисока яскравість прямого огляду
- Кришталеве чисте зображення
- Різні розміри панелей
- Різні панелі для правильного розміщення
- Висока енергоефективність
- Легке обслуговування спереду та ззаду
- Створено для використання на вулиці

Зображення/дисплей Специфікації

Яскравість (cd/m²): 10000 лт

Калібрування (яскравість/колір): Колір і яскравість

Діапазон налаштування колірної

температури: 3000~10 000 K

Коефіцієнт контрастності: 10 000:1

Бітова глибина (біти): ≥14

Частота кадрів (Гц): 50–60

Частота розгортки (рядки): 3

Частота оновлення (Гц): 7680 (зі звітом і сертифікатом CE)

Кут огляду (°) Г/В: 160/70

Потужність

Споживання енергії (типове): 252 Вт

Максимальне споживання енергії (Вт): 900 Вт

Вхідна напруга: 100–240 В змінного струму (50 та 60 Гц)

БТО/м2 (BC): 2132,59

БТО/м2 (AC): 1706,07

Споживана потужність/м2 (Вт) (BC): 625

Споживана потужність/м2 (Вт) (AC): 500

Умови роботи

Діапазон температури (робочий): -30~50 °C

Діапазон температури (зберігання): -40~60 °C

Діапазон вологості (робочий) [відносна вологість]: 10~90%

Діапазон вологості (зберігання) [відносна вологість]: 10~70%

Робоче середовище (в приміщенні/на

вулиці): для використання на вулиці

Клас захисту від пилу та вологи (IP) (спереду/ззаду): IP66/65

Корпус

Область панелі (м2): 1,44

Кількість пікселів на панелі (точок): 14400

Роздільна здатність панелі (Ш x В): 120x120 пікселів

Роз'єм для передачі даних: Seetronic

Роз'єм живлення: Seetronic

Марка карти прийому: Novastar

Вага (кг): 46,5±1

Конструкція корпусу: Алюмінієвий профіль

Розмір модуля (ШxВxГ, мм): 1200x1200

Розмір корпусу (дюйми): 67 дюймів

Модуль

Тип світлодіодів: SMD

Склад пікселів: 1R1G1B

Роздільна здатність модуля (ШxВ пікселів): 40x30

Крок пікселя (мм): 10

Розмір модуля (ШxВ у мм): 400x300

Вага (кг): 1,35~1,45 кг

Номер світлодіодного компонента: SMD2727

Термін експлуатації світлодіодів (години, часткова яскравість): 100 000

Різне

Гарантія: 36 місяців

Дозволи контролюючих органів: Вимоги

щодо обмеження вмісту шкідливих речовин

(ROHS), EMC, FCC, заява постачальників про

відповідність, частина 15, клас А, ETL, LVD

Сертифікація: TUV, ITS

Надвисока яскравість прямого огляду особливості

Насолоджуйтеся яскравим з'ягким і

насиченим контентом у світлих приміщеннях.

Висока яскравість Philips Urban LED серії 6000

забезпечує оптимальну якість зображення

навіть під прямими сонячними променями.

Кришталеве чисте зображення

Адаптований дизайн захисної маски для

зовнішніх рішень NPP і технології, що лежать

в її основі, забезпечують безпрецедентно

високий коефіцієнт контрастності й високу

частоту оновлення Philips Urban LED серії

6000, забезпечуючи плавну трансляцію з

більш точними кольорами, затіненням і

насиченістю.

Різні розміри панелей

Серія Philips Urban LED 6000 дозволяє

комбінувати різні типи корпусів для

створення ідеальних розмірів і надає безліч

можливостей для з'єднання.

Різні панелі для правильного розміщення

На вибір – панелі із позолоченим або мідним

дротом. Панелі із позолоченим дротом

забезпечують яскравіший дисплей dvLED,

генерують менше тепла й мають довший

термін служби.

Висока енергоефективність

Тепловідведення не тільки ефективно

підвищує розсіювання тепла, але й знижує

енергоспоживання, сприяючи досягненню

цілей сталого розвитку.

Легкий догляд

Усі модулі й компоненти можна

обслуговувати спереду та ззаду. Модулі

можна розблокувати спереду або ззаду. До

внутрішньої електроніки також легко

отримати доступ для обслуговування або

ремонту. Кожен світлодіодний модуль у

корпусі можна розблокувати за допомогою

шестигранного ключа, що дозволяє вийняти

модуль спереду або ззаду.

Створено для використання на вулиці

Ступінь захисту IP66: захист від пилу, води й

сольових бризок.

