

PHILIPS



Philips Urban LED 6567 Series 47" Cabinets

Afișaj LED

Signage Solutions

Philips Urban LED seria 6000



47HUL6567DP

Panou digital LED pentru exterior

Urban LED 6000 este eficient din punct de vedere energetic, are o luminozitate foarte mare de 10.000 niți și P10 distanță între pixeli. Imagini de cea mai bună calitate pentru panouri publicitare, arene și aeroporturi. Cu posibilitate de întreținere din față și din spate, acesta se potrivește diferitelor dimensiuni de carcase.

Calitate fără efort a imaginii. Posibilități nelimitate.

- Vizualizare directă cu luminozitate ultraridicată
- Imagini extrem de clare
- Diferite dimensiuni ale panoului
- Diferite panouri pentru potrivirea dorită
- Eficiență energetică superioară
- Întreținere ușoară din față și din spate
- Concepute pentru exterior

Repere

Vizualizare directă cu luminozitate ultraridică

Bucură-te de impact deosebit cu un conținut clar și viu în locații luminoase. Cu o luminozitate ridicată, Philips Urban LED seria 6000 asigură performanțe optime de vizualizare chiar și în lumina directă a soarelui.

Imagini extrem de clare

Designul adaptat al măștii shader pentru soluțiile NPP de exterior și tehnologiile care stau la baza acestora asigură Philips Urban LED seria 6000 un raport de contrast ridicat de neegalat și o rată mare de reîmprospătare, oferind transmisii uniforme cu niveluri mai ridicate de detalii, umbre și saturație a culorilor.

Diferite dimensiuni ale panoului

Philips Urban LED seria 6000 este conceput pentru a permite combinarea a diferite tipuri de carcase pentru a crea dimensiunile perfecte și a permite mai multe opțiuni de îmbinare.

Diferite panouri pentru potrivirea dorită

Alege din panouri cu fire de aur sau cupru. Gama cu fire de aur oferă un afișaj dvLED mai luminos, o generare mai redusă de căldură și o durabilitate mai mare.

Eficiență energetică superioară

Disiparea căldurii nu numai că este îmbunătățită eficient, dar reduce și consumul de energie, contribuind la obiectivele de sustenabilitate.

Întreținere ușoară

Toate modulele și componentele pot fi întreținute din față și din spate. Modulele pot fi deblocate din față sau din spate. Componentele electronice interne sunt, de asemenea, ușor de accesat pentru service sau întreținere. Fiecare dintre modulele LED dintr-o carcasă poate fi deblocat cu ajutorul unei chei imbus cu mâner în T, permițând demontarea modului din partea din față sau din spate.

Concepute pentru exterior

Clasa IP66: rezistent la praf, la apă și la pulverizare cu sare.

Specificații

Imagine/Ecran

Luminozitate (nit): 10000 nit

Calibrare (luminozitate/culori): Culoare și luminozitate

Interval de reglare a temperaturii de culoare:

3000~10000 K

Raport contrast: 10000:1

Adâncime de biți (biți): ≥14

Frecvența cadrelor (Hz): 50 - 60

Rată de scanare (linii): 6

Rată de reîmprospătare (Hz): 7680 (cu raport și cert. CE)

Unghi de vizionare (°) H/V: 160/90

Alimentare

Consum (nominal): 126 W

Consum max. de energie (W): 450 W

Tensiune de intrare: 100~240 V c.a. (50 și 60 Hz)

BTU/M2 (BC): 2132,59

BTU/M2 (AC): 1706,07

Consum de energie/M2 (W) (BC): 625

Consum de energie/M2 (W) (AC): 500

Condiții de funcționare

Interval temperatură (operare): -30~50 °C

Interval temperatură (depozitare): -40~60 °C

Interval de umiditate (operare) [RH]: 10~90 %

Interval de umiditate (depozitare) [RH]: 10~70 %

Mediu de operare (interior/exterior): exterior

Clasificare IP (față/spate): IP66/65

Carcasă

Suprafață panou (m2): 0,72

Pixeli panou (puncte): 16200

Rezoluția panoului (l x H): 120 x 135 pixeli

Conector de date: Seetronic

Conector de alimentare: Seetronic

Marca cardului de recepție: Novastar

Greutate (kg): 22,5±1

Construcția panoului: Profil de aluminiu

Dimensiunile panoului (l x H x A, în mm):

800x900

Dimensiunea panoului (inchi): 47"

Modul

Tip de LED: SMD

Compoziția pixelilor: 1R1G1B

Rezoluția modului (l x H, pixeli): 60 x 45

Distanță între pixeli (mm): 6,67

Dimensiunile modului (l x H, în mm): 400 x 300

Greutate (kg): 1,35 ~ 1,45 kg

Număr de piesă LED: SMD2727

Durata de viață a LED-urilor (ore, la jumătate din luminozitate): 100.000

Diverse

Garanție: 36 luni

Reglementări și standarde: RoHS, EMC, FCC

SDOC, Partea 15, clasa A, ETL, LVD

Certificare: TUV, ITS

