

PHILIPS



Светодиодный
дисплей

Signage Solutions

Philips Urban LED серии 6000



47HUL6467DP

Цифровой LED-билборд для наружной рекламы

Urban LED 6000 — это энергоэффективный дисплей с высокой яркостью и исключительной четкостью картинки. Превосходное решение для установки в качестве билборда или вывески на стадионе или в аэропорту. Передний и задний доступ для обслуживания под разные размеры корпуса.

Прекрасное качество изображения. Безграничные возможности.

- Сверхвысокая яркость для эффективной рекламы
- Кристальная четкость изображений
- Доступны в разных размерах
- Разные панели для идеальной установки
- Низкое энергопотребление
- Простое обслуживание спереди и сзади
- Для наружной рекламы

Характеристики

Изображение/дисплей

Яркость (ниты): 6000 нит
Калибровка (яркость/цвет): Цвет и яркость
Цветовая температура по умолчанию:
8000±500 К
Коэффициент контрастности: 7000:1
Глубина цвета (бит): ≥14
Частота кадров (Гц): 50—60
Частота сканирования (линии): 6
Частота обновления (Гц): 7680 (с отчетом CE и сертификацией)
Угол просмотра (°) Г/В: 160/90

Мощность

Потребляемая мощность (типич.): 146 Вт
Максимальное энергопотребление (Вт):
457 Вт
Входное напряжение: 100–240 В перем. тока
(50 и 60 Гц)
ВТУ/М2 (BC): 2166,71
ВТУ/М2 (AC): 1808,44
Энергопотребление/М2 (Вт)(BC): 625
Энергопотребление/М2 (Вт)(AC): 500

Условия эксплуатации

Диапазон температур (эксплуатация):
-30~50 °С
Диапазон температур (хранение): -40~60 °С
Относительная влажность (во время работы):
10~90 %
Относительная влажность (во время
хранения): 10~70 %

Рабочая среда (в помещениях/на улице): Для
использования на улице
Рейтинг IP (передняя/задняя часть): IP66/65

Корпус

Площадь экрана (м2): 0,72
Пикселей на экране (точек): 16 200
Габариты корпуса (Ш x В): 120x135 пикселей
Штекер передачи данных: Seetronic
Штекер питания: Seetronic
Производитель карты приема: Novastar
Вес (кг): 22,5±1
Материалы корпуса: Алюминиевый профиль
Размер корпуса (ШxВxГ, в мм): 800x900
Размер корпуса (в дюймах): 47,5"

Модуль

Тип светодиода: SMD
Тип пикселя: 1R1G1B
Разрешение модуля (ШxВ, пикселей): 60x45
Шаг пикселя (мм): 6,67
Размер модуля (ШxВ, в мм): 400x300
Вес (кг): 1,35~1,45 кг
LED, номер компонента: SMD2727
Срок службы светодиода (часов, 50 %
яркости): 100 000

Прочее

Гарантия: 24 месяца
Подтвержденное соответствие нормативам:
RoHS, EMC, FCC SDOС, часть 15, класс А, ETL,
LVD
Сертификация: TUV, ITS

47HUL6467DP/00

Основные

особенности Сверхвысокая яркость для эффективной рекламы

Установите это эффективное решение для
показа яркой и красочной рекламы даже в
местах с сильной засветкой. Дисплеи Philips
Urban LED серии 6000 отличаются высокой
яркостью и справятся с задачей даже в
условиях прямых солнечных лучей.

Кристалльная четкость изображений

Адаптированный дизайн с оттеняющим
решением NPP, а также технологии в этих
дисплеях обеспечивают на Philips Urban LED
серии 6000 непревзойденную контрастность и
высокую частоту обновления для еще более
плавного транслирования контента с точной
цветопередачей, насыщенностью и балансом
светотени.

Доступны в разных размерах

Philips Urban серии LED 6000 Series учитывает
необходимость в наличии дисплеев с разным
типом корпуса для выбора оптимальной
конфигурации с возможностями стыкования.

Разные панели для идеальной установки

Выбирайте между панелями с
позолоченными или медными контактами.
Позолоченные контакты обеспечивают более
эффективную передачу dvLED, выделяют
меньше тепла и отличаются долговечностью.

Низкое энергопотребление

Теплоотвод не только обеспечивает
эффективное рассеивание тепла, но также
снижает энергопотребление для обеспечения
экологичности.

Простота обслуживания

Доступ ко всем модулям и компонентам
можно осуществить как со стороны передней
панели, так и со стороны задней. Модули
можно открепить спереди и сзади. Отсеки с
электроникой также легкодоступны для
проведения обслуживания. Каждый из LED-
модулей в корпусе можно извлечь с помощью
шестигранного T-образного ключа — спереди
или сзади.

Для наружной рекламы

Класс защиты IP66: защищен от пыли, влаги и
солевых реагентов.

