

PHILIPS



LED дисплей

Signage Solutions

Серия Philips Urban LED 6000



67HUL6410DP

Цифров билборд със светодиоди на открито

Urban LED 6000 е енергийно ефективен, може да се похвали със свръхвисока яркост от 10 000 нита с разстояние между пикселите P10. Най-добрите визуални ефекти за билбордове, арени и летища. С поддръжка от лицевата и задна страна той побира различни размери.

Безпроблемно качество на картината. Безкрайни възможности.

- Директен изглед със свръхвисока яркост
- Кристалночисти изображения
- Различни размери на панелите
- Различни панели за правилно прилягане
- Висока енергийна ефективност
- Лесна поддръжка отпред и отзад
- За приложения на открито

Спецификации

Картина/дисплей

Яркост (нита): 6000 нит
Калибриране (Яркост/Цвят): Цвят и яркост
Цветна температура по подразбиране:
8000±500 К
Контраст: 7000:1
Дълбочина в битове (bit): ≥14
Честота на кадрите (Hz): 50 – 60
Скорост на сканиране (линии): 3
Скорост на обновяване (Hz): 7680 (с отчет за
СЕ и сертификат)
Зрителен ъгъл (°) хор./верт.: 160/120

Захранване

Консумация (Обикн.): 290 W
Максимално потребление на мощност (W):
910 W
Входно напрежение: AC 100~240 V (50 и 60
Hz)
BTU/M2 (BC): 2166,71
BTU/M2 (AC): 1808,44
Консумация на енергия/M2 (W) (BC): 635
Консумация на енергия/M2 (W) (AC): 530

Работни условия

Температурен диапазон (работен): -30~50 °C
Температурен диапазон (съхранение): -40 ~
60 °C
Диапазон на влажност (работен) [RH]:
10~90%
Диапазон на влажност (съхранение) [RH]:
10~70%
Работна среда (на закрито/открито): на
открито
IP рейтинг (отпред/отзад): IP66/65

Корпус

Зона на корпуса (м2): 1,44
Пиксели на корпуса (точки): 14 400
Резолюция на корпуса (Ш x В): 120x120
пиксела
Конектор за данни: Seetronic
Захранващ конектор: Seetronic
Приемна карта Марка: Novastar
Тегло (кг): 46,5±1
Конструкция на корпуса: Алюминиев профил
Размер на корпуса (Ш x В x Д в мм): 1200x1200
Размери на корпуса (инч): 66,9"

Модул

тип LED: SMD
Конфигурация на пикселите: 1R1G1B
Резолюция на модула (Ш x В в пиксели): 40 x
30
Разстояние между пикселите (мм): 10
Размери на модула (Ш x В в мм): 400x300
Тегло (кг): 1,35~1,45 кг
Каталожен номер на светодиода: SMD2727
Експлоатационен живот на светодиода (час,
полу-ярък): 100 000

Разни

Гаранция: 24 месеца
Одобрения от регулаторните органи:
Директива RoHS, EMC, FCC SDOC, част 15, клас
A, ETL, LVD
Сертифициране: TUV, ITS

Акценти

Директен изглед със свръхвисока яркост

Осигурете истинско въздействие с отчетливо,
ясно и наситено съдържание на ярки места.
Серията Philips Urban LED 6000 с висока
яркост осигурява оптимална
производителност при гледане дори при
пряка слънчева светлина.

Кристалночисти изображения

Адаптираният дизайн с шейдърна маска за
външни NPP решения и основните
технологии осигуряват на серията Philips
Urban LED 6000
несравнимо високо контрастно съотношение
и висока честота на опресняване,
предоставяйки плавно излъчване с повече
фини цветове, сенки и наситеност.

Различни размери на панелите

Серията Philips Urban LED 6000 е проектирана
да комбинира различни типове корпуси, за
да създаде вашите перфектни размери и да
позволи много опции за снаждане.

Различни панели за правилно прилягане

Изберете от панели със златни или медни
проводници. Гамата със златни проводници
осигурява по-ярък dvLED дисплей, по-малко
генериране на топлина и по-голяма
издръжливост.

Висока енергийна ефективност

Разсейването на топлината не само
ефективно подобрява ефективността на
разсейването на топлината, но също така
намалява консумацията на енергия,
допринасяйки за целите за устойчивост.

Лесна поддръжка

Всички модули и компоненти могат да се
поддържат от предната и задната страна.
Модулите могат да се отключват отпред или
отзад. Вътрешната електроника също е лесна
за достъп за обслужване или поддръжка.
Всеки от светодиодните модули в корпуса
може да се отключи с помощта на Т-образен
ключ, за да може да се извади модулет
отпред или през задната страна.

За приложения на открито

С IP66 рейтинг: прахоустойчив, водоустойчив
и устойчив на струи солена вода.

