

# PHILIPS



Светодиодный  
дисплей

Signage Solutions

Philips Urban LED серии 6000



47HUL6410DP

## Цифровой LED-билборд для наружной рекламы

Urban LED 6000 — это энергоэффективный дисплей с высокой яркостью 10 000 нт и шагом пикселя P10. Превосходное решение для установки в качестве билборда или вывески на стадионе или в аэропорту. Передний и задний доступ для обслуживания под разные размеры корпуса.

### **Прекрасное качество изображения. Безграничные возможности.**

- Сверхвысокая яркость для эффективной рекламы
- Кристальная четкость изображений
- Доступны в разных размерах
- Разные панели для идеальной установки
- Низкое энергопотребление
- Простое обслуживание спереди и сзади
- Для наружной рекламы

Изображение/дисплей  
яркость (ниты): 6000 нит

# Характеристики

Калибровка (яркость/цвет): Цвет и яркость  
Цветовая температура по умолчанию:  
8000±500 К  
Коэффициент контрастности: 7000:1  
Глубина цвета (бит): ≥14  
Частота кадров (Гц): 50 — 60  
Частота сканирования (линии): 3  
Частота обновления (Гц): 7680 (с отчетом CE и  
сертификацией)  
Угол просмотра (°) Г/В: 160/120

## Мощность

Потребляемая мощность (типич.): 146 Вт  
Максимальное энергопотребление (Вт):  
457 Вт  
Входное напряжение: 100–240 В перем. тока  
(50 и 60 Гц)  
BTU/M2 (BC): 2166,71  
BTU/M2 (AC): 1808,44  
Энергопотребление/M2 (Вт)(BC): 625  
Энергопотребление/M2 (Вт)(AC): 500

## Условия эксплуатации

Диапазон температур (эксплуатация):  
-30~50 °C  
Диапазон температур (хранение): -40~60 °C  
Относительная влажность (во время работы):  
10~90 %  
Относительная влажность (во время  
хранения): 10~70 %

Рабочая среда (в помещениях/на улице): Для  
использования на улице  
Рейтинг IP (передняя/задняя часть): IP66/65

## Корпус

Площадь экрана (м2): 0,72  
Пикселей на экране (точек): 7200  
Габариты корпуса (Ш x В): 80x90 пикселей  
Штекер передачи данных: Seetronic  
Штекер питания: Seetronic  
Производитель карты приема: Novastar  
Вес (кг): 22,5±1  
Материалы корпуса: Алюминиевый профиль  
Размер корпуса (ШxВxГ, в мм): 800x900  
Размер корпуса (в дюймах): 47,5"

## Модуль

Тип светодиода: SMD  
Тип пикселя: 1R1G1B  
Разрешение модуля (ШxВ, пикселей): 40 x 30  
Шаг пикселя (мм): 10  
Размер модуля (ШxВ, в мм): 400x300  
Вес (кг): 1,35~1,45 кг  
LED, номер компонента: SMD2727  
Срок службы светодиода (часов, 50 %  
яркости): 100 000

## Прочее

Гарантия: 24 месяца  
Подтвержденное соответствие нормативам:  
RoHS, EMC, FCC SDOС, часть 15, класс А, ETL,  
LVD  
Сертификация: TUV, ITS

# Основные

Сверхвысокая яркость для  
эффективной рекламы

# особенности

Установите это эффективное решение для  
показа яркой и красочной рекламы даже в  
местах с сильной засветкой. Дисплеи Philips  
Urban LED серии 6000 отличаются высокой  
яркостью и справятся с задачей даже в  
условиях прямых солнечных лучей.

## Кристалльная четкость изображений

Адаптированный дизайн с оттеняющим  
решением NPP, а также технологии в этих  
дисплеях обеспечивают на Philips Urban LED  
серии 6000 непревзойденную контрастность  
и высокую частоту обновления для еще  
более  
плавного транслирования контента с точной  
цветопередачей, насыщенностью и балансом  
светотени.

## Доступны в разных размерах

Philips Urban серии LED 6000 Series учитывает  
необходимость в наличии дисплеев с разным  
типом корпуса для выбора оптимальной  
конфигурации с возможностями стыкования.

## Разные панели для идеальной установки

Выбирайте между панелями с  
позолоченными или медными контактами.  
Позолоченные контакты обеспечивают более  
эффективную передачу dvLED, выделяют  
меньше тепла и отличаются долговечностью.

## Низкое энергопотребление

Теплоотвод не только обеспечивает  
эффективное рассеивание тепла, но также  
снижает энергопотребление для  
обеспечения экологичности.

## Простота обслуживания

Доступ ко всем модулям и компонентам  
можно осуществить как со стороны передней  
панели, так и со стороны задней. Модули  
можно открепить спереди и сзади. Отсеки с  
электроникой также легкодоступны для  
проведения обслуживания. Каждый из LED-  
модулей в корпусе можно извлечь с  
помощью шестигранного Т-образного  
ключа — спереди или сзади.

## Для наружной рекламы

Класс защиты IP66: защищен от пыли, влаги и  
солевых реагентов.

