

PHILIPS

Soffione con filtro

AquaShield

Filtro doccia ACF

Design ad alta pressione

Tre modalità di getto

Bocchetta in silicone facile da pulire

ASH1516BK



Comfort e pulizia sotto la doccia

Filtro ACF per una doccia rinfrescante

Il filtro doccia ACF di questo soffione è in grado di rimuovere il cloro residuo nell'acqua. Inoltre, grazie al design ad alta pressione e ai tre tipi di getto, potrai provare una sensazione di maggiore comfort e pulizia sotto la doccia.

Tre getti d'acqua per soddisfare le diverse esigenze di utilizzo

- Getto leggero per un massaggio viso confortevole
- Getto misto per un risciacquo delicato del corpo
- Getto pressurizzato per una pelle rinfrescata

Filtro doccia ACF

- Con filtro ACF

Pratica sostituzione del filtro

- Pratica sostituzione del filtro

Facile rimozione del calcare dalla bocchetta in silicone liquido

- Facile rimozione del calcare dalla bocchetta in silicone liquido

Design ad alta pressione

- Pressurizzazione microporosa

In evidenza

Design ad alta pressione

Il soffione è dotato di 116 microfori del diametro di 0,45 mm, in grado di aumentare la pressione dell'acqua e di offrire un'esperienza confortevole sotto la docci, anche in zone in cui la pressione dell'acqua è bassa o nei periodi di picco di consumo idrico.

Filtro doccia ACF

L'ACF (fibra di carbone attivo) è un materiale di assorbimento realizzato mediante carbonizzazione e rispetto al carbone attivo tradizionale, non presenta fori ruvidi. La fibra di carbone attivo è piena di micropori con un'elevata superficie specifica e la sua capacità di assorbimento è migliore rispetto a quella del carbone attivo granulare. Rimuove efficacemente cloro residuo, limo, ruggine, altre particelle di grandi dimensioni e odori.

Getto leggero

Il getto leggero viene rilasciato in forma radiale per coprire il viso in più direzioni ed è ideale per un massaggio viso confortevole.

Pratica sostituzione del filtro

Facile rotazione a 90°, smontabile, senza filettatura multistrato; doccia con contrassegni di montaggio e smontaggio; facile da smontare.

Getto misto

Un getto che è la combinazione getto pressurizzato e leggero, pensato per coprire l'intero corpo e ideale per un risciacquo delicato.

Getto pressurizzato

I 116 microfori consentono un getto pressurizzato, per alleviare i problemi legati a una bassa pressione dell'acqua, mentre il getto ad alta densità è ideale per il massimo relax della pelle.

Bocchetta in silicone facile da pulire

Le bocchette sono realizzate in silicone liquido, un materiale di alta qualità e resistente all'usura e facile da strofinare con le dita. È sufficiente strofinare delicatamente la bocchetta per rimuovere il calcare.

Specifiche

Caratteristiche generali

Colore: Nero

Tipo: Tipo di filtro

Rifiniture: Conduzione elettrica

Dimensione soffione: Ø120 mm

Tipo di getto: Pressurizzato/leggero/misto

Pressione acqua in ingresso: 0,05-0,5 MPa

Modalità di commutazione: Leva

Tipo di connessione: G1/2

Specifiche filtro

Modello filtro: ASH138/10

Filtro principale: Filtro ACF

Durata: 1 mese

Paese di origine

Sistema: Cina

Paese di origine: Cina

Filtro: Cina

Assistenza

Periodo di garanzia: 2 yr

