

PHILIPS



D-Line-skærm

Signage Solutions

32"

På Android-plattform

400 cd/m²



32BDL4650D

Smart og modulopbygget for at opnå en endnu længere levetid

på Android-plattform

Philips D-Line er designet til at fange dit publikum og glæde kunderne. Denne alsidige skærm kører på Android 11, så det er nemt at opgradere softwaren, og er velegnet til alle omgivelser.

Udvid din seeroplevelse

- ADS-bredskærm

Innovative løsninger til enhver skiltningsapplikation

- Gem og afspil indhold med intern hukommelse
- Android SoC-processor. Indbyggede apps og webapps

Tænk på dig selv, din virksomhed og dit publikum

- 4G/LTE-modul (ekstraudstyr) giver pålidelig forbindelse
- Modulopbygning - længere produktlevetid
- FailOver. Sikrer, at din skærm aldrig går i sort

Maksimerer dit budskabs gennemslagskraft

- Fang bølgen for revolutionerende resultater
- Opret forbindelse, og kontrollér dit indhold via skyen

Vigtigste nyheder

Intern hukommelse



Gem og afspil indhold med intern hukommelse. Upload dine medier til skærmen, og afspil indholdet med det samme. I samarbejde med den interne browser fungerer den også som en hukommelsescache, når der streames onlineindhold. Hvis netværksforbindelsen afbrydes, fortsætter den interne hukommelse med at vise indhold ved at afspille en cachelagret version af indholdet for at sikre, at dine medier altid er oppe, selvom netværksforbindelsen er nede.

ADS-bredskærm

Bliv set fra alle vinkler med ADS-bredskærmsteknologi. Avanceret Super Dimension Switch giver hurtigere billedbehandling på skærmen, hvilket giver

jævnere overgange mellem indhold, imponerende billednøjagtighed og overlegen farvegengivelse med 180 graders visning.

FailOver

Failover, der er afgørende for krævende kommercielle programmer, er en revolutionerende teknologi, der automatisk afspiller sikkerhedskopiindhold på skærmen i det usandsynlige tilfælde af en fejl i medieafspilleren. Du skal blot vælge en primær indgangsforbindelse og en failover-forbindelse, så er du klar til øjeblikkelig indholdsbeskyttelse.

Modulopbygning

Du kan fremtidssikre din skærm med vores modulbaserede tilgang. Giver mulighed for længere produktlevetid med let aftagelige og udskiftede komponenter og fast fokus på bæredygtighed og reduceret WEEE-bortskaffelse.

På Android 11-plattform

Med Android 11 leverer din Philips D-Line den ultimative, mest sikre og tilsluttede skærmoplevelse. Optimeret til indbyggede

Android-apps og giver dig mulighed for at installere webapps og software direkte på skærmen, hvilket eliminerer behovet for en ekstern medieafspiller.

SmartBrowser

Tilslut og styr dit indhold via skyen med vores integrerede HTML5, Chromium-baserede browser. Design dit indhold online, og tilslut en enkelt skærm eller hele dit netværk, enten liggende eller stående. Du skal blot oprette forbindelse til internettet via et RJ45-kabel.

PPDS-kurve

Få ekstern adgang til styrke, alsidighed og intelligens inde i dine Philips D-Line-skærme med Wave. Denne evolutionære cloud-plattform giver dig fuld kontrol med forenklet installation og opsætning, overvågning og styring af skærme, opgradering af firmware, administration af afspilningslister og indstilling af tidsplaner. Sparer tid, energi og miljøbelastning.

Specifikationer

Billede/display

Diagonal skærmstørrelse (metrisk): 81.28 cm
Diagonal skærmstørrelse (tommer): 32 tommer
Billedformat: 16:9
Panelopløsning: 1920 x 1080p pixel
Pixel-størrelse: 0,36375 (V) x 0,36375 (L) mm
Optimal opløsning: 1920 x 1080 ved 60 Hz
Lysstyrke: 400 cd/m²
Skærmfarver: 16,7 millioner
Kontrastforhold (typisk): 1.200:1
Dynamisk kontrastforhold: 500.000:1
Svartid (typisk): 8 ms
Betragningsvinkel (vandret): 178 °
Betragningsvinkel (lodret): 178 °
Billedforbedring: 3/2 – 2/2 Motion Pull-Down, Bevægelsesudlignet deinterlacing, Dynamisk kontrastforbedring, Progressiv scanning
Panelteknologi: ADS
Operativsystem: Android 11
Sløring: 25 %

Tilslutningsmuligheder

Lydudgang: 3,5 mm jackstik
Videoindgang: DVI-I (x1), DisplayPort 1.4 (x1), HDMI 2.0 (x2), USB 3.0 (x2), VGA (via DVI)
Lydindgang: 3,5 mm jackstik
Andre tilslutninger: 4G/LTE-antennestik, Mikro-USB (x1) (OTG), USB 2.0 (x1)
Video output (Videoudgang): DisplayPort 1.4 (x1)
Ekstern styring: RJ45, RS232C (ind/ud) 2,5 mm jackstik, IR (ind/ud) 3,5 mm jackstik

Komfort

Placering: Liggende (24/7), Stående (24/7)
Matrix side om side: Op til 10 x 15
Pauseskærm: Pixel-skift
Tastaturbetjening: Skjult, Låsbar
Signalgennemsløjfnig: RS232, IR-gennemsløjfnig, DisplayPort
Energibesparende funktioner: Smart Power
Kontrollerbart netværk: RS232, Ekstern 4G mPCIe-stik, RJ45

Lyd

Indbyggede højttalere: 2 x 10 W RMS

Strøm

Lysnet: 100 ~ 240 V AC, 50 ~ 60 Hz
Forbrug (typisk): TBD W
Forbrug (maks.): TBD
Standby-strømforbrug: < 0,5 W
Klasse for energimærke: G

Understøttet skærmopløsning

Computer-formater: 1920 x 1080, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1280 x 720, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1600 x 900, 60 Hz, 1680 x 1050, 60Hz, 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz
Videoformater: 1080i, 50, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576p, 50 Hz, 480p, 60 Hz, 480i, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz, 720p, 50, 60 Hz

Mål

Bredde: 726,5 mm
Produktvægt: 5,7 kg
Højde: 425,4 mm
Dybde: 65,1 (ved vægmontering)/69,1 (ved AC) mm
Bredde (tommer): 28,60 tommer
Højde (tommer): 16.75 tommer
Vægbeslag: 100 (V) x 100 (L) mm/200 (V) x 200 (L) mm, M4
Dybde (tommer): 2.56(@Wall mount)/2.72(@AC) tommer
Rammebredde: 11,9 mm (T/L/R), 17,2 mm (B)
Vægt (lb): 12,57 lb

Driftsforhold

Højde: 0 ~ 3000 m
Temperaturinterval (drift): 0 ~ 40 °C
MTBF: 50.000 time(r)
Temperaturinterval (opbevaring): -20 ~ 60 °C
Luftfugtighedsområde (drift) [RF]: 20 - 80 % relativ luftfugtighed (ingen kondensering)
Luftfugtighedsområde (opbevaring) [RF]: 5 - 95 % relativ luftfugtighed (ingen kondensering)

Multimedieprogrammer

USB-videoafspilning: MPEG, H.263, H.264, H.265, AVI, MP4, MPEG-4, VP8, VP9, WEBM
USB-billedafspilning: BMP, JPEG, PNG
USB-lydafspilning: AAC, HEAAC, MPEG

Intern afspiller

CPU: 2x A72 + 4x A53
GPU: ARM Mali-T860 MP4
Hukommelse: 4 GB RAM
Opbevaring: 32 GB eMMC

Tilbehør

Medfølgende tilbehør: RS232 kabel med flere tilslutninger, Philips-logo (x1), USB-dæksel (x1), Skruer, Netledning, Dæksel til AC-kontakt, IR-sensorkabel (1,8 m) (x1), Lynhåndbog, Fjernbetjening og AAA-batterier, RS232-kabel, Kabelbøjle (x3)

Diverse

Sprog for visning på skærm: Engelsk, Fransk, Tysk, Spansk, Polsk, Tyrkisk, Russisk, Italiensk, Forenklet kinesisk, Traditionelt kinesisk, Arabisk, Japansk, Dansk, Hollandsk, Finsk, Norsk, Portugisisk, Svensk
Garanti: 3 års garanti
Myndighedsgodkendelser: CE, CCC, RoHS, CB, EMF, FCC, klasse A, EnergyStar 8.0, UL

