

PHILIPS

In-ear sportfülhallgató
mikrofonnal

1000 series

12 mm-es meghajtók a tiszta
hangzásért

Szárnyas rögzítőelemes kialakítás
a biztos illeszkedésért

1,2 m kábelhosszúság

IPX4 védetség
fröccsenés/izzadás ellen

TAA1009DG



A parktól az utcáig

Élvezd a zene áradását ezzel az izzadságálló fülhallgatóval, amely tiszta hangzással és energikus mélyhangokkal kíséri lépteidet. A rugalmas szárnyas rögzítőelemek gondoskodnak róla, hogy a fülbetétek ne mozduljanak el, az 1,2 méteres vezeték pedig pont megfelelő hosszúságú, hogy elérjen a zsebben tartott telefonig.

A parktól az utcáig

- 12 mm-es neodímium meghajtók és basszusnyílások
- Tiszta hangzás, energikus mélyhangok
- Rugalmas, kontúros szárnyas rögzítőelemek a biztos illeszkedéshez
- Fülhallgató, amely a helyén marad még a legintenzívebb mozgás közben is

Útközben is egyszerűen használható

- 3 gombos, vezetéken elhelyezett vezérlő. Egyszerű zene- és hívásvezérlés.
- Beépített mikrofon. A lejátszási listáról egy pillanat alatt átválthat a hívásra

Biztonságos, kényelmes, rugalmas

- 1,2 m-es kábelhosszúság 3,5 mm-es sztereó csatlakozóval
- IPX4 védetség fröccsenés és izzadás ellen

1000 series

In-ear sportfülhallgató mikrofonnal

Fénypontok

Tiszta hangzás, energikus mélyhangok

A tökéletesen hangolt 12 mm-es neodímium meghajtók tiszta hangzást biztosítanak, a basszusnyílások pedig növelik a mélyhangteljesítményt. A hallgatók kényelmesen illeszkednek a fülbe, anélkül, hogy hallójáratba nyomódnának.

Fülhallgató, amely a helyén marad

A rugalmas, kontúros fülhorgok segítségével úgy állíthatod be ezt a könnyű fülhallgatót, hogy kényelmesen és tökéletesen illeszkedjen. Szabadon mozoghatsz, és nem kell aggódnod amiatt, hogy a fülhallgató pont akkor fog kiesni, amikor a legkevésbé kellene.

Vezetéken elhelyezett vezérlő

A mellékelt 3 gombos, vezetéken elhelyezett vezérlővel egyszerűen és kényelmesen használhatja a fülhallgatót. Kezdeményezzen hívásokat, navigálja lejátszási listáit, és kérjen hangsegédjétől bármit – mindezt az okostelefon megérintése nélkül.

IPX4 védetség fröccsenés/izzadás ellen

Ne törődjön az időjárással, az IPX4 minősítés azt jelenti, hogy ez a fülhallgató fröccsenésálló, így egy kis eső nem zavarja! Gyors edzés közben vagy egy különösen meleg napon viseli? Egy kis izzadság sem fog neki gondot okozni.

TAA1009DG/10

Műszaki adatok

Hang

Akusztilikus rendszer: Zárt
Frekvenciasáv: 20–20 000 Hz
Hangszóró átmérője: 12 mm-es
Impedancia: 16 ±20% ohm
Maximális terhelhetőség: 5 mW
Érzékenység: 97 dB ±3 dB (1 kHz-en)

Csatlakoztathatóság

Kábelcsatlakozás: Kettős-párhuzamos, szimmetrikus
Kábelhosszúság: 1,2 m
Mikrofon: Beépített mikrofon
Csatlakozó kivitele: krómbevonatú

Kényelem

Hangerőszabályzás
Kezelőszervek típusa: Gomb
Hívásvezérlés
Lejátszás/Szünet

Méret csomagolással együtt

Csomagolás típusa: Bliszter
Polcra helyezési mód: Függesztés
Tartozékok száma: 1
EAN: 48 95229 15871 9

Termék méretei

Kábelhosszúság: 131.50 cm
Magasság: 10.00 cm
Szélesség: 5.00 cm
Mélység: 2.00 cm
Tömeg: 0.013 kg

Tartozékok

Levehető szárnyas rögzítőelemek: 2 pár

Kialakítás

Szín: Sötétszürke
Fülhöz csatolás anyaga: Szilikon
Fülhöz illeszkedő: In-ear (fülbe helyezhető)
Fülbe illeszkedő típus: Szárnyas rögzítőelem

