

# PHILIPS



D-Line-Monitor

Signage Solutions

217 cm (86")

Powered by Android

500 cd/m<sup>2</sup>



86BDL4650D

## Intelligentes und modulares Design für noch längere Lebensdauer

### Powered by Android

Der Philips D-Line wurde konzipiert, um Ihr Zielpublikum zu überzeugen und Verbraucher zu begeistern. Dieses vielseitige Display eignet sich für Effekte in jeder Umgebung und wird von Android unterstützt für eine einfache Software-Integration.

#### Eine neue Dimension des Sehens

- ADS Weitwinkel-Bildschirm

#### Innovative Lösungen für jede Signage-Anwendung

- Speichern und Wiedergeben von Inhalten dank internem Speicher
- Android SoC-Prozessor. Native und Web-Apps
- Integriertes WiFi 6 und Bluetooth-Modul

#### Optimal für Sie, Ihr Geschäft und Ihr Publikum

- Optionales 4G/LTE-Modul für zuverlässige Verbindung
- Modularität – längere Produktlebensdauer
- FailOver. Damit nie ein leerer Bildschirm angezeigt wird

#### Damit Ihre Message im Gedächtnis bleibt

- Verbinden und Steuern Ihrer Inhalte über die Cloud
- Revolutionäre Ergebnisse mit Wave

# Besonderheiten

## Interner Speicher



Speichern Sie Inhalte mit dem internen Speicher, und geben Sie diese wieder. Laden Sie Ihre Medien in das Display hoch, und geben Sie Inhalte sofort wieder. Zusammen mit dem internen Browser dient der interne Speicher als Zwischenspeicher beim Streamen von Online-Inhalten. Für den Fall, dass die Netzwerkverbindung ausfällt, gibt der interne Speicher Inhalte weiterhin wieder, indem er eine zwischengespeicherte Version des Inhalts wiedergibt und so dafür sorgt, dass Ihre Medien verfügbar bleiben, auch wenn das Netzwerk ausfällt.

## ADS Weitwinkel-Bildschirm

Die ADS-Weitwinkeltechnologie ermöglicht eine Ansicht aus jedem Blickwinkel. Advanced Super Dimension Switch sorgt für eine schnellere Bildverarbeitung auf dem Display für fließende Übergänge von Inhalten, bemerkenswerte

Bildgenauigkeit und erstklassige Farbwiedergabe bei einem Blickwinkel von 180 Grad.

## FailOver

FailOver ist für anspruchsvolle kommerzielle Anwendungen von entscheidender Bedeutung und eine revolutionäre Technologie, die bei Ausfall des Media Players automatisch gesicherte Inhalte auf dem Display wiedergibt. Wählen Sie einfach eine primäre Eingangsverbindung und eine FailOver-Verbindung aus und Sie können direkt Inhalte schützen.

## Modularität

Erweitern Sie Ihr Display zukunftstauglich mit unserem modularen Ansatz. Dies ermöglicht eine längere Produktlebensdauer mit leicht abnehmbaren und austauschbaren Komponenten und einem klaren Fokus auf Nachhaltigkeit mit weniger entsorgungspflichtigen Teilen gemäß WEEE.

## Unterstützt von Android 11

Mit Android 11 und integriertem WLAN ist das Philips D-Line Display ultimativ vernetzt und äußerst sicher. Optimiert für native Android-Apps und mit der Möglichkeit, Web-Apps und

Software direkt auf dem Display zu installieren, entfällt die Notwendigkeit eines externen Mediaplayers.

## SmartBrowser

Verbinden und steuern Sie Ihre Inhalte über die Cloud mit unserem integrierten HTML5-Browser auf Chromium-Basis. Gestalten Sie Ihre Inhalte online und verbinden Sie ein einzelnes Display oder Ihr gesamtes Netzwerk entweder im Hoch- oder Querformat in 4K-UHD-Auflösung. Verbinden Sie sich einfach über WLAN oder mit einem RJ45-Kabel mit dem Internet.

## PPDS Wave

Entfesseln Sie die Leistung, Vielseitigkeit und Intelligenz Ihrer Philips D-Line Displays per Fernzugriff mit Wave. Mit dieser revolutionären Cloud-Plattform haben Sie die volle Kontrolle. Wave ist einfach zu installieren und einzurichten und ermöglicht das Überwachen und Steuern von Displays, das Aktualisieren der Firmware, das Verwalten von Wiedergabelisten sowie das Einstellen von Zeitplänen. Sie sparen Zeit, Energie und schonen die Umwelt.

# Daten

## Bild/Anzeige

Bildschirmgröße diagonal (cm): 217.4 cm  
 Bildschirmgröße diagonal (Zoll): 85.6 Zoll  
 Seitenverhältnis: 16:9  
 Auflösung des Displays: 3.840 x 2.160  
 Pixelgröße: 0,4935 x 0,4935 mm  
 Optimale Auflösung: 3.840 x 2.160 bei 60 Hz  
 Helligkeit: 500 cd/m<sup>2</sup>  
 Display-Farben: 1,07 Milliarden  
 Kontrastverhältnis (Standard): 1200:1  
 Dynamisches Kontrastverhältnis: 500.000:1  
 Reaktionszeit (Standard): 8 ms  
 Betrachtungswinkel (horizontal): 178 Grad  
 Betrachtungswinkel (vertikal): 178 Grad  
 Panel-Technologie: ADS  
 Betriebssystem: Android 11  
 Glanzschleier: 25 %

## Konnektivität

Audio-Ausgang: 3,5-mm-Buchse  
 Video-Eingang: 1 x DVI-I, 1 x DisplayPort-1.4-Ausgang, 2 x HDMI 2.0, 2 x USB 3.0, VGA (über DVI)  
 Audio-Eing.: 3,5-mm-Buchse  
 Weitere Anschlüsse: 1 x Micro-USB (OTG)  
 Video Output (Video-Ausgang): 1 x DisplayPort-1.4-Ausgang  
 Externe Steuerung: RJ45, RS232C (Ein-/Ausgang) 2,5-mm-Buchse, IR (Ein-/Ausgang) 3,5-mm-Buchse  
 WLAN: WiFi 6 + Bluetooth 5.2 (Slide-in-Modul)

## Komfort

Positionierung: Querformat (24/7), Hochformat (24/7)  
 Geteilte Matrix: Bis zu 10 x 15  
 Bildschirmschonerfunktionen: Pixel Shift  
 Tastatursteuerung: Ausgeblendet, Sperrbar  
 Signaldurchschleifung: IR-Durchschleifbetrieb, DisplayPort, RS232  
 Energiesparfunktionen: SmartPower  
 Über das Netzwerk steuerbar: RS232, RJ45, WLAN  
 WLAN-Protokoll: a b g n, 802.11 ax, 802.11 ac

## Ton

Integrierte Lautsprecher: 2 x 10 W RMS

## Leistung

Netzstrom: 100 bis 240 VAC, 50 bis 60 Hz  
 Verbrauch (normal): 250 W  
 Verbrauch (max.): 352 W  
 Standby-Stromverbrauch: <0,5 W

## Unterstützte Display-Auflösung

Computerformate: 1.920 x 1.080, 60 Hz, 1.280 x 1.024, 60 Hz, 1.024 x 768, 60 Hz, 1280 x 720, 60 Hz, 1.440 x 900, 60 Hz, 1.600 x 900, 60 Hz, 1.680 x 1.050, 60 Hz, 3.840 x 2.160, 30, 60 Hz, 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz  
 Videoformate: 1.080p bei 50/60 Hz, 1.080i, 50, 60 Hz, 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576p, 50 Hz, 720p bei 50/60 Hz, 2.160 p, 60 Hz

## Abmessungen

Gerätebreite: 1929,0 mm  
 Produktgewicht: 48,3 kg  
 Gerätehöhe: 1.100 mm  
 Gerätetiefe: 69,5 (Tiefe bei Wandmontage)/91,8 (Tiefe bei Griff) mm  
 Gerätebreite (Zoll): 75,94 Zoll  
 Gerätehöhe (Zoll): 43,31 Zoll  
 Wandhalterung: 600 (H) x 400 (B) mm, M8  
 Gerätetiefe (Zoll): 2,74(D@Wall mount) / 3,61(D@Handle) Zoll  
 Rahmenbreite: 15,5 mm (einheitlicher Rahmen)  
 Gerätegewicht (lb): 106,48 lb

## Betriebsbedingungen

Höhenlage: 0 bis 3.000 m  
 Temperaturbereich (in Betrieb): 0 ~ 40 °C  
 MTBF: 50.000 Stunde(n)  
 Temperaturbereich (außer Betrieb): -20 ~ 60 °C  
 Feuchtigkeitsbereich (Betrieb) [RH]: 20 – 80 % relative Luftfeuchtigkeit (ohne Kondensation)  
 Feuchtigkeitsbereich (Aufbewahrung) [RH]: 5 – 95 % relative Luftfeuchtigkeit (ohne Kondensation)

## Multimedia-Anwendungen

USB-Videowiedergabe: MPEG, H.263, H.264, H.265, AVI, MP4, MPEG4, VP8, VP9, WEBM  
 USB-Bildwiedergabe: BMP, JPEG, PNG  
 USB-Audiowiedergabe: AAC, HEAAC, MPEG

## Interner Player

CPU: 2 x A72 + 4 x A53  
 GPU: ARM Mali-T860 MP4  
 Speicher: 4GB RAM  
 Aufbewahrung: 32 GB eMMC

## Zubehör

Mitgeliefertes Zubehör: 1 x RS232 Daisy-Chain-Kabel (1,8 m), Philips Logo (1 x), Abdeckung für AC-Schalter, USB-Abdeckung und Schrauben, 1 x Garantiekarte, Netzkabel (3 m), 1 x IR-Sensorkabel (1,8 m), Kurzanleitung, Fernbedienung und AAA-Batterien, RS232-Kabel (3 m), WLAN-Modul, Kabel-Clip (2 x), 1 x HDMI-Kabel (1,8 m)

## Sonstiges

Bildschirmanzeigesprachen: Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch, Polnisch, Türkisch, Russisch, Italienisch, Chinesisch, Chinesisch (traditionell), Arabisch, Japanisch, Dänisch, Niederländisch, Finnisch, Norwegisch, Portugiesisch, Schwedisch  
 Gewährleistung: 3 Jahre Garantie  
 Behördliche Zulassung: CE, RoHS, CB, CCC, EMF, FCC, Class A, UL, VCCI, J-Moss, PSE

