

PHILIPS



Layar D-Line

Signage Solutions

32"

Didukung Android

400cd/m²



32BDL4650D

Pintar dan modular untuk masa pakai yang lebih lama

didukung Android

Philips D-Line dirancang untuk menarik perhatian audiens dan membuat pelanggan terkesan. Didukung Android 11 untuk kemudahan integrasi perangkat lunak, layar serbaguna ini cocok untuk segala skenario kebutuhan.

Perluas pengalaman menonton Anda

- Layar panel tampilan lebar ADS

Solusi inovatif untuk tampilan grafis

- Simpan dan putar konten dengan memori internal
- Prosesor Android SoC. Aplikasi asli dan web

Peduli pada Anda, bisnis Anda, dan audiens Anda

- Modul opsional 4G/LTE untuk koneksi yang andal
- Modularitas - masa pakai produk yang lebih panjang
- FailOver. Agar layar Anda tidak pernah kosong

Memaksimalkan dampak pesan Anda

- Kontrol revolusioner dengan platform Wave
- Sambungkan dan kendalikan konten Anda melalui cloud

Kelebihan Utama

Memori Internal



Simpan dan putar konten dengan memori internal. Unggah media ke layar dan putar konten dengan segera. Bekerja bersama browser internal, ini juga berfungsi sebagai memori cache saat mengalirkan konten online. Jika jaringan gagal, memori internal akan tetap menjalankan konten dengan memutar versi cache konten, memastikan bahwa media tetap berjalan bahkan bila jaringan terganggu.

Layar panel tampilan lebar ADS

Lihat konten dari segala sudut berkat teknologi tampilan lebar ADS. Dengan Advanced Super Dimension Switch, pemrosesan gambar di layar makin cepat sehingga transisi konten makin mulus. Gambar yang dihasilkan luar biasa akurat. Warna yang ditampilkan pun mengagumkan dengan sudut tampilan 180 derajat.

FailOver

Sebagai teknologi revolusioner untuk aplikasi komersial berkebutuhan tinggi, FailOver secara otomatis memutar konten cadangan di layar jika terjadi kegagalan pemutar media. Cukup pilih koneksi input utama dan koneksi FailOver, lalu nikmati perlindungan konten secara instan.

Modularitas

Perpanjang masa pakai layar Anda dengan pendekatan modular kami. Memungkinkan masa pakai produk yang lebih lama dengan komponen yang mudah dilepas dan diganti, serta fokus pada keberlanjutan dengan mengurangi limbah WEEE.

Didukung Android 11

Didukung Android 11, Philips D-Line memberikan pengalaman tampilan terbaik, paling aman, dan terhubung. Dioptimalkan untuk aplikasi bawaan Android, serta memungkinkan instalasi aplikasi web dan

perangkat lunak secara langsung di layar sehingga pemutar media eksternal tidak diperlukan.

SmartBrowser

Sambungkan dan kendalikan konten Anda melalui cloud dengan browser berbasis Chromium dan HTML5 terpadu. Rancang konten secara online dan hubungkan satu layar, atau jaringan lengkap Anda, dalam mode lanskap atau potret. Cukup sambungkan ke internet dengan kabel RJ45.

PPDS Wave

Maksimalkan kemampuan, keserbagunaan, dan keandalan layar Philips D-Line Anda dari jarak jauh dengan Wave. Platform cloud evolusioner ini memberi Anda kendali penuh dengan pemasangan dan pengaturan yang mudah untuk memantau dan mengontrol layar, memperbarui firmware, mengelola daftar putar, dan mengatur jadwal pengoperasian. Hemat waktu, hemat energi, dan ramah lingkungan.

Spesifikasi

Gambar/Tampilan

Ukuran layar diagonal (metrik): 81.28 cm
Ukuran layar diagonal (inci): 32 inci
Rasio Aspek: 16:9
Resolusi panel: 1920x1080p
Pitch piksel: 0,36375 (H) x 0,36375 (V) mm
Resolusi optimal: 1920 x 1080 @ 60Hz
Kecerahan: 400 cd/m²
Warna tampilan: 16,7 Juta
Rasio kontras (standar): 1200:1
Rasio kontras dinamis: 500.000:1
Waktu respons (standar): 8 ms
Sudut pandang (horizontal): 178 derajat
Sudut pandang (vertikal): 178 derajat
Penyempurnaan gambar: Gerakan tarik ke bawah 3/2 - 2/2, Kompensasi gerakan non-selang-seling, Penyempurnaan kontras dinamis, Progressive scan
Teknologi panel: ADS
Sistem operasi: Android 11
Kabut Embun: 25%

Konektivitas

Output audio: Jack 3,5mm
Input video: DVI-I (x 1), DisplayPort 1.4 (x1), HDMI 2.0 (x2), USB 3.0 (x2), VGA (melalui DVI)
Input audio: Jack 3,5 mm
Koneksi lain: Konektor antena 4G/LTE, Mikro USB (x1) (OTG), USB 2.0 (x1)
Keluaran video: DisplayPort 1.4 (x1)
Kontrol eksternal: RJ45, RS232C (in/out) jack 2,5 mm, IR (in/out) jack 3,5 mm

Mudah

Penempatan: Lanskap (24/7), Potret (24/7)
Matriks Kotak: Hingga 10 x 15
Fungsi hemat energi layar: Pergeseran Piksel
Kontrol keyboard: Tersembunyi, Dapat dikunci
Sinyal loop through: RS232, IR Loopthrough, DisplayPort
Fungsi Hemat Energi: Smart Power
Dapat dikontrol oleh jaringan: RS232, Slot mPCIe 4G eksternal, RJ45

Suara

Speaker bawaan: 2 x 10W RMS

Daya

Stopkontak: 100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz
Konsumsi (Khas): TBD W
Konsumsi (Maks.): TBD
Penggunaan daya siaga: <0,5 W
Kelas Label Energi: G

Resolusi Layar yang Didukung

Format komputer: 1920 x 1080, 60Hz, 1024 x 768, 60Hz, 1280 x 1024, 60Hz, 1280 x 720, 60Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1600 x 900, 60Hz, 1680 x 1050, 60Hz, 640 x 480, 60Hz, 800 x 600, 60Hz
Format video: 1080i, 50, 60Hz, 576i, 50Hz, 576p, 50Hz, 480p, 60Hz, 480i, 60Hz, 1080p, 50, 60Hz, 720p, 50, 60 Hz

Dimensi

Lebar Set: 726,5 milimeter
Berat produk: 5,7 kg
Tinggi Set: 425,4 milimeter
Kedalaman Set: 65,1 (@Pemasangan di dinding)/69,1 (@AC) milimeter
Lebar Set (inci): 28,60 inci
Tinggi Set (inci): 16,75 inci
Pemasangan di dinding: 100 (H) x 100 (V) mm / 200 (H) x 200 (V) mm, M4
Kedalaman Set (inci): 2.56(@Wall mount)/2.72(@AC) inci
Lebar bezel: 11,9 mm (T/L/R), 17,2 mm (B)
Berat produk (lb): 12,57 lb

Kondisi pengoperasian

Ketinggian: 0 ~ 3000 m
Kisaran suhu (pengoperasian): 0 ~ 40 °C
MTBF: 50.000 jam
Kisaran suhu (penyimpanan): -20 ~ 60 °C
Kisaran kelembapan (pengoperasian)[RH]: 20-80 % RH (Tanpa kondensasi)
Kisaran kelembapan (penyimpanan) [RH]: 5-95 % RH (Tanpa kondensasi)

Aplikasi Multimedia

Pemutaran Video USB: MPEG, H.263, H.264, H.265, AVI, MP4, MPEG4, VP8, VP9, WEBM
Pemutaran Gambar USB: BMP, JPEG, PNG
Pemutaran Audio USB: AAC, HEAAC, MPEG

Pemutar Internal

CPU: 2x A72 + 4x A53
GPU: ARM Mali-T860 MP4
Memori: 4GB RAM
Penyimpanan: 32GB eMMC

Aksesori

Aksesori Disertakan: kabel daisy-chain RS232, Logo Philips (x1), Tutup USB (x1), Sekrup, Kabel daya AC, Tutup Sakelar AC, Kabel sensor IR (1,8 m) (x1), Panduan cepat, Remote control & baterai AAA, Kabel RS232, Penjepit Kawat (x3)

Lain-lain

Bahasa pada Layar: Indonesia, Prancis, Jerman, Spanyol, Polandia, Turki, Rusia, Italia, Mandarin Sederhana, Cina Tradisional, Arab, Jepang, Denmark, Belanda, Finlandia, Norwegia, Portugis, Swedia
Jaminan: Garansi 3 tahun
Persetujuan peraturan: CE, RoHS, CB, EMF, FCC, Kelas A, EnergyStar 8.0, UL

