



D-Line תצוגת

Signage Solutions

65"

Powered by Android

קנדלה/מ"ר 500



65BDL4650D

חכם ומודולרי למשך חיים ארוך אפילו יותר

Android בהפעלת

מעוצב ליצירת עניין אצל הקהל ולשמח לקוחות. הצג הרב-צדדי הזה, המופעל Philips D-Line הצג לאינטגרציות תוכנה קלות, מתאים להשפעה בכל הגדרה Android 11 על ידי

הרחב את חווית הצפייה שלך

- ADS צג לוח תצוגה רחבה

signage פתרונות יצירתיים לכל יישום

- לשמור ולנגן תוכן עם זיכרון פנימי
- אפליקציות מקוריות ואפליקציות אינטרנט. Android של SoC מעבד
- משולב Bluetooth ו-WiFi 6 מודול

אנו דואגים לך, לעסק שלך ולקהל שלך

- אופציונלי לחיבור אמין 4G/LTE מודול
- מודולריות - חיי מוצר ארוכים יותר
- מבטיח שהצג שלכם לעולם לא יהיה ריק. FailOver.

מקסום השפעת המסר שלך

- להתחבר אל התוכן שלך ולשלוט בו מהענן
- לקבלת תוצאות מהפכניות Wave-לתפוס את ה

Highlights

זיכרון פנימי



שמרו ונגנו תוכן עם זיכרון פנימי. העלו את המדיה שלכם לצג ונגנו את התוכן באופן מיידי. באמצעות עבודה בשילוב עם הדפדפן הפנימי, הוא גם משמש כזיכרון מטמון כאשר מזרימים תוכן מקוון. אם מתרחשת תקלה ברשת, הזיכרון הפנימי ממשיך להפעיל את התוכן על ידי הצגת גרסת מטמון שלו, וכך מובטח שהמדיה שלכם נשארת על הצג אפילו אם הרשת נופלת.

ADS צג לוח תצוגה רחבה

לצפייה רחבה. ADS להיראות מכל זווית עם טכנולוגיית מתקדם מספק עיבוד תמונה Super Dimension מתג מהיר בצג למעברי תוכן חלקים, לדיוק תמונה מרשים ולהעתקת צבעים מעולה עם זווית צפייה של 180 מעלות.

FailOver

טכנולוגיה מהפכנית שמנגנת על הצג באופן - FailOver אוטומטי תוכן גיבוי, חשובה ביותר לאפליקציות מסחריות תובעניות, במקרה הלא סביר של כשל בנגן פשוט בחרו חיבור קלט ראשי וחיבור FailOver המדיה. פשוט בחרו חיבור קלט ראשי וחיבור ואתם מוכנים להגנה מיידיית על התוכן.

מודולריות

הרחיבו את הצג שלכם לעתיד עם הגישה המודולרית שלנו. יוצרים הזדמנויות לחיי מוצר ארוכים יותר עם רכיבים המתנתקים ומוחלפים בקלות, ומיקוד רב על מופחתת WEEE קיימות, עם פסולת.

Android 11 מופעל באמצעות

של פיליפס שברשותך, המופעל D-Line הצג מסדרת משולב, מספק את חוויית i-Wifi 11 Android באמצעות הצג המושלמת, המאובטחת והמחוברת ביותר. הצג מקוריות, וכך מאפשר לך Android ממוטב לאפליקציות להתקין אפליקציות רשת ותוכנה ישירות לצג, ומבטל את הצורך בנגן מדינה חיצוני.

SmartBrowser

להתחבר אל התוכן שלך ולשלוט בו מהענן באמצעות תוכן Chromium המשולב מבוסס HTML5 דפדפן לתוכן מקוון ולהתחבר לצג יחיד, או לכל הרשת שלכם, פשוט התחברו. UHD אלאורך או לרוחב, ברזולוציית 4 RJ45 או דרך כבל WiFi לאינטרנט דרך.

PPDS Wave

שחררו את העוצמה, הרב-תכליתיות והחוכמה שבצגי Wave. באופן מרוחק באמצעות D-Line פיליפס מסדרת פלטפורמת ענן מהפכנית זו מעניקה לכם שליטה מלאה, עם התקנה והגדרה פשוטות, ניטור צגים ושליטה בהם, שדרוג קושחה, ניהול רשימות השמעה והגדרת לוחות זמנים לצריכת אנרגיה. חסכו זמן ואנרגיה וצמצמו את ההשפעה על הסביבה.

Specifications

תמונה/תצוגה

גודל אלכסוני של המסך (ביחידות מטרים): 163.8 ס"מ
 'גודל אלכסוני של המסך (באינצ'ים): 64.5 אינץ'
 יחס רוחב-גובה: 9:16
 2160 x רזולוציית הפנל: 3840
 0.372 מ"מ x מרווח בין פיקסלים: 0.372
 2160 ב-60 הרץ x רזולוציה אופטימלית: 3840
 500 cd/m^2 בהירות: 500
 צבעי התצוגה: 1.07 מיליארד
 יחס ניגודיות (טיפוס): 1:1200
 יחס ניגודיות דינמי: 1:500,000
 ms זמן תגובה (טיפוס): 8
 זווית צפייה (אופקית): 178 מעלות
 זווית צפייה (אנכית): 178 מעלות
 שיפור, motion pull down, 3/2 - 2/2
 Motion compens. deinterlacing, ניגודיות דינמי
 סריקה פרוגרסיבית
 ADS: טכנולוגיית הלוח
 Android 11: מערכת הפעלה
 Haze: 25%

קישוריות

יציאת שמע: שקע 3.5 מ"מ
 DVI-I (x1), HDMI 2.0 (x1), יציאת צג 1.4 (x1), כניסת וידאו:
 (x2), USB 3.0 (x2), VGA (דרך DVI)
 כניסת שמע: שקע 3.5 מ"מ
 LTE, Micro USB, חיבורים אחרים: מחברי אנטנה 4
 (x1) (OTG), USB 2.0 (x1)
 (x1) יציאת וידאו: יציאת צג 1.4
 שקע 2.5 מ"מ (כניסה/יציאה), RJ45: בקרה חיצונית
 IR שקע 3.5 מ"מ (כניסה/יציאה), RS232C
 מודול הכנסה) 6 + Bluetooth 5.2: WiFi
 (בהחלקה)

נחות

הצבה: לרוחב (24/7), לאורך (24/7)
 10x מטריצה מדורגת: עד 15
 Pixel Shift: פונקציות לחיסכון בחשמל
 בקרת מקלדת: נסתר, ניתן לנעילה
 IR, DisplayPort, RS232: לולאת אותות: לולאת
 Smart Power: פונקציות לחיסכון בחשמל
 RS232, חריץ mPCIe: ניתן לבקרה ברשת
 4 גיגה-בייט mPCIe חריץ, RS232, חיבורי
 חיבורי, RJ45, WiFi
 WiFi: a b g n, 802.11 ax, 802.11 ac פרוטוקול

צליל

(RMS) ואט 10 x רמקולים מובנים: 2

חשמל

הרץ 60 - 50, AC רשת החשמל: 100 - 240 וולט
 TBD W (תצרוכת) (טיפוסית)
 צריכה (מרבית): יפורסם בהמשך
 W צריכת חשמל במצב המתנה: >0.5
 G: תוית סיווג אנרגיה

רזולוציית תצוגה נתמכת

1050 x הרץ, 60 1680 x תבניות מחשב: 1920
 הרץ, 60 768 x הרץ, 60 1024 x 900, 1600
 הרץ, 60 720 x הרץ, 60 1280 x 1024
 2160 ב-30, 60 הרץ, 60 640 x הרץ, 60 480 x 1440
 הרץ, 60 600 x 480, 60 הרץ, 800 x
 50 576, 50 576, קהרץ, 50, ותבניות וידאו: 1080
 50, 60 קהרץ, 60 1080, 60 480, קהרץ, 50 480
 50, 60 הרץ, 2160p, 50, 60 Hz, קהרץ, 720

מידות

רוחב המקלט: 1462.3 מ"מ
 משקל המוצר: 28.1 ק"ג
 גובה המקלט: 837.3 מ"מ
 עומק המקלט: 89.9 (בהתקנה על הקיר) /
 68.9 (בידית) מ"מ
 'רוחב המקלט (אינץ')': 57.57 אינץ'
 'גובה המקלט (אינץ')': 32.96 אינץ'
 400 מ"מ (אופקי) x התקנה על קיר: 400 מ"מ (אנכי)
 M8
 עומק המקלט (אינץ'):
 3.54(D@Handle)/2.71(D@Wall mount) אינץ'
 (Even bezel) רוחב המסגרת: 14.9 מ"מ
 משקל מוצר (קילו): 61.95 ליברה

תנאי הפעלה

'גובה: 0 - 3,000 מ
 $^{\circ}\text{C}$ טווח טמפרטורות (הפעלה): 0 ~ 40
 MTBF (זמן ממוצע בין תקלות): 50,000 hour(s)
 $^{\circ}\text{C}$ טווח טמפרטורות (אחסון): -20 ~ 60
 RH: 20 ~ 80% RH (טווח לחות (בהפעלה)
 (התעבות)
 RH: 5 ~ 95% RH (טווח לחות (באחסון)
 (התעבות)

יישומי מולטימדיה

USB: MPEG, H.263, H.264, H.265, הקרנת וידאו דרך
 AVI, MP4, MPEG4, VP8, VP9, WEBM
 USB: BMP, JPEG, PNG הצגת תמונה דרך
 AAC, HEAAC, MPEG USB: השמעת שמע דרך

נגן פנימי

CPU: 2x A72 + 4x A53
 GPU: ARM Mali-T860 MP4
 RAM זיכרון: 4 גיגה-בייט
 eMMC: אחסון 32 גיגה-בייט

אביזרים

(daisy-chain) אביזרים כלולים: כבל חיבור משורשר
 USB כיסוי, AC הלוגו של פיליפס, מכסה מתג, RS232
 (x1), (1.8 מ') IR כבל חיישן, AC ברגים, כבל מתח, (x1)
 כבל, AAA מדרך התחלה מהירה, שלט רחוק וסוללות
 RS232, (3x) חבק לחוטים, Wi-Fi מודול

שפות

German, שפות מוצגות על המסך: ספרדית, צרפתית
 סינית, Italian, ספרדית, פולנית, טורקית, רוסית
 Danish, מפושטת, סינית מסורתית, ערבית, יפנית
 Dutch, Finnish, Portuguese, Swedish, נורבגית
 אחריות: 3 שנות אחריות
 אישורים תקינות: CB, CE, FCC, Class A, RoHS
 (הגבלת חומרים מסוכנים), EMF, EnergyStar 8.0, UL

