

Philips Philips
飲水機

檯面式
逆滲透過濾
室溫、滾燙、冰涼
6 公升自來水水箱

ADD6922CG



RO、熱水、冷水及製冰，多 功能合一！

多功能飲水機集 RO 淨化、加熱、製冷及製冰功能於一體。您可以享受清爽純淨的冰塊，及根據需要享用 5° C to 100° C 的純淨礦物質水。

保證水質更潔淨

- Aquaporin Inside 技術帶來前所未有的優質濾水效果
- 將礦物質重新添加至水中以增強口感
- 靜態紫外線消毒可抑制細菌生長
- 即時顯示水質，讓您多一重保障

按照喜好飲用

- 在需要時，數秒內提供即時煲滾的熱水
- 隨時提供完美的冰涼冷水及晶瑩剔透的冰塊
- 6 段溫度設定，配合您不同需要
- 輕按按鈕，即可調校常用的容量設定

值得信賴

- 便攜式純淨水壺
- 即插即用，無需安裝
- 大容量自來水水箱避免經常注水

PHILIPS

產品特點

Aquaporin Inside® 技術

模仿生物的逆滲透膜利用自然的力量，結合水道蛋白，以複製自然的濾水過程，濾水效果比以往更快、更勝一籌。過濾系統可有效濾除 110 種小至 0.0001 微米* 的有害物質，為您和家人帶來潔淨爽口的飲用水。

礦化技術

礦化技術使用鈣、鎂等有益礦物質來提升純淨水，改善水的口感。

靜態紫外線消毒

內置 UV-C LED 消毒功能，每小時自動啟動一次，可抑制冷凍水箱中細菌生長高達 99.9%**。

水質顯示

憑藉水質顯示，讓您對您和家人飲用的水充滿信心。

真正滾燙即熱

數秒內提供即時加熱的飲用水，配合您想要的溫度，讓您的飲品更可口。有別於其他即熱飲水機，我們的特別設計在加熱元件中帶來真正滾燙的效果，為您提供更熱的飲用水。

壓縮冷卻

配備高效能的壓縮冷卻系統，讓您輕鬆享受完美的凍水，就像直接從雪櫃取出一樣。同時亦具備快速製冰功能，每 8 分鐘即可製造一批新的冰塊。

6 段溫度設定

我們提供室溫以至到滾燙的純淨水，您可以按喜好沖調茶、咖啡、嬰兒配方奶粉以及其他不同種類的飲品。

常用容量設定

您總能找到合適的出水量來裝滿水杯、馬克杯、水樽甚至水壺。

便攜式純淨水壺

便攜式純淨水壺的設計，讓您時刻可以儲備充足的純淨水用於烹飪和調製飲品。您甚至可以將一壺過濾的水放入雪櫃冷凍作為冷飲，並將另一壺放在飲水機裝水。

無需安裝

連接電源並開啟，飲水機便會運作，無需進行安裝。

大容量自來水水箱

6 公升特大水箱，適合家庭使用，無需經常注水。

更換濾芯提示

濾芯壽命指示器準時提醒您更換濾芯，以確保達到最佳過濾效果。

濾芯壽命長久

RO 濾芯可過濾 2,000 公升水，每年有助節省數以千計的塑膠樽。因此，不僅對您好，亦對環境好。

防乾燒

當很少水 / 沒有水時，系統會自動防止取用熱水，以免系統乾燒。

自動清洗模式

放假回來後，只需啟動自動清洗模式，用熱水沖洗水管，讓您對系統的衛生更有信心。

不含雙酚 A

直接接觸飲用水的所有零件均採用不含雙酚 A 物料製成。

環保

樽裝水對環境造成重大影響，而且價格昂貴。使用這個濾水系統，您將不再需要樽裝水，並且可以時刻享用潔淨、爽口的飲用水。

規格

過濾效果

- 清除病毒：是
- 去除氯氣：是
- 降低水質硬度：是
- 消除細菌：是
- 去除殺蟲劑：是
- 減少 VOC：是
- 減少 PFOA：是
- 減少 PFOS：是
- 總溶解固體 (TDS) 減少：是
- 排水率：75% (3:1)
- 精密過濾：濾除小至 0.0001 微米的粒子
- 減少微塑料：是
- 過濾階段：6 重過濾

冷凍效能

- 冷卻系統：壓縮冷卻
- 雪櫃：R600a

濾芯規格

- 更換濾芯：ADD583

一般規格

- 適用注水：市政自來水
- 過濾容量：2000L
- 產品尺寸（長 x 寬 x 高）：270*430*455 毫米
- 入水溫度：5-38 °C
- 純淨水壺：是
- 原產地：中國製造
- 入水壓力：0.1-0.4MPa

主要參數

- 標準功率：2100 瓦
- 電壓及頻率：220V/50Hz



出版日期 2025-02-14

版本：2.1.2

EAN: 48 95244 61415 3

© 2025 Koninklijke Philips N.V.

版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com

** 由第三方測試機構在實驗室環境下進行測試。此濾芯所減少的污染物或其他物質，不一定存在於所有用戶的水中。

*** 由第三方測試機構在實驗室環境下進行測試。