

# PHILIPS

## Flood Mini

### Xperion 6000

500 lúmenes/250 lm en foco

Luz con función de zoom

Duración de batería: 4 h (eco: 9 h)

Versátil

LUMX60FLMIX1



## Diseñada pensando en ti

### Proyector LED compacto

Con su reflector de 500 lm y su haz variable, el proyector compacto Philips Xperion 6000 Flood cumple su cometido. El dial de zoom inteligente simplifica el control, mientras que la resistencia a los impactos y al agua garantiza la durabilidad.

#### **Numerosos accesorios de actualización para la lámpara de trabajo**

- Soluciones inteligentes para cargar y encontrar tu dispositivo

#### **Garantía ampliada**

- Amplía tu garantía en línea hasta los 3 años

#### **Capacidad para adaptarse fácilmente a condiciones difíciles**

- Resistente a impactos, agua y disolventes(IP65/IK07)

#### **Ve con claridad donde otros no pueden**

- Combina las dos luces de trabajo más utilizadas en una sola lámpara

#### **Diseño compacto e inteligente**

- Compacto y ligero para poder llevártelo a cualquier parte
- El indicador muestra lo que queda de batería
- Mando con zoom inteligente para controlar fácilmente la luz
- Con el mango inteligente puedes posicionar la luz para tener las manos libres
- Recargable mediante USB tipo C o estación de carga inalámbrica

## Destacados

### Luz multiuso

Los diferentes trabajos exigen distintas cantidades de luz. El proyector compacto Philips Xperion 6000 Flood combina las dos formas de iluminación de taller más utilizadas en una sola lámpara. Un foco homogéneo de gran angular para trabajar en zonas de mayor tamaño durante periodos más largos y una luz enfocada que concentra la iluminación en áreas pequeñas para obtener el mejor contraste y brillo, ideal para inspecciones detalladas y espacios estrechos.

### Diseño ligero y compacto

Puedes llevar el proyector compacto Philips Xperion 6000 Flood contigo, vayas donde vayas. Se guarda fácilmente en una guantera.

### Mando con zoom inteligente

Con diseño mecánico, el mando ergonómico con zoom inteligente permite ajustar fácilmente la luz, desde una iluminación amplia hasta un brillo enfocado, incluso con los guantes puestos. Situado en el lateral de la lámpara, el mando con zoom inteligente giratorio está siempre al alcance para no tener que mover la lámpara desde su posición de montaje. El diseño

inteligente de la lámpara recuerda su último ajuste, de forma que se inicia directamente con la intensidad deseada.

### Accesorios versátiles

El mango inteligente se puede utilizar como soporte para sostener la luz, como gancho para colgarla, atornillado a un trípode o fijado a cualquier superficie metálica gracias a sus imanes integrados. Esta versatilidad te permite colocar la luz fácilmente y en el ángulo correcto para dirigir el haz exactamente a donde se necesita.

### No te quedes a oscuras

Olvídate de preocuparte por quedarte sin luz cuando más lo necesitas. En la parte posterior del Philips Xperion 6000 Flood encontrarás un indicador de estado de la batería que te mostrará exactamente cuánto tiempo te queda antes de tener que recargarla.

### Diseñado para ofrecer mayor duración

Diseñado para utilizarse en entornos de trabajo exigentes, con una resistencia a los impactos IK07, una resistencia al agua IP65 y una superficie resistente a las sustancias químicas y disolventes utilizados en talleres. El proyector

Philips Xperion 6000 Flood está pensado para durar porque sabemos que incluso las manos más firmes necesitan una ayuda extra.

### Actualiza tu luz de trabajo

Ya no tienes que preocuparte por perder el dispositivo. Puedes encontrarlo fácilmente con la función "Buscar mi dispositivo". Utiliza el mando a distancia para activar una señal acústica y una luz intermitente con la que podrás localizar el dispositivo. El cuerpo verde lima intenso te ayudará a detectar el dispositivo incluso en entornos oscuros.

### Hasta 3 años de garantía

Benefíciate de la garantía estándar de Philips de 2 años más 1 año adicional\*.

### Listo para la acción

El proyector compacto Philips Xperion 6000 Flood se puede cargar mediante el cable USB tipo C incluido o directamente en la estación de carga inalámbrica de Philips. Más información: [Philips.com/Xperion-6000](https://philips.com/Xperion-6000)

## Especificaciones

### Especificaciones de marketing

Características destacadas del producto:

Compacto y ergonómico

Ventajas esperadas: Diseñada pensando en ti

### Descripción del producto

Opciones con manos libres: Gancho giratorio, imán potente, Mango inteligente

Índice de protección a los golpes (IK): IK07

Imán: Mango magnético

Materiales y acabado: ABS resistente

Temperatura de funcionamiento: De -10 °C a 40 °C

Gama: Xperion 6000

Tecnología: LED COB

Detector de fugas UV: No

Gancho: Rotación de 180°

Índice de protección frente a intrusiones (IP): IP65

Resistente a: Grasa, aceite y disolventes en talleres

### Características de la luz

Ángulo de apertura: 100 grado

Temperatura del color: 6000 K

Ángulo de apertura (puntero): 15 grado

Emisión de luz (puntero): 250 lúmenes

Emisión de luz (eco): 100 lúmenes

Emisión de luz (modo intenso): 500 lúmenes

### Características eléctricas

Voltaje: 3,7 V

Fuente de alimentación: Batería recargable

Capacidad de la batería: 2500 mAh

Autonomía de la batería (modo intenso): 3 h a 500 lúmenes

Autonomía de la batería: 3 h a 500 lúmenes

Autonomía de la batería (modo eco): 9 h a 100 lúmenes

Tipo de batería: Batería de litio

Tipo de enchufe: Enchufe europeo (no incluido para el Reino Unido)

Tipo de cable de carga: USB tipo C

Tiempo de carga de la batería: Hasta 3,5 horas

Vataje: 5 W

Autonomía de la batería (puntero): 5 h a 250 lúmenes

### Información de pedido

Entrada de pedido: X60FLMIX1

Código de pedido: 1913431

### Datos del embalaje

EAN1: 8719018019134

EAN3: 8719018019141

### Información del producto embalado

Longitud: 70 cm

Altura: 120 cm

Cantidad por paquete / cantidad mínima de pedido: 6

Anchura: 50

Longitud del cable: Cable USB de 100 cm, adaptador de 5 V y 1 A

