

PHILIPS



Patiesās bezvadu
austiņas

3000 series

Profesionāla trokšņu slāpēšana

Dabiska skaņa. Dinamiski basi

Kabatā ievietojams uzlādes
ietvars

Līdz 24 stundām ilgs darbības
laiks



TAT3509WT

Iegrimstiet skaņas pasaulē, kad esat ceļā

Ar trokšņa slāpēšanas bezvadu ierīcēm, kas reaģē uz jūsu vidi reāllaikā, jūs vienmēr esat izcilā vietā, lai klausītos. No mūzikas līdz videoklipiem un zvaniem — tās vienmēr atveido lielisku skaņu, izmantojot dziļos basus, pat tad, ja klausāties nelielā skaļumā.

Bezvada austiņas. Adaptīvā trokšņu slāpēšana.

- Izbaudiet klausīšanos ar profesionālu trokšņu slāpēšanu
- Dinamiskie basi nodrošina lielisku skaņu pat nelielā skaļumā
- Vienmēr gatavas. Kabatā ievietojams uzlādes ietvars un mono režīms
- Atskaņošanas laiks līdz 24 stundām (18 stundas, ja aktivizēta trokšņu slāpēšana)

Lieliska skaņa, pielāgojami vadības elementi

- Skaidri zvani. Viņi dzirdēs visu, ko sakāt
- Pielāgojami skārienvadības elementi uz austiņām
- Philips Headphones lietotne. Personalizējiet iestatījumus un vadības elementus
- IPX4 sviedru un ūdens drošas

No atskaņošanas sarakstiem līdz sarunām

- Stabils Bluetooth daudzpunktu savienojums
- Vienlaikus izveidojiet savienojumu ar divām Bluetooth ierīcēm
- Silta, dabiska skaņa. Philips skanējums

Izceltie produkti

Profesionāla trokšņu slāpēšana



Adaptīvā trokšņa slāpēšana ātri reaģē uz apkārtējo vidi, lai slāpētu ārējos trokšņus, tostarp vēju, un to darītu reāllaikā. Ja vēlaties dzirdēt, kas notiek apkārt, informētības režīms nodrošina piekļuvi ārējām skaņām. Ātrā informētība pastiprina balsis, lai jūs varētu sarunāties, nenotverot austiņas.

Lieliska skaņa. Dinamiski basi



Šīs pilnībā bezvadu austiņas gādā par lielisku skaņu; lai no 10 mm skaļruņiem iegūtu vislabāko skaņu, skaļumu palielināt nevajadzēs. Aktivizējiet dinamiskos basus, pieskaroties kreisajai austiņai vai izmantojot Philips Headphones lietotni, un varēsiet baudīt basa skaņas ar pilnu jaudu pat nelielā skaļumā.

Kabatā ievietojams uzlādes ietvars



Dodieties ceļā ar nelielu uzlādes ietvaru kabatā, un austiņas vienmēr būs gatavas lietošanai. Tās tiks aizsargātas un uzlādēties, kad tās neizmantošiet, un mono režīmā varēsiet izmantot vienu austiņu, kamēr otra lādēties.

Līdz 24 stundām (8 + 16, ATS izslēgta)

Kad trokšņu slāpēšana ir ieslēgta, ar vienu uzlādi pietiek līdz 6 stundu darbības laikam un vēl 12 stundām, ja izmantojat austiņu ietvaru (ja trokšņu slāpēšana ir izslēgta, ar uzlādi pietiek 8 stundu darbības laikam un vēl 16 stundām, ja izmantojat austiņu ietvaru). Ātrai uzlādei uzlādējiet austiņas 15 minūtes, iegūstot papildu stundu. Austiņu ietvaru var uzlādēt ar USB-C.

Skaidri zvani

Sarunas laikā jūsu balss būs skaidri sadzirdama. Īpašs mikrofons uztver jūsu balss skaņu, savukārt trokšņu mazināšanas algoritms slāpē fona trokšņus, ko rada apkārtējā pasaule.

Skārienvadības elementi uz austiņām

Izmantojiet parocīgus skārienvadības elementus uz austiņām, lai slāpētu trokšņus, atskaņotu mūziku, regulētu skaļumu un veiktu zvanus. Vai

dotat priekšroku kreisajai vai labajai austiņai? Šo vadības elementu iestatījumus var pielāgot lietotnē Philips Headphones.

Lietotne Philips Headphones

Izmantojot mūsu lietotni Headphones, varat gan pielāgot skārienvadības elementus, gan izslēgt adaptīvo trokšņu slāpēšanu un paši regulēt skaļuma iestatījumus. Ar lietotni varat arī atjaunināt austiņu aparātprogrammatūru, pārvaldīt pievienotās ierīces, kā arī izmantot lietotnē pieejamo ekvalaizeru.

IPX4 aizsardz. pret šļakatām/sviedriem

Ar IPX4 vērtējumu šīs bezvadu austiņas ir pilnībā izturīgas pret šļakatām. Tām nebūs iebildumu pret sviedriem, un jums nebūs jāuztraucas, ja pēkšņi sāks līt.

Stabils Bluetooth savienojums

Uzlabota Bluetooth savienojamība nodrošina stabilāku savienojumu vienmērīgai straumēšanai, turklāt varat vienlaikus izveidot savienojumu ar divām Bluetooth ierīcēm (iOS vai Android). Klausieties atskaņošanas sarakstu vai savu iecienīto apraidi bez kaitinošajiem skaņas traucējumiem.

Philips skanējums

Izbaudiet visu, ko dzirdat, — no mūzikas līdz raidierakstiem! Šīs bezvadu austiņas ir aprīkotas ar lieliem skaļruņiem, kas pielāgoti Philips skanējumam. Neatkarīgi no tā, ko vēlaties klausīties, jūs iepriecinās sīla, dabiska skaņa ar spēcīgu basu.

3000 series

Patiesās bezvadu austiņas

TAT3509WT/00

Specifikācijas

Skaņa

Akustiskā sistēma: Slēgta
Skaļruņa diametrs: 10 mm
Skaļruņa tips: Dinamisks
Pilnā pretestība: 16 omi
Jūtība: 104 dB (1K Hz)
Frekvenču diapazons: 20–20 000 Hz
Maksimālā ieejas jauda: 10 mW

Savienojamība

Bluetooth versija: 5,3
Bluetooth profili: A2DP, AVRCP, HFP, TMAP
Maksimālā sniedzamība: Līdz pat 10 m
Daudzpunktu savienojums
Atbalstītais kodekss: SBC

Ārējā kartona kaste

Garums: 23.50 cm
Patēriņa iesaiņojumu skaits: 24
Platums: 22.50 cm
Bruto svars: 2.996 kg
Augstums: 25.50 cm
GTIN: 1 48 95229 13965 4
Neto svars: 1.57 kg
Taras svars: 1.426 kg

Lietošanas komforts

Skaļuma vadība
Ūdensizturība: IPX4
Lietotnes Philips Headphones atbalsts
TWS mono režīms
Automātiska pauze (IS sensors)
Iespējama programmu nodrošinājuma atjaunināšana
Vadības ierīču veids: Pieskāriens

Iekšējā kartona kaste

Garums: 10.90 cm
Patēriņa iesaiņojumu skaits: 3
Platums: 10.30 cm
Augstums: 11.50 cm
Neto svars: 0.20 kg
Bruto svars: 0.317 kg
Taras svars: 0.117 kg
GTIN: 2 48 95229 13965 1

Strāvas padeve

Uzlādējams
Bateriju skaits: 3 gab.
Uzlādēšanas laiks: 2 stundas

Mūzikas atskaņošanas laiks (ieslēgts ANC):
6+12 stundas
Mūzikas atskaņošanas laiks (izslēgts ANC):
8+16 stundas
Ātrās uzlādes laiks: 15 mins for 1 hr
Akumulatora tips (uzlādes ietvars): Lithium Polymer (built-in)
Akumulatora tips (austiņa): Lithium Polymer (built-in)
Akumulatora jauda (austiņa): 58 mAh
Akumulatora jauda (ietvars): 420 mAh
Akumulatoru svars (kopā): 9,81 g

Iesaiņojuma izmēri

Iesaiņojuma veids: Kartona kaste
Plauktā novietošanas veids: Iekarināma
Iekļauto produktu skaits: 1
EAN: 48 95229 13965 7
Augstums: 12,5 cm
Platums: 9,5 cm
Dzīlums: 3,4 cm
Bruto svars: 0,093 kg
Neto svars: 0,066 kg
Taras svars: 0,027 kg

Piederumi

Īsa lietošanas pamācība
Ausu uzgaļi: 3 pāri (S/M/L)
Uzlādes futrālis
Uzlādes vads: USB-C kabelis, 200 mm

Dizains

Krāsa: Balta
Auss savienojuma materiāls: Silikona
Valkāšanas veids: Ausis ievietojamas
Ausis ievietojamās austiņas: Silikona austiņas uzgalis

Telekomunikācija

Mikrofons zvanam: 2 mics

UPC

UPC: 8 40063 20345 7

ANC funkcijas

ANC tehnoloģija: Hibrīds, ANC Pro
Informētības režīms
Adaptīvā ANC
ANC (aktīvā trokšņu slāpēšana)

Balss palīgs

Saderīgs ar balss palīgu: Apple Siri, Google Palīgs
Balss palīga aktivizēšana: Daudzfunkciju pieskāriens
Balss palīga atbalsts

Izmēri

Austiņas izmēri (P x D x A): 4,00 x 2,50 x 3,10 cm
Uzlādes ietvara izmēri (P x D x A): 6,20 x 2,80 x 3,60 cm
Kopējais svars: 0,045 kg

