



Philips 9000 series
智能门锁

智能三摄像头设计

掌静脉识别解锁
交互式触摸显示屏
支持磁吸充电



DDL902EAFBW

全方位防护体验

三摄像头，全面守护您的安全

打破单摄局限，开拓非凡视界。飞利浦 DDL902-MVP-11HW 内置三颗摄像头，让您随时通过手机轻松查看门前访客、地面包裹及室内情况。升级看家体验，安全尽在掌握！

智能生活，“锁”以出色

- 全景看家安心无忧
- 无触式刷掌即开
- 零操作刷脸开门
- 在线看家，游刃有余
- 智能补光，夜间也清晰

安全守护，智在随芯

- 您的即时看家小助手
- 提升用户隐私安全性
- 自动上锁，关门即走
- 告别安全焦虑

便捷生活，不止于此

- 一屏知晓门外事
- 动态显示更直观
- 一家老小都适用

PHILIPS

产品亮点

智能三摄设计



智能三摄设计, 多维安全守护。飞利浦 DDL902-MVP-11HW 室外搭载主、副双摄, 连接网络并与微信小程序*绑定后, 门前访客、地上包裹均可清晰可见; 室内加持后副摄与 4 颗红外补光灯, 如同拥有家庭智能摄像头, 出门在外也能通过手机掌控室内情况。

掌静脉识别解锁



走到门前, 刷掌即开。掌静脉识别利用流动血液中的血红蛋白吸收近红外光, 捕捉精准的图像, 通过与掌静脉比对实现安全解锁。借助活体识别技术, 它不仅精准而且安全, 还具备无触解锁的优势, 解决了指纹浅、手指干燥等问题, 适用于全家人。

3D 人脸识别解锁



当您靠近飞利浦 DDL902-MVP-11HW 锁端 1 米* 范围内时, 它会触发雷达传感器, 并唤醒人脸识别模块, 前面板的双目摄像头会模拟人眼成像, 自动捕捉人脸的三维立体特征。它还能有效识别图片、影像、化

妆等情况, 让您轻松刷脸开门, 省去手动开门的麻烦。

可视猫眼



当访客按下门铃时, 门锁会立即推送消息至微信小程序, 点击消息接通语音对话邀请后, 您可以与访客双向语音对讲, 并远程查看门外的情况。不仅如此, 访客敲响门铃后, 可视猫眼还会自动拍照或录制视频, 即使您没有及时接通, 仍可随时通过历史消息查看访客信息。

广角夜视摄像头



DDL902-MVP-11HW 前后三个摄像头均配备 4 颗红外补光灯, 拥有白天/夜视两种模式, 当光线较暗时, 红外补光灯自动开启, 画面切换至夜视模式, 即使人站在距离锁端 1 米范围内亦可识别人脸的五官轮廓。

智能动态追踪



DDL902-MVP-11HW 采用雷达传感器, 当侦测到门外 3 米* 范围内有人异常逗留时, 将启动智能猫眼进行自动追踪拍摄, 同时

将抓拍/录制的信息推送至微信小程序实时告警, 让您轻松掌控家门动态, 避免安全隐患。

一键变声



DDL902-MVP-11HW 支持实时变声功能, 在通过手机进行远程可视对讲时, 您可以选择“原声”、“大叔音”或“搞怪音”, 隐藏您的真实声音, 从容面对门外陌生人, 提高隐私安全性。

全自动锁体



DDL902-MVP-11HW 集成全自动锁体, 通过掌静脉或人脸等方式识别验证成功后, 锁舌自动回缩, 推门即开。关门后无需多余操作, 锁体自动打出锁舌, 完成上锁。门未成功上锁时, 锁体会发出警报, 提醒您门锁状态。

多重告警实时推送



DDL902-MVP-11HW 智能锁提供全方位保护, 确保门前安全。它拥有防拆、系统锁定、徘徊逗留等安全告警功能, 异常情况实时推送至手机, 时刻守护您的居家安全。

规格

设计和外观

- 颜色: 曜石黑
- 把手: 推拉式把手
- 主要材质: 锌合金和铝合金
- 指纹识别器: 隐藏

开锁方式

- 指纹
- 密码
- 卡片
- 机械钥匙
- 人脸解锁
- 掌静脉

容量

- 指纹: 最多 100 组 (包括主指纹)
- 卡片: 最多 100 组
- 管理密码: 1
- 用户密码: 最多 60 组 (含一次性密码和管理密码)
- 面容 ID: 最多 50 组
- 掌静脉 ID: 最多 50 组 (含一个管理掌静脉 ID)

电源规格

- 电池类型: 锂聚合物电池

- 电池寿命: 3 个月*
- 电池容量: 6750 毫安时
- 应急电源: 5 V 充电宝

操作简易

- 语音导航: 真人语音导航

功能

- 锁体: C 级锁芯, 924C 锁体
- 锁定功能: 系统锁定, 室内反锁
- 安全功能: 虚位密码功能, 布防功能, 双重验证功能
- 警报功能: 开锁试错警报, 布防警报, 锁舌异常警报

模式

- 系统设置模式: 一般模式, 双重验证模式

安装要求

- 门厚: 30-60 毫米, 60-90 毫米, 90-120 毫米, 其它范围*
- 开门方向: 右内开门, 左外开门, 右外开门, 左内开门
- 门的类型: 铜门, 木门, 防盗门



发行日期 2025-02-28

版本: 4.4.1

EAN: 69 71318 50134 0

© 2025 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com

* 微信小程序, DDL902-MVP-11HW 绑定的是微信小程序 "Philips EasyKey Plus"。

* 1 米: 掌静脉和人脸识别传感器可在 1 米的距离内解锁。

* 3 米: 雷达传感器可检测 3 米范围内的移动。徘徊警报默认为关闭, 但可在微信小程序中启用。用户可以在微信小程序中调整徘徊检测灵敏度 (1、2 或 3 米) 和持续时长 (10、20、30 或 60 秒)。

* 3 个月: 此为内部测试数据; 实际电池续航时间可能会因使用频率而异。

* 其他范围: 随附的安装配件包适用于上述厚度的门。若超出此厚度范围, 请咨询授权的飞利浦智能锁客服中心或者指定的线下经销商。

* 产品图片中显示的数字键盘可能与实际显示不同。请以实际使用时数字键盘的外观为准。