

PHILIPS



Радіогодинник

Великий, чіткий дисплей

Система з двома будильниками

Цифрове налаштування FM

Зручний роз'єм USB-C



TAR4500

Прокидайтеся готовими до роботи

Прокидайтеся легко, засинайте ще легше! Цей FM-радіогодинник із великим чітким годинником, двома будильниками з плавним збільшенням гучності, зручним портом USB-C і переходом на літній час одним дотиком допоможе всім членам сім'ї дотримуватися графіка цілий рік.

Радіогодинник FM. Зручний для всієї родини

- Великий, чіткий дисплей із великими цифрами
- Функція переходу на літній час одним дотиком
- Роз'єм USB-C для заряджання телефону
- Функція двох будильників. Налаштовуйте два будильники

Легко використовувати вдень і вночі

- Цифровий тюнер FM із 20 програмованими станціями
- Таймер сну для спокійного відпочинку
- Просте керування. Жодних складних меню
- Легке регулювання яскравості або затемнення дисплея вночі

Компактний і надійний

- Прокидайтеся із плавним збільшенням гучності будильника або радіо
- Резервні батареї для годинника й будильників
- Розміри: (ШхГхВ) 103x103x103,5 мм

Основні особливості

Великий, чіткий дисплей



Дисплей, який легко читати, має великі цифри, щоб ви могли чітко бачити, котра година, й могли налаштувати яскравість відповідно до приміщення або приглушити дисплей уночі. Щоб перевести годинник на літній час, просто натисніть спеціальну кнопку DST у верхній частині годинника.

Роз'єм USB-C



Зручний порт USB-C дозволяє використовувати блок живлення радіогодинника для заряджання телефону

вночі. Якщо до однієї розетки підключена лампа, а до іншої радіогодинник, вам не доведеться шукати додаткові розетки!

Два будильники

Ви можете встановити два будильники – ідеальний варіант, якщо ви можете заснути після першого будильника. Чудово підходить для братів і сестер або партнерів, які живуть в одній кімнаті, але прокидаються в різний час. Обидва будильники можна налаштувати на звуковий сигнал або радіосигнал, а гучність починається з низького рівня й поступово збільшується. Більше жодного стресу під час пробудження!

Цифровий тюнер FM

Класика, джаз, останні хіти чи новини? Що б ви не любили слухати, цифровий радіоприймач забезпечить кришталеву чистий сигнал. Ви також можете налаштувати до 20 улюблених станцій, щоб одразу їх вмикати.

Таймер сну

Таймер сну допомагає поринути в сон, коли радіо грає у фоновому режимі. Після закінчення встановленого часу радіо автоматично вимикається. Просто натисніть кнопку вимкнення у верхній частині радіогодинника, щоб встановити тривалість таймера сну (або вимкнути його).

Просте керування



На верхній панелі цього годинника з радіо є кнопки для керування основними функціями. Вам не доведеться прокручувати меню – просто натискайте відповідні кнопки, щоб встановити або відкласти сигнал будильника, відрегулювати яскравість дисплея, налаштувати радіо, змінити гучність або перевести годинник на літній час.

Резервні батареї

Цей будильник із радіо має функцію резервного живлення від батарей, яка забезпечує роботу годинника й будильників у разі відключення електроенергії. Вставте 2 батареї типу AAA (не входять у комплект) у батарейний відсік: якщо вночі вимкнеться електрика, вам не потрібно буде переналаштовувати годинник.

Специфікації

Звук

Вихідна потужність (RMS): 700 мВт
Звукова система: Моно
Вихідна потужність (макс.): 1,4 Вт
Повне гармонійне викривлення: <10%

Гучномовці

Діаметр повнодіапазонного динаміка: 66 мм
Кількість повнодіапазонних динаміків: 1

Під'єднання

Bluetooth: Ні
Аудіовхід: Ні

Тюнер/Прийм./Передача

Антенa: Незнімна гнучка антенa
Автоматичне цифрове налаштування
Діапазони тюнера: FM
Кількість попередньо встановлених станцій: 20
RDS: Ні
Діапазон FM-частоти: 87,5–108 МГц

Потужність

Споживання електроенергії в режимі очікування: <1 Вт
Тип живлення: Вхід постійного струму

Резервна батарея: AAA x 2 (не входять у комплект)
Зарядити: USB-C
Вхідна потужність змінного струму: 100–240 В, 50/60 Гц

Споживання електроенергії під час експлуатації: <2 Вт

Розміри упаковки

Висота: 11.8 см
Тип упаковки: Коробка
Тип розміщення на полиці: На підставці
Ширина: 17.6 см
Глибина: 12.1 см
Кількість виробів: 1
Вага брутто: 0.68 кг
Вага нетто: 0.54 кг
Вага тари: 0.14 кг

Розміри виробу

Висота: 10.35 см
Ширина: 10.3 см
Глибина: 10.3 см
Вага: 0.345 кг

Акcesуари

Акcesуари в комплекті: Короткий посібник, Гарантійний талон, Адаптер джерела живлення

Будильник

Джерело сигналу будильника: FM-радіо, Зумер
Кількість будильників: 2
Таймер вимкнення: 15/ 30/ 60/ 90/ 120 хв.
Дрімота (повторне спрацювання будильника): Так, 10 хв
Повільне пробудження

Заряджання

USB-пристрої: 5 В, 2 А (Type-C)

годинник

Дисплей: LED
Тип: Цифровий
Формат часу: 12 годин, 24 години
Керування яскравістю (приглушення)
Перехід на літній час (DST)

