

PHILIPS

Πραγματικά ασύρματα ακουστικά
earbuds ανοικτού τύπου

2000 series

Πραγματικά ασύρματα ακουστικά
earbuds

Στυλ ear-cuff

Χρόνος αναπαραγωγής έως 28
ώρες

Bluetooth πολλαπλών σημείων

TAQ2000BK



Στυλ ear-cuff. Εφαρμογή ανοικτού τύπου.

Απολαύστε καθαρό ήχο και άνεση όλη την ημέρα, με τα πραγματικά ασύρματα ακουστικά που φοριούνται σαν ear-cuff. Κάθε ακουστικό κουμπώνει απαλά αλλά σταθερά, ενώ ο σχεδιασμός ανοικτού τύπου σάς επιτρέπει να ακούτε τον κόσμο αλλά και ό,τι ακούτε.

Πραγματικά ασύρματα ακουστικά ανοικτού τύπου. Στυλ ear-cuff.

- Ακουστικά ανοικτού τύπου και στυλ ear-cuff. Άνεση όλη μέρα
- Έως και 28 ώρες χρόνου αναπαραγωγής. Λεπτή θήκη φόρτισης
- Σταθερή συνδεσιμότητα Bluetooth πολλαπλών σημείων

Υπεύθυνος σχεδιασμός

- Υπεύθυνος σχεδιασμός και συσκευασία
- Συσκευασία χωρίς πλαστικό και μελάνι με βάση τη σόγια
- Αδιαβροχότητα IPX4

Η κομψή καθημερινή σας συντροφιά

- Κλήσεις με πεντακάθαρο ήχο, για να ακούγεστε πάντα
- Προσαρμόσιμα χειριστήρια που αγκαλιάζουν το αυτί
- Εφαρμογή Philips Headphones. Εξατομικεύστε τα ακουστικά σας

Χαρακτηριστικά

Ακουστικά ανοικτού τύπου και στυλ ear-cuff

Αυτά τα ακουστικά ανοικτού τύπου εφαρμόζουν απαλά αλλά σταθερά στο εξωτερικό αυτί σας, ενώ ο εύκαμπτος σύνδεσμος σάς επιτρέπει να ρυθμίζετε τη λαβή για μέγιστη άνεση. Οι οδηγοί ακριβούς αγωγής του αέρα κατευθύνουν τον ήχο στο κανάλι του αυτιού σας χωρίς να το σφραγίζουν, ώστε να ακούτε και τι συμβαίνει στο άμεσο περιβάλλον σας.

Χρόνος αναπαραγωγής 28 ώρες (7 + 21)

Απολαμβάνετε 7 ώρες χρόνου αναπαραγωγής με μία πλήρη φόρτιση και άλλες 21 επιπλέον ώρες από τη θήκη. Αν χρειάζεστε μια γρήγορη ενίσχυση, βάλτε τα ακουστικά στη θήκη για 15 λεπτά και εξασφαλίζετε μία επιπλέον ώρα. Απαιτούνται 2 ώρες για πλήρη επαναφόρτιση των ακουστικών, ενώ με τη μονοφωνική λειτουργία μπορείτε να χρησιμοποιείτε ένα ακουστικό κάθε φορά ενώ το άλλο φορτίζει.

Bluetooth 5.4 πολλαπλών σημείων

Η προηγμένη συνδεσιμότητα Bluetooth σάς προσφέρει πιο σταθερή σύνδεση για ομαλή μετάδοση ροής, ενώ μπορείτε επίσης να

συνδεθείτε ταυτόχρονα με δύο συσκευές Bluetooth. Ακούστε τη λίστα αναπαραγωγής σας ή το αγαπημένο σας podcast χωρίς ενοχλητικές αυξομειώσεις του ήχου.

Υπεύθυνος σχεδιασμός

Εργαζόμαστε συνεχώς για να εξασφαλίσουμε περισσότερη βιωσιμότητα και διαφάνεια στην εφοδιαστική αλυσίδα μας. Η συσκευασία μας χωρίς πλαστικό χρησιμοποιεί ανακυκλωμένο χαρτόνι και μελάνι με βάση τη σόγια και πιστοποίηση FSC.

Αδιαβροχότητα IPX4

Με τον εξαιρετικά ελαφρύ σχεδιασμό τους, την άνετη εφαρμογή και την πιστοποίηση IPX4, αυτά τα πραγματικά ασύρματα ακουστικά ανοικτού τύπου είναι ιδανικά για καθημερινή χρήση. Πλήρως ανθεκτικά στο πισίλισμα, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε αν ιδρώσετε ή αν σας πιάσει βροχή στον δρόμο.

Κλήσεις με πεντακάθαρο ήχο

Η φωνή σας θα ακούγεται καθαρά όταν μιλάτε στο τηλέφωνο. Ένα ειδικό μικρόφωνο συλλαμβάνει τον ήχο της φωνής σας, ενώ ένας αλγόριθμος μείωσης θορύβου μειώνει τον θορύβου του περιβάλλοντος.

Χειριστήρια που αγκαλιάζουν το αυτί

Υπάρχουν κουμπιά χειρισμού πάνω στο ακουστικό για αναπαραγωγή μουσικής, ρύθμιση της έντασης ήχου και κλήσεις. Προτιμάτε να χρησιμοποιείτε το αριστερό ή το δεξί ακουστικό; Μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις των χειριστηρίων αυτών μέσω της συνοδευτικής εφαρμογής Philips Headphones.

Εφαρμογή Philips Headphones

Εκτός από την προσαρμογή των χειριστηρίων που αγκαλιάζουν το αυτί, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Headphones για να λάβετε τις πιο πρόσφατες ενημερώσεις υλικολογισμικού, να διαχειριστείτε συνδεδεμένες συσκευές ή να βρείτε ένα χαμένο ακουστικό που λείπει. Υπάρχει επίσης ισοσταθμιστής εντός της εφαρμογής.

2000 series

Πραγματικά ασύρματα ακουστικά earbuds ανοικτού τύπου

TAQ2000BK/00

Προδιαγραφές

Ήχος

Εύρος συχνοτήτων: 20 - 20.000 Hz
Διάμετρος ηχείου: 12 χιλ.
Αντίσταση: 16 ohm
Μέγιστη ισχύς: 10 mW
Ευαισθησία: 104 dB (1K Hz)
Τύπος οδηγού: Δυναμικό

Συνδεσιμότητα

Έκδοση Bluetooth: 5,4
Προφίλ Bluetooth: HFP, A2DP, AVRCP
Μέγιστη ακτίνα λήψης: Έως 10 ιγ
Σύνδεση πολλαπλών σημείων
Υποστηριζόμενος κωδικοποιητής: SBC

Εξωτερική συσκευασία

Μήκος: 23.90 εκ.
Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 24
Πλάτος: 22.80 εκ.
Μικτό βάρος: 2.640 κ.
Ύψος: 20.00 εκ.
GTIN: 1 48 95229 15916 4
Καθαρό βάρος: 1.61 κ.
Καθαρό απόβαρο: 1.03 κ.

Άνεση

Αδιάβροχο: IPX4
Υποστήριξη εφαρμογής ακουστικών Philips
Μονοφωνική λειτουργία για TWS
Δυνατότητα ενημερώσεων υλικολογισμικού
Τύπος ελέγχων: Κουμπί

Εσωτερική συσκευασία

Μήκος: 11.10 εκ.
Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 3
Πλάτος: 10.40 εκ.
Ύψος: 8.50 εκ.
Καθαρό βάρος: 0.20 κ.
Μικτό βάρος: 0.290 κ.
Καθαρό απόβαρο: 0.09 κ.
GTIN: 2 48 95229 15916 1

Ρεύμα

Αριθμός μπαταριών: 3
Χρόνος αναπαραγωγής μουσικής: 7 + 21 ώρα(ες)
Χρόνος φόρτισης: 2 ώρα(ες)
Σύντομος κύκλος φόρτισης: 15 mins for 1 hour
Τύπος μπαταρίας (θήκη φόρτισης): Lithium Polymer (built-in)
Τύπος μπαταρίας (ακουστικό): Lithium Polymer (built-in)
Βάρος μπαταρίας (συνολικό): 11.2 ζ
Χωρητικότητα μπαταρίας (θήκη): 450 mAh
Χωρητικότητα μπαταρίας (ακουστικό): 51 mAh

Διαστάσεις συσκευασίας

Ύψος: 9.80 εκ.
Τύπος συσκευασίας: Συσκευασία
Τύπος τοποθέτησης σε ράφι: Ανάρτηση
Πλάτος: 9.65 εκ.
Βάθος: 3.40 εκ.
Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 1
EAN: 48 95229 15916 7

Μικτό βάρος: 0.091 κ.
Καθαρό βάρος: 0.067 κ.
Καθαρό απόβαρο: 0.024 κ.

Αξεσουάρ

Οδηγός γρήγ. έναρξης
Θήκη φόρτισης
Καλώδιο φόρτισης: Καλώδιο USB-C, 200 χιλ.

Σχεδίαση

Χρώματα: Μαύρο
Εφαρμογή στο αυτί: Σχεδίαση ανοικτού τύπου

Τηλεπικοινωνία

Μικρόφωνο για κλήση: 1 mic

Διαστάσεις

Διαστάσεις θήκης φόρτισης (ΠxΒxΥ): 6.55 x 2.77 x 3.92 εκ.
Διαστάσεις ακουστικού (ΠxΒxΥ): 2.60 x 2.70 x 1.95 εκ.
Συνολικό βάρος: 0.048 κ.

UPC

UPC: 8 40063 20599 4

Φωνητικός βοηθός

Συμβατότητα με φωνητικό βοηθό: Apple Siri, Βοηθός Google
Ενεργοποίηση φωνητικού βοηθού: Χειροκίνητα
Υποστήριξη φωνητικού βοηθού

