

# PHILIPS

Open-ear true  
wireless-öronproppar

2000 series

Öppna true wireless-öronproppar

Med bygel

Upp till 28 timmars speltid

Bluetooth multipoint

TAQ2000BK



## Med bygel. Open-ear-passform.

Få klart ljud och komfort hela dagen med de öppna true wireless-öronpropparna med öronbygel. Varje öronpropp sitter lätt men säkert och open-ear-designen gör att du kan höra världen omkring dig och det du lyssnar på.

### Öppna true wireless-öronproppar. Med bygel.

- Öppna öronproppar med bygel. Bekväma hela dagen
- Upp till 28 timmars speltid. Tunt laddningsfodral.
- Stabil Bluetooth multipoint-anslutning

### Hållbar design

- Hållbar design och förpackning
- Plastfria förpackningar och sojabaserat bläck
- Stänk- och svettåliga: IPX4

### Din snygga följeslagare varje dag

- Tydliga samtal. Motparten hör vad du säger
- Anpassningsbara kontroller på höljet
- Philips Headphones-appen. Anpassa dina öronproppar

## 2000 series

Open-ear true wireless-öronproppar

TAQ2000BK/00

# Specifikationer

### Ljud

Frekvensomfång: 20–20 000 Hz

Högtalardiameter: 12 mm

Impedans: 16 ohm

Maximal ineffekt: 10 mW

Känslighet: 104 dB (1 000 Hz)

Högtalar-typ: Dynamisk

### Anslutningar

Bluetooth-version: 5,4

Bluetooth-profiler: HFP, A2DP, AVRCP

Maximal räckvidd: Upp till 10 m

Flerpunktsanslutning

Codec som stöds: SBC

### Yttre kartong

Längd: 23.90 cm

Antal konsumentförpackningar: 24

Bredd: 22.80 cm

Bruttovikt: 2.640 kg

Höjd: 20.00 cm

GTIN: 1 48 95229 15916 4

Nettovikt: 1.61 kg

Taravikt: 1.03 kg

### Bekvämlighet

Vattentät: IPX4

Philips Headphones-appsupport

Monoläge för TWS

Det går att uppdatera inbyggd programvara

Typ av kontroller: Knapp

### Inre kartong

Längd: 11.10 cm

Antal konsumentförpackningar: 3

Bredd: 10.40 cm

Höjd: 8.50 cm

Nettovikt: 0.20 kg

Bruttovikt: 0.290 kg

Taravikt: 0.09 kg

GTIN: 2 48 95229 15916 1

### Effekt

Antal batterier: 3

Uppspelningstid för musik: 7 + 21 timmar

Laddningstid: 2 timmar

Snabb uppladdning: 15 mins for 1 hour

Batterityp (laddningsfodral): Lithium Polymer (built-in)

Batterityp (öronpropp): Lithium Polymer (built-in)

Batterivikt (total): 11.2 g

Batterikapacitet (fodral): 450 mAh

Batterikapacitet (öronpropp): 51 mAh

### Förpackningens mått

Höjd: 9.80 cm

Förpackningstyp: Kartong

Typ av hyllplacering: Hängande

Bredd: 9.65 cm

Djup: 3.40 cm

Antal produkter som medföljer: 1

EAN: 48 95229 15916 7

Bruttovikt: 0.091 kg

Nettovikt: 0.067 kg

Taravikt: 0.024 kg

### Tillbehör

Snabbstartguide

Laddare

Laddningskabel: USB-C-kabel, 200 mm

### Design

Färg: Svart

Öronpassform: Open-ear

### Telekommunikation

Mikrofon för samtal: 1 mic

### Mått

Laddningsfodralets mått (B x D x H): 6.55 x 2.77 x 3.92 cm

Öronproppens mått (B x D x H): 2.60 x 2.70 x 1.95 cm

Total vikt: 0.048 kg

### UPC

UPC: 8 40063 20599 4

### Röstassistent

Kompatibel med röstassistent: Apple Siri, Google Assistent

Aktivering av röstassistent: Manuell

Stöd för röstassistent

# Funktioner

### Öppna öronproppar med bygel

De här öppna öronpropparna fästs lätt men säkert på ytterörat och en flexibel led gör att du kan justera greppet för maximal komfort.

Precisionselement med luftledning leder ljudet in i hörselgången utan att täppa till den, så att du även hör vad som händer i din omedelbara omgivning.

### 28 timmars speltid (7 + 21)

Du får 7 timmars speltid på en full laddning och 21 timmar till med fodralet. Om du behöver en snabb boost lägger du tillbaka öronpropparna i fodralet i bara 15 minuter för att få en extra timme. Det tar 2 timmar att ladda öronpropparna helt och med monoläget kan du använda en öronpropp i taget medan den andra laddas.

### Bluetooth 5.4 multipoint

Avancerad Bluetooth-anslutning ger en stabilare anslutning för smidig streaming, och du kan ansluta två Bluetooth-enheter samtidigt. Lyssna på favoritspellistan eller lyssna utan avbrott på din favoritpodcast utan att ljudet dippar.

### Hållbar design

Vi arbetar kontinuerligt med att göra vår leveranskedja mer hållbar och transparent. I våra plastfria förpackningar används FSC-certifierad återvunnen kartong och sojabaserat bläck.

### Stänk-/svettåliga: IPX4

Med sin fjäderlätta design, bekväma passform och IPX4-klassning är de här true wireless-hörlurarna redo att användas varje dag. De är helt stänktåliga så de klarar av svett och du behöver inte oroa dig om det plötsligt börjar regna.

### Tydliga samtal

Din röst hörs tydligt när du sitter i ett samtal. En mikrofon fångar upp ljudet från din röst medan en brusreduceringsalgoritm dämpar en del av bakgrundsbruset från världen omkring dig.

### Kontroller på höljet

Det finns praktiska knappkontroller på öronpropparna för uppspelning, volym och samtal. Föredrar du att använda höger eller vänster öronpropp? Du kan anpassa konfigurationen av de här kontrollerna via den tillhörande Philips Headphones-appen.

### Philips Headphones-app

Förutom att anpassa kontrollerna på höljet kan du använda vår Headphones-app för att få de senaste uppdateringarna av den inbyggda programvaran, hantera anslutna enheter eller hitta en borttappad öronsnäcka. Det finns även en equalizer i appen.

