



Philips AquaShield
燃气采暖热水炉

28 千瓦
采暖洗浴两用
天然气
Wi-Fi 智能控制

AWH7310/93

舒适采暖，恒温沐浴

低耗节能，温暖依旧

这款燃气壁挂炉能够根据需要提供可靠的供暖和高效的热水供应。它采用优质核心部件，搭载智能温度系统和安全保护系统，为您带来舒适便捷的体验，安全无忧。

TI（智能温度）系统

- 智能恒温，舒适沐浴

人性化设计，呵护每个细节

- Wi-Fi 智能随心控
- 水压监测实时显示
- 六种智能模式，满足不同需求

多重安全防护系统，提供安全保障

- 四维安全防护，保证机器运行无忧
- 三重防冻保护

高能效和节能

- 能效达到中国国家 2 级能效标准

PHILIPS

燃气采暖热水炉

28 千瓦 采暖洗浴两用, 天然气, Wi-Fi 智能控制

规格

普通参数

- 燃气种类: 天然气 (12T)
- 产品尺寸 (长 x 宽 x 高): 700*400*308 毫米
- 净重: 32.8 千克
- 总重: 35.4 千克
- 包装尺寸 (长) * (宽) * (高): 785*470*387 毫米

主要参数

- 控制类型: Wi-Fi 智能控制, 触摸按键
- 额定功率: 125 瓦
- 颜色: 白色
- 额定燃气压力: 2000Pa
- 电压及频率: 220V/50Hz
- 加热输入电源: 31 千瓦
- 加热输入功率 (最小值): 11.5 千瓦

- 沐浴输入功率 (最小值): 6.5 千瓦
- 加热输出功率 (80/60C): 28 千瓦
- 热效率: 90 %
- 排气管规格: Ø60
- 加热水温范围: 30-80 ° C
- 沐浴水温范围: 35-60 ° C
- 加热连接器规格: G3/4
- 沐浴连接器规格: G1/2
- 适用水压: 0.04-0.6MPa
- 热水出水量 (t=25k): 15 千克 / 分

原产地

- 原产地: 中国

服务

- 保修期: 2 年

AWH7310/93

产品亮点

2 级能效

热效率 > 90%, 更加节能, 能耗更低。

四维安全防护

全屋风、火、电、水, 24 小时实时保护, 保障采暖用水安全无忧。

Wi-Fi 智能控制

WiFi 智能控制, 随时随地利用手机 app 控制热水器功能, 不用反复去机器上反复调节, 同时实时检测热水器运行情况, 发现异常发出警报。

数据可视

随时掌握水压状态, 以便及时处理水压异常问题, 保障供暖用水正常运行。

三重防冻保护

三重防冻保护 (水泵运行 / 燃烧运行 / 故障警报提醒) 有效防止机器和水路冻坏冻裂, 保障正常运行。

智能恒温, 舒适沐浴

根据用户不同的温度需求, 燃气比例阀可精确控制燃气流量, 确保高效燃烧, 实现水温波动少于 ± 1 °C, 让用户享受恒温热水。

六种智能模式

六种智能模式可满足不同人群的个性化需求, 包括夏季 / 冬季模式、ECO 节能模式、舒适模式、外出模式、小憩模式、假日模式。用户可以根据自己的需求选择合适的解决方案, 以达到节能省电的目的。



发行日期 2025-04-05

版本: 1.1.3

EAN: 69 41946 40368 2

© 2025 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com