

PHILIPS

Kunci tuas

7000 series

Penggunaan tuas gagang

Sistem aktivasi sensor sentuhan

Fungsi penguncian otomatis

DDL173LCFBB



Kinerja stabil

Pembukaan kunci cepat dengan sidik jari

Dengan sensor sidik jari yang menyatu dengan gagangnya, membuka kunci dapat dilakukan dengan mudah dalam sekali genggam. Fungsi verifikasi ganda dan kode PIN tersembunyi meningkatkan keamanan saat memasuki rumah. 4 metode pembukaan kunci pintar dan penguncian otomatis membuat hidup makin mudah.

Desain istimewa, pengalaman luar biasa

- Dengan satu genggaman

Hidup lebih dari sekadar kemudahan

- Tidak lagi repot mengunci pintu secara berulang
- Tak perlu khawatir setelah pintu ditutup

Perlindungan ganda untuk keamanan rumah secara keseluruhan

- Lindungi keamanan rumah setiap saat
- Keamanan terjamin
- Mengingatkan risiko keamanan secara efektif
- Melindungi keamanan kode PIN Anda secara real-time
- Keandalan kunci yang lebih tinggi dan keamanan rumah yang lebih baik
- Mencegah risiko perusakan saat tidak berada di rumah

Kelebihan Utama

Nikmati kemudahan membuka kunci



Sensor sidik jari terintegrasi dalam tuas gagang sehingga apabila Anda memegang gagang, ujung jari Anda secara alami akan menyentuh sensor. Setelah autentikasi berhasil, Anda dapat menekan gagang dan langsung membuka kunci pintu.

Fungsi beberapa peringatan



Philips 7300 dilengkapi fungsi peringatan menyeluruh. Fungsi ini meningkatkan tingkat anti-pencurian di rumah Anda, melindungi keluarga Anda secara real-time, dan mengingatkan Anda tentang status kunci pintu.

Mode verifikasi ganda



Dengan dua kombinasi sidik jari, kode PIN, dan verifikasi key tag dalam mode verifikasi ganda, Anda dapat membuka kunci pintu, yang memberikan perlindungan ganda untuk keamanan rumah.

Penguncian paksa dari luar ruangan



Sebelum meninggalkan rumah, Anda dapat menyentuh tombol kunci paksa dari luar ruangan untuk mengaktifkan fungsi ini. Dalam mode ini, membuka pintu dari dalam ruangan akan memicu peringatan. Fitur ini secara efektif dapat mengingatkan Anda tentang risiko keamanan dan meningkatkan tingkat keamanan rumah.

Kode PIN tersembunyi



Dilengkapi teknologi kode PIN tersembunyi, kunci pintar Philips memungkinkan Anda memasukkan kombinasi angka acak agar berhasil diidentifikasi selama ada input kata sandi yang benar secara berurutan. Fitur ini secara efektif dapat mencegah orang lain mengintip kode yang dimasukkan dan melindungi kata sandi Anda yang sebenarnya.

Silinder kunci kelas C



Silinder kunci adalah komponen utama yang mengontrol pembukaan kunci. Silinder kunci kelas C menggunakan beberapa teknologi anti-pencurian dengan desain khusus pin tumbler dan struktur baling-baling, yang dapat mencegah pembobolan kunci secara teknis.

Fungsi gagang aman



Anda dapat mengaktifkan fungsi gagang aman sebelum meninggalkan rumah. Setelah pintu terkunci, gagang bagian dalam ruangan akan terkunci untuk memastikan tidak ada yang dapat membuka pintu dengan menekan gagang bagian dalam ruangan. Fitur ini secara efektif dapat mencegah pembukaan kunci dari dalam melalui lubang intip pintu sehingga mencegah risiko keamanan dan meningkatkan kemampuan anti-pencurian.

Tanggam otomatis



Dilengkapi fungsi penguncian otomatis, kunci tuas Philips 7300 mengurangi risiko keamanan akibat lupa menutup pintu.

Penguncian otomatis



Philips 7300 menggunakan tanggam otomatis. Tanpa perlu tindakan tambahan, gerendel akan keluar secara otomatis setelah Anda menutup pintu. Jika pintu tidak terkunci dengan benar, kunci akan membunyikan peringatan untuk mengingatkan Anda tentang status kunci pintu.

Spesifikasi

Desain & Tampilan

Warna: Hitam obsidian

Gagang: Gagang tuas

Pemrosesan Permukaan: Penyepuhan

Sensor Sidik Jari: Semikonduktor

Solusi Akses

Sidik jari

Kata Sandi/Kode PIN

Kartu/Key Tag

Kunci Mekanis

Kapasitas Kunci

Sidik jari: Hingga 100

Kartu/Key Tag: Hingga 100

Kode PIN Utama: 1

Kode PIN Pengguna: Hingga 10

Kode PIN satu kali: 1

Spesifikasi Daya

Catu Daya: 4 Baterai AA

Jenis Baterai: Baterai Alkaline

Waktu Penggunaan: 10 bulan*

Kapasitas Baterai Maksimum: 8 baterai

Catu Daya Darurat: Power bank 5 V

Tegangan Operasional: 4,5-6 V

Mudah Dioperasikan

Indikator: Wantian status kunci pintu, Wantian baterai lemah, Wantian status bisu, Wantian kunci paksa dari luar, Wantian penguncian sistem

Panduan Suara: Panduan suara manusia

Fungsi Kunci Pintar

Tanggam: Silinder kunci kelas C

Fungsi Penguncian: Penguncian sistem, Macet dari dalam ruangan

Fungsi Keamanan: Verifikasi ganda, Kode PIN palsu, Fungsi kunci paksa dari luar, Fungsi gagang aman

Fungsi Alarm: Alarm anti-congel, Alarm kunci paksa dari luar, Alarm baut abnormal, Alarm anti-bongkar

Mode

Mode Pengoperasian: Mode otomatis, Mode manual

Mode Penyiapan Sistem: Mode verifikasi ganda, Mode normal

Pemasangan

Ketebalan Pintu: 38-60 mm, 60-90 mm, 90-120 mm, Kisaran lainnya*

Arah Bukaan Pintu: Bukaan ke dalam sisi kiri, Bukaan ke luar sisi kiri, Bukaan ke dalam sisi kanan, Bukaan ke luar sisi kanan

Komponen Aksesori

Baterai Aksesori: 4 baterai alkaline AA

Kunci Mekanis: 2 kunci

Key Tag Pintar: 2 kartu

Aksesori Pemasangan

Tanggam

Pelat Pemasangan

Templat Pengeboran

Sertifikat

Bantalan Pembersih

Petunjuk Pengguna

Kartu Garansi

