

PHILIPS

Auriculares True
Wireless open-ear

2000 series

Auriculares True Wireless open-ear

Estilo ear cuff

Até 28 horas de reprodução

Bluetooth multiponto

TAQ2000BK



Estilo ear cuff. Design open-ear.

Desfrute de áudio nítido e conforto durante todo o dia com os auriculares True Wireless open-ear que pode utilizar como se fossem ear cuffs. Cada almofada fica fixada de forma leve mas segura, enquanto o design open-ear lhe permite ouvir a sua música, bem como o mundo à sua volta.

Auriculares True Wireless open-ear. Estilo ear cuff.

- Auriculares open-ear estilo ear cuff. Conforto durante todo o dia
- Até 28 horas de tempo de reprodução. Estojo de carregamento fino
- Conectividade Bluetooth multiponto estável

Design responsável

- Design e embalagem responsáveis
- Embalagem sem plástico e tinta à base de soja
- Resistência salpicos e transpiração IPX4

A companhia elegante do seu dia a dia

- Chamadas nítidas. Ouvem tudo o que disser
- Controlos on-ear personalizáveis
- Aplicação Philips Headphones. Personalize os seus auriculares

Destaques

Auriculares open-ear estilo ear cuff

Estes auriculares open-ear encaixam-se de forma leve mas segura no ouvido exterior e uma junta flexível permite-lhe ajustar o aperto para o máximo conforto. Os diafragmas de condução do ar precisa direcionam o som para o canal auditivo sem o vedar, para que possa ouvir o ambiente que o rodeia.

28 horas de reprodução (7 + 21)

Obtenha 7 horas de reprodução com um carregamento completo e 21 horas adicionais com o estojo. Se precisar de um reforço rápido, volte a colocar os auriculares no estojo durante 15 minutos para obter uma hora extra. Os auriculares demoram 2 horas a recarregar completamente e o modo mono permite-lhe utilizar um auricular de cada vez enquanto o outro carrega.

Bluetooth 5.4 multiponto

A conectividade Bluetooth avançada proporciona-lhe uma ligação mais estável para uma transmissão contínua perfeita e permite-lhe

ligar-se a dois dispositivos Bluetooth em simultâneo. Desfrute de uma lista de reprodução ou ouça o seu podcast favorito sem interrupções e sem perturbações no som.

Design responsável

Trabalhamos continuamente para tornar a nossa cadeia de fornecimento mais sustentável e transparente. A nossa embalagem sem plástico utiliza cartão reciclado certificado pela FSC e tinta à base de soja.

Resistência salpicos/transpiração IPX4

Com o seu design leve como uma pena, ajuste confortável e classificação IPX4, estes auriculares True Wireless open-ear estão prontos para uma utilização diária. Totalmente resistentes a salpicos, suportam um pouco de suor e não precisa de se preocupar se começar a chover.

Chamadas nítidas

A sua voz será ouvida com clareza quando estiver numa chamada. Um microfone dedicado capta o som da sua voz, enquanto um algoritmo de redução de ruído capta algum do ruído de fundo do mundo à sua volta.

Controlos on-ear

Conta com botões práticos nos auriculares para a reprodução de música, volume e chamadas. Prefere utilizar o auricular esquerdo ou o direito? Pode personalizar a forma como estes controlos estão configurados através da aplicação complementar Philips Headphones.

Aplicação Philips Headphones

Para além de personalizar os controlos on-ear, pode utilizar a nossa aplicação Headphones para obter as atualizações de firmware mais recentes, gerir dispositivos ligados ou encontrar um auricular em falta. Inclui ainda um equalizador na aplicação.

2000 series

Auriculares True Wireless open-ear

TAQ2000BK/00

Especificações

Som

Limites frequência: 20 - 20 000 Hz
Diâmetro da coluna: 12 mm
Impedância: 16 ohm
Entrada máxima de corrente: 10 mW
Sensibilidade: 104 dB (1 kHz)
Tipo de diafragma: Dinâmica

Conectividade

Versão Bluetooth: 5,4
Perfis Bluetooth: HFP, A2DP, AVRCP
Alcance máximo: Até 10 m
Ligação multiponto
Codecs suportados: SBC

Embalagem exterior

Comprimento: 23.90 cm
Número de embalagens para o consumidor: 24
Largura: 22.80 cm
Peso bruto: 2.640 kg
Comprimento: 20.00 cm
GTIN: 1 48 95229 15916 4
Peso líquido: 1.61 kg
Tara: 1.03 kg

Conveniência

Resistência à água: IPX4
Suporta a aplicação Philips Headphones
Modo mono para TWS
Atualizações de firmware possíveis
Tipo de controlos: Botão

Embalagem interior

Comprimento: 11.10 cm
Número de embalagens para o consumidor: 3
Largura: 10.40 cm
Comprimento: 8.50 cm
Peso líquido: 0.20 kg
Peso bruto: 0.290 kg
Tara: 0.09 kg
GTIN: 2 48 95229 15916 1

Alimentação elétrica

Número de pilhas: 3
Tempo de reprodução de música: 7 + 21 hora(s)
Tempo de carga: 2 hora(s)
Carregamento rápido: 15 mins for 1 hour
Tipo de bateria (estojo de carregamento): Lithium Polymer (built-in)
Tipo de bateria (auricular): Lithium Polymer (built-in)
Peso da bateria (total): 11.2 g
Capacidade da bateria (estojo): 450 mAh
Capacidade da bateria (auricular): 51 mAh

Dimensões da embalagem

Comprimento: 9.80 cm
Tipo de embalagem: Caixa
Tipo de disposição na prateleira: Pendurado
Largura: 9.65 cm
Profundidade: 3.40 cm
Número de produtos incluídos: 1
EAN: 48 95229 15916 7

Peso bruto: 0.091 kg
Peso líquido: 0.067 kg
Tara: 0.024 kg

Acessórios

Guia de início rápido
Estojo de carregamento
Cabo para carregamento: Cabo USB-C, 200 mm

Design

Cor: Preto
Ajusta à orelha: Open-ear

Telecomunicações

Microfone para chamadas: 1 mic

Dimensões

Dimensões da caixa de carregamento (LxPxAl): 6.55 x 2.77 x 3.92 cm
Dimensões dos auriculares (LxPxAl): 2.60 x 2.70 x 1.95 cm
Peso total: 0.048 kg

UPC

UPC: 8 40063 20599 4

Assistente de voz

Compatível com o assistente de voz: Siri da Apple, Assistente Google
Ativação do assistente de voz: Manual
Suporte do assistente de voz

