

PHILIPS

Ausų neuždengiančios
tikrai belaidės ausinės

2000 series

Tikrai belaidės ausų
neuždengiančios ausinės

Su tvirtinimu ant ausies

Veikia iki 28 val.

„Bluetooth“ daugiataškis ryšys

TAQ2000BK



Su tvirtinimu ant ausies. Neuždengia ausų.

Mėgaukitės švarių garsų ir patogumu visą dieną su tikrai belaidėmis ausų neuždengiančiomis ausinėmis, kurios tvirtinasi prie išorinės ausies. Kiekviena ausinė lengvai, bet tvirtai užsegama, o ausų neuždengiantis dizainas leidžia girdėti ir aplinką ir tai, ko klausotės.

Tikrai belaidės, atviros ausinės. Su tvirtinimu ant ausies.

- Ant ausies tvirtinamos ir ausų neuždengiančios ausinės. Patogios visą dieną
- Veikia iki 28 val. Plonas įkrovimo dėklas
- Stabilus „Bluetooth“ kelių taškų ryšys

Atsakingas dizainas

- Atsakingas dizainas ir pakuotė
- Pakuotė be plastiko ir sojų rašalas
- IPX4 atsparios pusrslams ir prakaitui

Jūsų stilingas kasdienis palydovas

- Aiškūs skambučiai. Pašnekovai išgirs, ką sakote
- Tinkinami valdikliai prie ausies
- „Philips“ ausinių programėlė. Pritaikykite ausines sau

2000 series

Ausų neuždengiančios tikrai belaidės ausinės

TAQ2000BK/00

Specifikacijos

Garsas

Dažnių diapazonas: 20–20 000 Hz

Garsiakalbio skersmuo: 12 mm

Pilnutinė varža: 16 omų

Didžiausia įvesties galia: 10 mW

Jautrumas: 104 dB (1 K Hz)

Garsiakalbio tipas: Dinaminis

Prijungimo galimybė

„Bluetooth“ versija: 5.4

„Bluetooth“ profiliai: HFP, A2DP, AVRCP

Maksimalus diapazonas: iki 10 m

Daugiafunkšis ryšys

Palaikomas kodekas: SBC

Išorinė kartoninė dėžutė

Ilgis: 23.90 cm

Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 24

Plotis: 22.80 cm

Bendras svoris: 2.640 kg

Aukštis: 20.00 cm

GTIN: 1 48 95229 15916 4

Grynasis svoris: 1.61 kg

Pakuotės svoris: 1.03 kg

Patogumas

Atsparumas vandeniui: IPX4

„Philips“ ausinių programėlės palaikymas

TWS skirtas režimas „Mono“

Galimi programinės aparatinės įrangos atnaujinimai

Valdiklių tipas: Mygtukas

Vidinė dėžutė

Ilgis: 11.10 cm

Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 3

Plotis: 10.40 cm

Aukštis: 8.50 cm

Grynasis svoris: 0.20 kg

Bendras svoris: 0.290 kg

Pakuotės svoris: 0.09 kg

GTIN: 2 48 95229 15916 1

Maitinimas

Maitinimo elementų skaičius: 3

Muzikos grojimo trukmė: 7 + 21 val.

Įkrovimo laikas: 2 val.

Greitojo įkrovimo trukmė: 15 mins for 1 hour

Akumuliatoriaus tipas (įkrovimo dėklas): Lithium Polymer (built-in)

Akumuliatoriaus tipas (ausinė): Lithium Polymer (built-in)

Baterijos svoris (iš viso): 11.2 g

Baterijos talpa (dėklas): 450 mAh

Baterijos talpa (ausinė): 51 mAh

Pakuotės matmenys

Aukštis: 9.80 cm

Pakuotės tipas: Kartoninė dėžutė

Išdėstymo tipas: Pakabinti

Plotis: 9.65 cm

Gylis: 3.40 cm

Priedamų gaminių skaičius: 1

EAN: 48 95229 15916 7

Bendras svoris: 0.091 kg

Grynasis svoris: 0.067 kg

Pakuotės svoris: 0.024 kg

Priedai

Trumpa instrukcija

Įkrovimo dėklas

Krovimo laidas: USB-C laidas, 200 mm

Konstrukcija

Spalva: Juoda

Įdėdama į ausis: Neuždengiančios ausų

Telekomunikacijos

Skambučiams skirtas mikrofonas: 1 mic

Matmenys

Įkrovimo dėklo matmenys (P x G x A): 6.55 x 2.77 x 3.92 cm

Ausinės matmenys (P x G x A): 2.60 x 2.70 x 1.95 cm

Bendras svoris: 0.048 kg

UPC

UPC: 8 40063 20599 4

Pagalbinė balso programa

Suderinama su pagalbine balso programa:

„Apple Siri“, „Google Assistant“

Pagalbinės balso programos aktyvinimas:

Rankinis

Pagalbinės balso programos palaikymas

Ypatybės

Ant ausies tvirtinamos ir ausų neuždengiančios ausinės

Šios ausų neuždengiančios ausinės lengvai, bet tvirtai prisitvirtina prie išorinės ausies, o lanksti jungtis leidžia reguliuoti sukibimą, užtikrinant maksimalų komfortą. Tikslūs garsiakalbiai su oro laidumo technologija nukreipia garsą į ausies kanalą jo neužgoždami, todėl girdėsite ir tai, kas vyksta aplinkui.

28 val. grojimo laikas (7 + 21)

Visiškai įkrautos ausinės veikia iki 7 valandų ir papildomai 21 valandą kraunant iš dėklo. Jei norite greito įkrovimo, įdėkite ausines į dėklą 15 minučių ir jos veiks papildomą valandą. Visiškai įkrauti ausines užtruks 2 valandas, o mono režimu galite naudoti vieną ausinę, kol kita kraunasi.

„Bluetooth 5.4“ kelių taškų ryšys

Pažangus „Bluetooth“ ryšys suteikia stabilesnį ryšį, kad galėtumėte sklandžiai transliuoti ir tuo pačiu metu prijungti iki dviejų „Bluetooth“ prietaisų. Mėgaukitės grojaraščiu arba be pertraukų klausykitės mėgstamos tinklalaidės be erzinančių garso pokyčių.

Atsakingas dizainas

Nuolat stengiamės, kad mūsų tiekimo grandinė būtų tvaresnė ir skaidresnė. Mūsų pakuotėse be plastiko naudojamas FSC sertifikuotas perdirbtas kartonas ir sojos pagrindu pagamintas rašalas.

IPX4 apsauga nuo pusrslų / prakaito

Šios tikrai belaidės ausų neuždengiančios ausinės yra lengvos kaip plunksna, patogiai priglunda prie ausies ir turi IPX4 klasės apsaugą, todėl gali būti naudojamos kasdien. Jos visiškai atsparios pusrslams, todėl neįsijaudinkite dėl prakaito ar užklupus lietaui.

Aiškūs skambučiai

Pokalbiuose jūsų balsas girdėsiai aiškiai ir garsiai. Atskiras mikrofonas perduoda balsą, o triukšmo mažinimo algoritmas nutildo dalį foninio aplinkos triukšmo.

Valdikliai ant ausies

Patogūs muzikos atkūrimo, garsumo ir skambučių mygtukai ant ausies. Norite naudoti kairiąją arba dešiniąją ausinę? Šių valdiklių veikimą galite nustatyti „Philips Headphones“ pagalbinėje programėlėje.

„Philips“ ausinių programa

Galite ne tik pritaikyti ant ausies esančius valdiklius, bet ir naudoti mūsų ausinių programėlę, kad gautumėte naujausius programinės įrangos atnaujinimus, valdytumėte prijungtus įrenginius arba rastumėte dingusią ausinę. Programėlėje taip pat yra ekvalaizeris.

