

PHILIPS

Pravá bezdrátová
otevřená sluchátka

2000 series

Pravá bezdrátová otevřená
sluchátka

Klipsový styl

Až 28 hodin přehrávání

Vícebodové připojení Bluetooth

TAQ2000BK



Klipsový styl. Otevřená sluchátka do uší.

Vychutnejte si čistý zvuk a celodenní pohodlí díky pravým bezdrátovým otevřeným sluchátkům, která nosíte jako klips. Každé sluchátko se lehce, ale bezpečně připne a díky otevřenému designu uslyšíte svět i to, co právě posloucháte.

Pravá bezdrátová otevřená sluchátka. Klipsový styl.

- Otevřená sluchátka klipsového stylu. Pohodlná po celý den.
- Až 28 hodin přehrávání. Tenké nabíjecí pouzdro
- Stabilní vícebodové připojení Bluetooth

Bezpečná konstrukce

- Odpovědný design a balení
- Obal bez plastů a inkoust na bázi sóji
- Odolnost proti stříkající vodě a potu IPX4

Váš stylový každodenní společník

- Zřetelné hovory. Všichni uslyší, co říkáte
- Přizpůsobitelné ovládání na uších
- Aplikace Philips Headphones. Přizpůsobte si sluchátka.

2000 series

Pravá bezdrátová otevřená sluchátka

TAQ2000BK/00

Specifikace

Zvuk

Frekvenční rozsah: 20–20 000 Hz

Průměr reproduktoru: 12 mm

Impedance: 16 ohmů

Maximální příkon: 10 mW

Citlivost: 104 dB (1K Hz)

Typ reproduktoru: Dynamický

Možnosti připojení

Verze Bluetooth: 5.4

Profil Bluetooth: HFP, A2DP, AVRCP

Maximální dosah: Až 10 m

Vícebodové připojení

Podporovaný kodek: SBC

Vnější obal

Délka: 23.90 cm

Počet spotřebitelských balení: 24

Šířka: 22.80 cm

Hrubá hmotnost: 2.640 kg

Výška: 20.00 cm

GTIN: 1 48 95229 15916 4

Čistá hmotnost: 1.61 kg

Hmotnost obalu: 1.03 kg

Pohodlí

Odolnost proti zvýšené vlhkosti: IPX4

Podpora aplikace Philips Headphones

Režim Mono pro TWS

Možnost aktualizace firmwaru

Typ ovládání: Tlačítkový panel

Vnitřní krabice

Délka: 11.10 cm

Počet spotřebitelských balení: 3

Šířka: 10.40 cm

Výška: 8.50 cm

Čistá hmotnost: 0.20 kg

Hrubá hmotnost: 0.290 kg

Hmotnost obalu: 0.09 kg

GTIN: 2 48 95229 15916 1

Napájení

Počet baterií: 3

Doba přehrávání hudby: 7 + 21 hodin

Doba nabíjení: 2 hodin

Rychlé nabíjení: 15 mins for 1 hour

Typ baterie (nabíjecí pouzdro): Lithium Polymer (built-in)

Typ baterie (sluchátka): Lithium Polymer (built-in)

Hmotnost baterie (celková): 11.2 g

Kapacita baterie (pouzdro): 450 mAh

Kapacita baterie (sluchátka): 51 mAh

Rozměry balení

Výška: 9.80 cm

Typ balení: Karton

Typ umístění poličky: Zavěšení

Šířka: 9.65 cm

Hloubka: 3.40 cm

Počet zahrnutých výrobků: 1

EAN: 48 95229 15916 7

Hrubá hmotnost: 0.091 kg

Čistá hmotnost: 0.067 kg

Hmotnost obalu: 0.024 kg

Příslušenství

Stručný návod

Nabíjecí pouzdro

Nabíjecí kabel: Kabel USB-C, 200 mm

Design

Barva: Černá

Padnou do uší: Otevřená

Telekomunikace

Mikrofon pro volání: 1 mic

Rozměry

Rozměry nabíjecího pouzdra (Š x H x V): 6.55 x

2.77 x 3.92 cm

Rozměry sluchátka (Š x H x V): 2.60 x 2.70 x

1.95 cm

Celková hmotnost: 0.048 kg

UPC

UPC: 8 40063 20599 4

Hlasový asistent

Kompatibilní s hlasovým asistentem: Apple Siri,

Asistent Google

Aktivace hlasového asistenta: Manuální

Podpora hlasového asistenta

Přednosti

Otevřená sluchátka klipsového stylu

Tato otevřená sluchátka se lehce, ale bezpečně připevní k vnějšímu uchu a pružný kloub umožňuje nastavit držení pro maximální pohodlí.

Přesné reproduktory se vzduchovým přenosem zvuku směřují zvuk do zvukovodu, aniž by ho utěšňovaly, takže uslyšíte i dění ve svém bezprostředním okolí.

Doba přehrávání 28 hodin (7+21)

Po plném dobití získáte 7 hodin poslechu a 21 hodin navíc s pouzdrům. Pokud potřebujete jen rychlé nabití, vložte sluchátka na 15 minut do

pouzdra a získáte další hodinu poslechu.

Sluchátka se plně dobíjí za 2 hodiny. S režimem mono navíc můžete používat pouze jedno sluchátko, zatímco se druhé nabíjí.

Vícebodové připojení Bluetooth 5.4

Pokročilé připojení Bluetooth zajistí stabilnější připojení, plynulé streamování a možnost připojit se ke dvěma zařízeními Bluetooth současně. Poslouchajte bez vyrušování svůj playlist nebo podcast, a to beze změn zvuku.

Bezpečná konstrukce

Neustále pracujeme na tom, aby byl náš dodavatelský řetězec udržitelnější a transparentnější. Ve svých obalech bez plastů používáme recyklovaný karton s certifikátem FSC a inkoust na bázi sóji.

Odolnost proti vodě a potu IPX4

Díky lehkému designu, pohodlnému nošení a stupni krytí IPX4 jsou tato pravá bezdrátová otevřená sluchátka připravena na každodenní používání. Jsou plně odolná proti stříkající vodě, takže jim nevádí ani trocha potu a nemusíte se obávat, pokud vás zastihne dešť.

Jasný zvuk hovorů

Váš hlas bude během hovorů křišťálově čistý.

Speciální mikrofon zachytí váš hlas, zatímco algoritmus potlačení hluku ztiší zvuky v pozadí.

Ovládání na uších

Na sluchátkách se nachází praktické ovládání tlačítky pro přehrávání hudby, hlasitost a hovory. Chcete mít ovládání raději na pravé nebo na levé straně? I toto lze přizpůsobit pomocí aplikace Philips Headphones.

Aplikace Philips Headphones

Kromě přizpůsobení ovládání na uších můžete pomocí naší aplikace Headphones získat nejnovější aktualizace firmwaru, spravovat připojená zařízení nebo najít chybějící sluchátko. V aplikaci je také ekvalizér.

