

PHILIPS

Kõrvu mittekatvad ja
täielikult juhtmevabad

2000 series

Täielikult juhtmevabad kõrval
kantavad kuularid

Kõrval kantavad

Kuni 28 tundi mänguaega

Bluetooth hulkpunkt

TAQ2000WT



Kõrval kantavad.

Kõrval kantavad kuularid võimaldavad mugavalt nautida selget heli. Kuular kinnitunud õrnalt ja korralikult, avatud disain võimaldab panna tähele ka ümbruses toimuvat.

Täielikult juhtmevabad kõrvaklapid. Kõrval kantav stiil.

- Kõrval kantavad kõrvaklapid. Kogu päev mugav kanda
- Kuni 28 tundi esitusaega. Väike laadimisümbris
- Stabiilne Bluetooth hulkpunkt ühenduvus

Säästlik pakend

- Säästlik disain ja pakend
- Plastivaba pakend ja sojapõhine tint
- IPX4 vee- ja higikindlus

Teie igapäevane stiilne kaaslane

- Selge kõne. Kogu teie öeldut kuulatakse ülimalt selgelt
- Kohandatavad juhtnupud kuularil
- Philipsi kõrvaklappide rakendus. Muutke oma kuularid isikupäraseks

2000 series

Kõrvu mittekatvad ja täielikult juhtmevabad

TAQ2000WT/00

Heli spetsifikatsioon

Sagedusvahemik: 20–20 000 Hz
Kõlari läbimõõt: 12 mm
Näivtakistus: 16 oomi
Maksimaalne sisendvõimsus: 10 mW
Tundlikkus: 104 dB (1K Hz)
Draiveri tüüp: Dünaamilised

Ühenduvus

Bluetoothi versioon: 5,4
Bluetoothi profiilid: HFP, A2DP, AVRCP
Maksimaalne levialatus: Kuni 10 m
Mitmepunktiline ühendus
Toetatud kodek: SBC

Väline papp-pakend

Pikkus: 23.90 cm
Pakendite arv: 24
Laius: 22.80 cm
Kogukaal: 2.640 kg
Kõrgus: 20.00 cm
GTIN: 1 48 95229 15917 1
Kaal pakendita: 1.61 kg
Pakendi kaal: 1.03 kg

Mugavus

Veekindlus: IPX4
Philips kõrvaklappide rakenduse tugi
TWSi monorežiim
Püsivara uuendamine on võimalik
Juhtseadiste tüüp: Nupp

Sisepakend

Pikkus: 11.10 cm
Pakendite arv: 3
Laius: 10.40 cm
Kõrgus: 8.50 cm
Kaal pakendita: 0.20 kg
Kogukaal: 0.290 kg
Pakendi kaal: 0.09 kg
GTIN: 2 48 95229 15917 8

Võimsus

Patareide arv: 3
Muusika esitusaeg: 7 + 21 tund(i)
Laadimisaeg: 2 tund(i)
Kiirlaadimise aeg: 15 mins for 1 hour

Aku tüüp (laadimiskorpus): Lithium Polymer (built-in)
Aku tüüp (kuular): Lithium Polymer (built-in)
Aku kaal (kokku): 11.2 g
Aku mahtuvus (korpus): 450 mAh
Aku mahtuvus (kuular): 51 mAh

Pakendi mõõtmed

Kõrgus: 9.80 cm
Pakendi tüüp: Papp
Paigutus riiulil: Rippuv
Laius: 9.65 cm
Sügavus: 3.40 cm
Toodete arv komplektis: 1
EAN: 48 95229 15917 4
Kogukaal: 0.091 kg
Kaal pakendita: 0.067 kg
Pakendi kaal: 0.024 kg

Tarvikud

Kiirjuhend
Laadimiskorpus
Laadimiskaabel: USB-C kaabel, 200 mm

Disain

Värvus: Valge
Kõrvaklappidega: Kõrvu mittekatvad

Kaugside

Kõnemikrofon: 1 mic

Mõõtmed

Laadimiskorpuse mõõtmed (L x S x K): 6.55 x 2.77 x 3.92 cm
Nõopkuularite mõõtmed (L x S x K): 2.60 x 2.70 x 1.95 cm
Kogukaal: 0.048 kg

UPC

UPC: 8 40063 20600 7

Häälassistent

Häälassistendiga ühilduv: Apple Siri, Google Assistant
Häälassistendi aktiveerimine: Manuaalne
Häälassistendi tugi

Esiletõstetud

Kõrval kantavad kõrvaklapid

Need kõrvaklapid kinnituvad õrnalt ja korralikult sinu kõrvalestale ning paindlik liide võimaldab haaret mugavalt kohandada. Õhuvoog suunatakse täpselt teie kõrvakanalisse ja teil on võimalik kuulda ka seda, mis toimub teie läheduses.

28 tundi esitusaega (7 + 21)

Täislaadimine annab seitse tundi esitusaega ning ümbris lisab veel 21 tundi. Kui vajate kiiret lisalaadimist, pange kuularid 15 minutiks tagasi ümbrisesse ning saategi juurde ühe tunni esitusaega. Kuularite täislaadimiseks kulub kaks tundi ja monorežiimiga saate kasutada üht kuularit ajal, mil teist laetakse.

Bluetooth 5.4 hulkpunkt

Täiustatud Bluetooth-ühendus tagab sujuva voogesituse jaoks stabiilsema ühenduse ja saate samaaegselt ühendada kahe Bluetooth-seadmega. Nautige seda esitusloendit või kuulake katkestusteta oma lemmiktaskuhäälingut ilma heli häirivate sekeldusteta.

Säästlik pakend

Püüdleme jätkuvalt selle poole, et oma tarneahel jätkusuutlikumaks ja läbipaistvamaks muuta. Kasutame plastivabas pakendis FSC-sertifikaadiga taaskäideldud pappi ja sojapõhist tinti.

IPX4 vee-/higikindlustase

Äärmiselt kerged, mugavad ja IPX4 kaitseklassiga täielikult juhtmevabad kuularid sobivad igapäevaseks kasutamiseks. Pritsmekindlatena ei häiri neid higi ja teie ei pea muretsema vihma kätte jäämise pärast.

Selged kõned

Teie hääl kostab kõne ajal selgelt läbi. Spetsiaalne mikrofon tuvastab teie hääle heli, samal ajal kui müra vähendamise algoritm vaigistab osa ümbritsevast keskkonnast pärit taustmüra.

Juhtnupud kuularil

Kuularil on käepärased juhtnupud muusika taasesitamiseks, helitugevuse muutmiseks ja kõnede jaoks. Kas eelistate kasutada vasakut või paremat kuularit? Nende juhtnuppude seadistust saate kohandada Philipsi kõrvaklappide abirakenduse kaudu.

Philipsi kõrvaklappide rakendus

Peale kuulari juhtnuppude kohandamisele võimaldab meie kuularite rakendus hankida uusimaid püsivara uuendusi, hallata ühendatud seadmeid ja leida kadunud kuulareid. Lisaks saate kasutada ka rakendusesisest ekvalaiserit.

