

PHILIPS

Bezvada atvērtās
konstrukcijas ausiņas

2000 series

Bezvada atvērtās konstrukcijas
ausiņas

Ieāķējami

Līdz pat 28 stundu atskaņošanas
laiks

Daudzpunktu Bluetooth

TAQ2000BK



Ieāķejamas. Atvērtā konstrukcija.

Ar ieāķejamajām bezvada atvērtās konstrukcijas ausiņām var baudīt dzidru skaņu un ērtības visas dienas garumā. Ausiņas var ieāķēt stingri, taču tās nespiež, turklāt atvērtā konstrukcija ļauj dzirdēt ne tikai atskaņoto, bet arī apkārt notiekošo.

Bezvada atvērtās konstrukcijas ausiņas — ieāķejamas.

- Ieāķejamas atvērtās konstrukcijas ausiņas — ērti visas dienas garumā
- Atskaņošanas laiks līdz pat 28 stundām. Neliels uzlādes futrālis
- Stabils Bluetooth daudzpunktu savienojums

Atbildīgs dizains

- Atbildīgs dizains un iepakojums
- Iepakojums bez plastmasas, apdruka ar sojas tinti
- IPX4 sviedru un ūdens drošas

Stilīgi un uzticami ikdienā

- Skaidri zvani. Viņi dzirdēs visu, ko sakāt
- Pielāgojami ausiņu vadības elementi
- Ausiņu personalizēšana Philips lietotnē Headphones

2000 series

Bezvada atvārtās konstrukcijas austiņas

TAQ2000BK/00

Specifikācijas

Skaņa

Frekvenču diapazons: 20–20 000 Hz

Skajruņa diametrs: 12 mm

Pilnā pretestība: 16 omi

Maksimālā ieejas jauda: 10 mW

Jutība: 104 dB (1K Hz)

Skajruņa tips: Dinamisks

Savienojamība

Bluetooth versija: 5.4

Bluetooth profili: HFP, A2DP, AVRCP

Maksimālā sniedzamība: Līdz pat 10 m

Daudzpunktu savienojums

Atbalstītais kodekss: SBC

Ārējā kartona kaste

Garums: 23.90 cm

Patēriņa iesaiņojumu skaits: 24

Platums: 22.80 cm

Bruto svars: 2.640 kg

Augstums: 20.00 cm

GTIN: 1 48 95229 15916 4

Neto svars: 1.61 kg

Taras svars: 1.03 kg

Lietošanas komforts

Īdensizturība: IPX4

Lietotnes Philips Headphones atbalsts

TWS mono režīms

Iespējama programmu nodrošinājuma atjaunināšana

Vadības ierīču veids: Poga

Iekšējā kartona kaste

Garums: 11.10 cm

Patēriņa iesaiņojumu skaits: 3

Platums: 10.40 cm

Augstums: 8.50 cm

Neto svars: 0.20 kg

Bruto svars: 0.290 kg

Taras svars: 0.09 kg

GTIN: 2 48 95229 15916 1

Strāvas padeve

Bateriju skaits: 3

Mūzikas atskaņošanas laiks: 7 + 21 stundas

Uzlādēšanas laiks: 2 stundas

Ātrās uzlādes laiks: 15 mins for 1 hour

Akumulatora tips (uzlādes ietvars): Lithium

Polymer (built-in)

Akumulatora tips (austiņa): Lithium Polymer

(built-in)

Akumulatoru svars (kopā): 11.2 g

Akumulatora jauda (ietvars): 450 mAh

Akumulatora jauda (austiņa): 51 mAh

Iesaiņojuma izmēri

Augstums: 9.80 cm

Iesaiņojuma veids: Kartona kaste

Plauktā novietošanas veids: Iekarināma

Platums: 9.65 cm

Dzīlums: 3.40 cm

Iekļauto produktu skaits: 1

EAN: 48 95229 15916 7

Bruto svars: 0.091 kg

Neto svars: 0.067 kg

Taras svars: 0.024 kg

Piederumi

Īsa lietošanas pamācība

Uzlādes futrālis

Uzlādes vads: USB-C kabelis, 200 mm

Dizains

Krāsa: Melna

Valkāšanas veids: Atvērta tipa

Telekomunikācija

Mikrofons zvanam: 1 mic

Izmēri

Uzlādes ietvara izmēri (P x D x A): 6.55 x 2.77 x

3.92 cm

Austiņas izmēri (P x D x A): 2.60 x 2.70 x 1.95 cm

Kopējais svars: 0.048 kg

UPC

UPC: 8 40063 20599 4

Balss palīgs

Saderīgs ar balss palīgu: Apple Siri, Google Palīgs

Balss palīga aktivizēšana: Manuāls

Balss palīga atbalsts

Izceltie produkti

Ieāķējamas atvārtās konstrukcijas austiņas

Atvārtās konstrukcijas austiņas var stingri uzāķēt uz ārējās auss un ar regulējamo savienojumu pielāgot tā, ka ir iespējami ērti un nespiež.

Precīzie gaisa vibrāciju dziņi virza skaņu auss ejā, taču nebloķē to, tāpēc vienlaikus var uztvert arī apkārt notiekošo.

28 stundu atskaņošanas laiks (7 h, papildus 21 h)

Pēc pilnas uzlādes austiņas var darbināt 7 stundas, kopā ar uzlādes ietvaru — vēl 21 stundu. Ja ir ātri jāuzlādē, austiņas var ielikt ietvarā, lai pēc 15 minūšu uzlādes varētu darbināt vēl vienu stundu. Austiņas var pilnībā uzlādēt 2 stundās, turklāt monorežīmā var lietot vienu austiņu, kamēr otra lādējas.

Bluetooth 5.4 daudzpunktu savienojamība

Ar uzlabotu Bluetooth savienojamību var strauzēt vienmērīgāk, turklāt var izveidot stabilāku savienojumu ar vienlaikus divām Bluetooth ierīcēm. Klausieties atskaņošanas sarakstu vai iecienīto apraidi bez kaitinošiem skaņas traucējumiem.

Atbildīgs dizains

Pastāvīgi uzlabojam piegādes ķēdi, lai tā darbotos ilgtspējīgāk un pārredzamāk. Mūsu iepakojums ir ražots nevis no plastmasas, bet gan no kartona ar FSC sertifikātu un ir apdrukāts ar sojas tinti.

IPX4 aizsardz. pret šļakatām/sviedriem

Bezvada austiņu atvārtā konstrukcija ir īpaši viegla un ērta, kā arī atbilst IPX4 klases prasībām, tāpēc tās ir piemērotas ikdienas lietojumam. Pilnībā šļakatdrošas, tāpēc nav jāraizējas, ka tās varētu bojāt sviedri vai lietus.

Skaidri zvani

Zvana laikā jūsu balss skanēs skaidri. Īpašs mikrofons uztver jūsu balss skaņu, kamēr trokšņa mazināšanas algoritms slāpē daļu no apkārtējās pasaules radītajiem fona trokšņiem.

Austiņu vadības elementi

Ar parocīgajiem austiņu vadības elementiem var atskaņot mūziku, regulēt skaļumu un veikt zvanus. Vai vēlaties regulēt tieši kreiso vai labo austiņu? Vadības elementu iestatījumus varat pielāgot Philips lietotnē Headphones.

Lietotne Philips Headphones

Philips lietotnē Headphones var ne tikai pielāgot austiņu vadības elementus, bet arī regulāri atjaunināt programmu nodrošinājumu, pārvaldīt savienojumu ar citām ierīcēm un atrast pazudušas austiņas. Turklāt lietotnē ir ekvalaizera funkcija.

