

PHILIPS

Kunci pintar model tuas dengan bodi ramping

6000 series

Kompatibel dengan Aplikasi Home Access*

PIN kontrol akses offline*

Verifikasi ganda

Buka kunci dengan sidik jari yang intuitif

DDL615LIPKB



Aman dan minimalis

Kunci pintar yang minimalis

DDL615-5HBS memadukan keamanan dan desain yang minimalis, dengan panel 56 mm* yang simpel untuk berbagai jenis pintu. Siapkan dengan mudah melalui Aplikasi Home Access. Buka kunci dengan cepat lewat sensor sidik jari pada gagang. Sementara pengelolaan PIN jarak jauh menjamin keamanan akses.

Keamanan di atas standar berkat kunci pintar

- Mudah dan Intuitif
- Memenuhi segala kebutuhan masuk tamu

Perlindungan yang aman, tertanam dengan pintar

- Langkah pembukaan kunci ekstra demi keamanan maksimal
- Jaga keamanan PIN asli Anda dari pengintaian
- Lindungi tanggam agar tidak dibuka paksa

Mempermudah hidup Anda

- Genggam dan tekan untuk membuka kunci seketika
- Dapat diakses semua anggota keluarga
- Tak perlu khawatir saat daya baterai hampir habis

Kelebihan Utama

Penyiapan Aplikasi

Setelah menautkan Aplikasi Home Access dan terhubung via Bluetooth, pengguna dapat dengan mudah menyiapkan kunci DDL615-5HBS. Hal ini termasuk menambah atau menghapus metode pembukaan kunci, mengatur volume, dan mengaktifkan penguncian elektronik. Pengguna juga dapat mengakses catatan pembukaan kunci, catatan bel pintu, notifikasi peringatan, dan catatan operasi sistem. Penyiapan mudah dan intuitif, tanpa beban pikiran.

PIN kontrol akses offline

Saat ada tamu yang datang, Anda dapat membuat PIN kontrol akses offline dari jarak jauh melalui aplikasi, di mana pun Anda berada. Tersedia kode sekali pakai* yang berlaku selama 6 jam, kode berulang*, atau kode dengan waktu terbatas*. Bagikan PIN kontrol akses ini kepada tamu Anda untuk akses yang mudah dan aman!

Verifikasi ganda

Dalam mode verifikasi ganda, Anda dapat memilih dua dari tiga metode pembukaan kunci—sidik jari, kode PIN, atau key tag—untuk

identifikasi. Kedua metode tersebut harus berhasil diverifikasi untuk membuka kunci, yang memberikan keamanan ekstra untuk rumah Anda.

Kode PIN tersembunyi 20 digit

Philips DDL615-5HBS dilengkapi teknologi Kode PIN Tersembunyi 20 digit yang memungkinkan Anda memasukkan nomor acak sebelum dan/atau setelah PIN asli Anda. Selama panjang PIN yang dimasukkan tidak melebihi 20 digit, kunci akan terbuka. Fitur ini efektif melindungi PIN asli Anda dari pengintaian dan menjaga keamanan kode Anda.

Gagang yang tetap dapat digerakkan

Setelah kunci diaktifkan, gagang tetap dapat digerakkan sehingga Anda dapat mengangkat atau menekannya tanpa menyentuh tanggam. Desain ini melindungi tanggam, memastikannya tidak rusak sekalipun dibuka paksa.

Sidik jari yang intuitif

Dilengkapi sensor sidik jari semikonduktor dengan kecepatan pengenalan maksimal 0,5 detik*, jari Anda akan langsung menempel pada

pemindai sidik jari saat Anda memegang gagang pintu. Setelah dikenali, cukup tekan gagang untuk langsung membuka pintu.

4 metode pembukaan kunci

Tersedia berbagai metode pembukaan kunci, antara lain melalui sidik jari, kode PIN, key tag, dan kunci mekanis untuk memudahkan akses bagi semua anggota keluarga.

Peringatan baterai lemah

Ketika tegangan baterai turun di bawah 4,8 V, tombol '0' pada unit bagian depan akan menyala merah yang mengingatkan Anda untuk mengganti baterai. Philips DDL615-5HBS dilengkapi port Tipe-C (USB-C) sehingga Anda dapat menghubungkan power bank 5 V sebagai sumber listrik darurat. Dengan solusi sederhana ini, Anda tidak perlu lagi khawatir saat daya baterai hampir habis. Kunci pintar Anda pun dapat senantiasa beroperasi normal.

6000 series

Kunci pintar model tuas dengan bodi ramping

DDL615LIPKB/00

Spesifikasi

Desain & Tampilan

Warna: Abu-abu langit

Gagang: Gagang tuas

Material Utama: Kaca tahan pecah, Aluminium alloy

Sensor Sidik Jari: Semikonduktor

Solusi Akses

Sidik jari

Kata Sandi/Kode PIN

Kartu/Key Tag

Kunci Mekanis

Kapasitas Kunci

Sidik jari: Hingga 100 (termasuk sidik jari utama)

Kartu/Key Tag: Hingga 100

Kode PIN Utama: 1

Kode PIN Pengguna: Hingga 20 (Termasuk kode sekali pakai)

PIN kontrol akses offline: Hingga 250

Spesifikasi Daya

Catu Daya: 4 baterai AAA

Jenis Baterai: Baterai Alkaline

Waktu Penggunaan: 5 bulan*

Kapasitas Baterai Maksimum: 8 baterai

Antarmuka pengisian daya: Tipe-C

Catu Daya Darurat: Power bank 5 V

Tegangan Operasional: 4,5-6 V

Mudah Dioperasikan

Panduan Suara: Navigasi suara orang asli

Fungsi Kunci Pintar

Tangam: Silinder kunci kelas C

Fungsi Penguncian: Penguncian sistem, Macet elektronik

Fungsi Keamanan: Verifikasi ganda, Kode PIN tersembunyi

Fungsi Alarm: Peringatan perusakan, Peringatan penguncian sistem

Mode

Mode Pengoperasian: Mode manual

Mode Penyiapan Sistem: Mode verifikasi ganda, Mode Umum

Pemasangan

Ketebalan Pintu: 35-60 mm, 60-90 mm, Kisaran lainnya*

Arah Bukaannya: Buka ke dalam sisi kanan, Buka ke luar sisi kiri, Buka ke luar sisi kanan, Buka ke dalam sisi kiri

Jenis Pintu: Pintu kayu, Pintu tembaga, Pintu keamanan

© 2025 Koninklijke Philips N.V.
Hak cipta dilindungi undang-undang.

Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Merek dagang adalah milik Koninklijke Philips N.V. atau pemiliknya masing-masing.

Tanggal dikeluarkan
2025-04-07
Versi: 2.2.1

EAN: 69 71318 50503 4

www.philips.com



- * Aplikasi Home Access: DDL615-5HBS kompatibel dengan aplikasi "Home Access".
- * 56 mm: data diperoleh dari pengukuran aktual, dengan toleransi ± 2 mm.
- * PIN kontrol akses: Istilah umum untuk berbagai solusi PIN sementara, termasuk kode sekali pakai, kode berulang, dan kode dengan waktu terbatas.
- * Kode sekali pakai: maksimal 10 kode unik sekali pakai dengan waktu terbatas dapat dibuat dalam waktu 1 jam.
- * Kode berulang: kode yang dapat digunakan ulang pada waktu-waktu tertentu setiap minggu.
- * Kode dengan waktu terbatas: kode yang diatur agar berlaku selama durasi tertentu.
- * 0,5 detik: diperoleh dari laporan pengujian internal.
- * 5 bulan: diperoleh dari data pengujian internal; masa pakai baterai sebenarnya bisa saja berbeda, tergantung frekuensi penggunaan.
- * Ketebalan lain: kit pemasangan yang disertakan cocok untuk pintu dengan ketebalan yang disebutkan. Untuk ketebalan pintu di luar rentang ukuran ini, silakan hubungi pusat layanan pelanggan resmi kunci pintar Philips atau dealer offline yang ditunjuk.
- * Keypad digital yang ditampilkan pada foto produk mungkin berbeda dengan tampilan sebenarnya. Harap mengacu pada tampilan keypad digital sebenarnya.