

PHILIPS



Auriculares realmente
inalámbricos

5000 series

Sonido detallado y natural

Reducción de ruido Pro

Tecnología de 6 micrófonos

Ajuste fiable en el oído



TAT5000BK

¡Aprovecha el día!

Descubre tu ritmo con estos auriculares realmente inalámbricos, que te ofrecen un sonido excepcional para música y llamadas. Gracias a la reducción de ruido, que se adapta a tu entorno, y a la configuración de seis micrófonos para las llamadas, siempre estarás en el lugar perfecto para escuchar o hablar.

Auriculares inalámbricos: sonido detallado y llamadas nítidas

- Sumérgete por completo gracias a la reducción de ruido adaptable
- Tecnología de 6 micrófonos: llamadas más nítidas, incluso en lugares concurridos
- Hasta 40 horas de reproducción con el estuche de carga compacto
- Altavoces de 8 mm revestidos de grafeno para un sonido brillante

Sencillamente, todo lo que necesitas

- Conexión multipunto Bluetooth estable y emparejamiento sencillo
- Compatible con Google Fast Pair y Microsoft Swift Pair
- Resistencia al agua IPX5
- Ajuste fiable en el oído y controles táctiles de los auriculares

Totalmente brillante

- Una carga rápida de 15 minutos te da 3 horas adicionales
- Aplicación Philips Headphones. Control de la reducción de ruido y más
- Sonido cálido, detallado y natural, el sello de audio de Philips
- Diseño y embalaje responsables

5000 series

Auriculares realmente inalámbricos

Destacados

Reducción de ruido Pro



La reducción de ruido adaptable reacciona rápidamente a tu entorno para anular el ruido externo, incluido el viento, en tiempo real. Si quieres oír lo que sucede a tu alrededor, solo tienes que tocar un auricular para activar el modo de conciencia del exterior. También puedes activar el modo de conciencia rápida del exterior para mejorar las voces y mantener una conversación sin necesidad de quitarte los auriculares.

Tecnología de 6 micrófonos



Si estás en una llamada, nuestra configuración de seis micrófonos y un algoritmo de reducción de ruido se combinarán para captar tu voz y reducir el ruido de fondo. Incluso si estás en una cafetería concurrida, tu voz se escuchará claramente y la persona con la que hables no tendrá que oír el resto de conversaciones que haya a tu alrededor.

40 horas de reproducción (10 + 30)



Con la función de reducción de ruido desactivada, obtienes hasta 10 horas de reproducción con una carga completa y 30 más

con el estuche de carga de bolsillo (con la reducción de ruido activada, se obtienen 7 horas y 21 adicionales con el estuche). Una carga rápida de 15 minutos te da 3 horas extra. El estuche se puede cargar mediante USB-C.

Bluetooth 5.4 multipunto



Bluetooth 5.4 te ofrece una conexión más estable y estos auriculares funcionan con dispositivos compatibles con el códec LC3, lo que te ofrece un sonido considerablemente mejor. Puedes conectarte a dos dispositivos Bluetooth a la vez y gestionarlos a través de la aplicación Philips Headphones. Los usuarios de Android también pueden utilizar Google Fast Pair y los de Windows, Microsoft Swift Pair.

Resistencia al agua IPX5



La clasificación IPX5 indica que a estos auriculares no les afectará una gota de lluvia o un chaparrón. ¿Los vas a usar en un día especialmente caluroso? Tampoco les afectará el sudor.

TAT5000BK/00

Ajuste fiable en el oído



Las almohadillas de silicona texturizadas mantienen cómodamente los auriculares en su sitio y se ofrecen en tres tamaños diferentes para garantizar el ajuste perfecto. Los controles táctiles de los auriculares facilitan su uso y permiten personalizar su configuración a través de la aplicación complementaria Philips Headphones.

Aplicación Philips Headphones

Además de personalizar los controles táctiles de los auriculares, puedes usar nuestra aplicación complementaria para personalizar la reducción de ruido, desactivar la reducción automática del ruido del viento y ajustar el nivel de transparencia del modo de conciencia del exterior. También puedes usar la aplicación para obtener el firmware más reciente y mucho más.

Distintivo del audio de Philips

Desde música hasta pódcast, disfrutarás de un sonido natural y detallado con graves profundos gracias a los altavoces con revestimiento de grafeno, que reproducen los agudos y los graves más intensos. En Android o iOS, disfruta a lo grande de tus sonidos favoritos.

Diseño responsable

Trabajamos continuamente para que nuestra cadena de suministro sea más sostenible y transparente. Nuestro embalaje sin plástico está fabricado con cartón reciclado con certificación FSC y tinta a base de soja.

5000 series

Auriculares realmente inalámbricos

TAT5000BK/00

Especificaciones

Sonido

Rango de frecuencia: 20 - 20 000 Hz
Diámetro del altavoz: 8 mm
Resistencia: 16 ohmios
Entrada de alimentación máxima: 5 mW
Sensibilidad: 103 dB (1 kHz, 1 mW)
Tipo de altavoz: Dinámico

Conectividad

Versión de Bluetooth: 5.4
Perfiles Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
Alcance máximo: Hasta 10 m
Conexión multipunto
Código compatible: SBC

Caja exterior

Longitud: 33.50 cm
Unidades por caja: 24
Anchura: 25.80 cm
Peso bruto: 4.041 kg
Altura: 28.50 cm
GTIN: 1 48 95229 16013 9
Peso neto: 1.61 kg
Peso tara: 2.431 kg

Comodidad

Control de volumen
Resistencia al agua: IPX5
Compatibilidad con la aplicación Philips
Headphones
Modo mono para TWS
Pausa automática (sensor IR)
Posibilidad de actualización de firmware
Tipo de controles: Tacto
Google Fast Pair

Caja interior

Longitud: 15.80 cm
Unidades por caja: 3
Anchura: 12.10 cm
Altura: 12.80 cm
Peso neto: 0.20 kg
Peso bruto: 0.438 kg
Peso tara: 0.238 kg
GTIN: 2 48 95229 16013 6

Potencia

Número de pilas: 3 uds.
Tiempo de carga: 2 hora(s)
Tiempo de reproducción de música (ANC

activada): 7 + 21 hora(s)
Tiempo de reproducción de música (ANC desactivada): 10 + 30 hora(s)
Rápido tiempo de carga: 15 mins for 3 hrs
Tipo de batería (estuche de carga): Lithium Polymer (built-in)
Tipo de batería (auriculares): Lithium Polymer (built-in)
Peso de la batería (total): 11.9 g
Capacidad de la batería (estuche): 600 mAh
Capacidad de la batería (auriculares): 65 mAh

Dimensiones del embalaje

Altura: 12.8 cm
Tipo de embalaje: Cartón
Tipo de colocación: Colgante
Anchura: 11.1 cm
Profundidad: 4.9 cm
Número de productos incluidos: 1
EAN: 48 95229 16013 2
Peso bruto: 0.120 kg
Peso neto: 0.067 kg
Peso tara: 0.053 kg

Accesorios

Guía de inicio rápido
Almohadillas: 3 pares (S/M/L)
Estuche de carga
Cable de carga: Cable USB-C, 200 mm

Diseño

Color: Negro
Material de acoplamiento para la oreja: Silicona
Ajuste para la oreja: Intrauditivo
Tipo de ajuste intrauditivo: Almohadillas de silicona

Telecomunicaciones

Micrófono para llamadas: 6 mics

Dimensiones

Dimensiones del estuche de carga (An. x Pr. x Al.): 5.49 x 2.90 x 4.15 cm
Dimensiones del auricular (An. x Pr. x Al.): 2.00 x 2.57 x 2.00 cm
Peso total: 0.046 kg

UPC

UPC: 8 40063 20618 2

Funciones de ANC

Tecnología ANC: Híbrida, ANC Pro
Modo de conciencia del exterior
ANC adaptable
Reducción de ruido activa (ANC)

Asistente de voz

Compatibilidad con asistente de voz: Siri de Apple, Asistente de Google
Activación del asistente de voz: Táctil multifunción
Compatibilidad con asistente de voz

