

PHILIPS

Kunci pintu pintar urat nadi telapak tangan

7000 series

Pengenalan urat nadi telapak tangan

Deteksi gerakan melalui radar

Layar LCD 4 inci

DDL720FCAKW



Cukup dengan telapak tangan

Buka kunci dengan lambaian telapak tangan

Nikmati pengalaman membuka kunci pintu hanya dengan melambaikan telapak tangan! Philips DDL720-MVP-17HWS memiliki fitur deteksi urat nadi telapak tangan untuk membuka kunci pintu. Tanpa sentuhan, cukup dengan telapak tangan.

Keamanan di atas standar berkat kunci pintar

- Akses instan buka kunci tanpa sentuhan
- Pantau aktivitas pintu rumah saat Anda pergi
- Pantau rumah Anda 24/7 secara online
- Pencahayaan pintar agar dapat melihat lebih jelas, bahkan pada malam hari
- Keamanan ekstra dengan enkripsi data

Perlindungan yang aman, tertanam dengan pintar

- Asisten penjaga rumah instan Anda
- Tingkatkan privasi dan keamanan Anda
- Mengunci otomatis setiap kali pintu ditutup
- Tiada lagi masalah keamanan

Mempermudah hidup Anda

- Pantau sekilas aktivitas di luar rumah
- Cocok untuk seluruh keluarga
- Buka kunci langsung dengan sekali putar

Kelebihan Utama

Pengenalan urat nadi telapak tangan

Deteksi urat nadi telapak tangan menggunakan lampu inframerah jarak dekat untuk mendeteksi hemoglobin dalam darah yang mengalir, menangkap gambar yang akurat untuk membuka kunci dengan aman melalui perbandingan urat nadi telapak tangan. Dengan pengenalan langsung, sensor ini akurat, aman, dan bebas sentuhan sehingga mengatasi berbagai masalah, seperti sidik jari yang tidak terbaca dengan jelas dan kulit yang kering. Cocok untuk seluruh keluarga.

Kompatibel dengan Aplikasi Home Access*

DDL720-MVP-17HWS kompatibel dengan Aplikasi Home Access. Setelah terhubung ke jaringan, Anda dapat mengakses catatan pengoperasian kunci, notifikasi bel pintu, dan riwayat pembukaan kunci kapan saja, di mana saja. Dapatkan peringatan langsung tentang aktivitas abnormal via notifikasi pop-up untuk memastikan keamanan pintu rumah Anda.

Lubang intip video

Ketika tamu membunyikan bel pintu, Anda akan langsung menerima notifikasi di Aplikasi Home Access. Cukup ketuk pesan untuk memulai percakapan audio dua arah dan memeriksa pintu rumah Anda dari jarak jauh. Selain itu, lubang intip video akan otomatis mengambil foto atau merekam video setiap kali bel pintu ditekan. Meski tidak dapat langsung merespons, Anda dapat memeriksa detail tamu dengan mudah melalui log.

Kamera penglihatan malam sudut lebar

DDL720-MVP-17HWS memiliki fitur kamera sudut lebar dan empat lampu inframerah berdaya rendah, yang menawarkan mode penglihatan siang dan malam. Ketika cahaya mulai temaram, lampu inframerah akan aktif

otomatis dan beralih dengan mulus ke penglihatan malam hari. Fitur wajah dapat dikenali dengan jelas, bahkan dari jarak 2 meter.

Penyimpanan cloud*

Setelah layanan penyimpanan cloud diaktifkan, DDL720-MVP-17HWS akan mengunggah foto dan rekaman yang terenkripsi dengan aman ke cloud. Meski kunci rusak atau dirusak, data Anda akan tetap aman dan dapat diakses kapan saja melalui Aplikasi Home Access.].

Pelacakan gerakan pintar

DDL720-MVP-17HWS dilengkapi sensor radar yang mengaktifkan lubang intip video ketika mendeteksi adanya aktivitas abnormal dalam jarak 1 meter* di depan pintu. Informasi tersebut akan langsung dikirim ke Aplikasi Home Access sehingga memudahkan Anda memantau aktivitas di depan pintu dan meningkatkan keamanan rumah.

Pengubah suara sekali ketuk

DDL720-MVP-17HWS menawarkan fitur perubahan suara secara real-time yang memungkinkan Anda memilih 'Suara Asli', 'Suara Berat', atau 'Suara Lucu' selama berkomunikasi lewat video jarak jauh. Samarkan suara asli Anda dengan mudah saat berinteraksi dengan orang asing untuk meningkatkan privasi dan keamanan Anda.

Tanggam elektronik mekanis*

DDL720-MVP-17HWS memiliki fitur tanggam elektronik mekanis yang menawarkan keamanan dan kemudahan unggulan dibandingkan kunci mekanis pada umumnya. Ketika pengunci sensor dipicu, sistem akan otomatis memeriksa status kunci. Jika pintu ditutup, motor eksternal akan aktif dalam waktu 10 detik* untuk melakukan penguncian sehingga memastikan keamanan rumah Anda.

Peringatan push real-time

Keamanan rumah Anda, perlindungan seutuhnya. DDL720-MVP-17HWS menawarkan beberapa fitur peringatan keamanan, termasuk gangguan pengunci, mode keamanan aktif, peringatan kerusakan, penguncian sistem, dan deteksi objek. Setiap informasi aktivitas abnormal akan langsung dikirim ke aplikasi, memastikan rumah Anda senantiasa aman.

Layar LCD 4 inci

Unit bagian dalam kunci pintar ini dilengkapi layar LCD 4 inci untuk memeriksa tamu dan situasi di depan pintu dengan mudah tanpa harus membuka pintu. Cukup ketuk layar untuk mengakses dengan cepat. Dengan demikian, Anda tidak perlu lagi menggunakan lubang intip konvensional, membuatnya mudah digunakan oleh siapa saja. Anda juga dapat mengatur kecerahan layar dan durasi layar aktif melalui Aplikasi Home Access sesuai dengan preferensi Anda.

5 metode pembukaan kunci

DDL720-MVP-17HWS mendukung lima metode pembukaan kunci: urat nadi telapak tangan, sidik jari, kode PIN, key tag, dan kunci mekanis. Dengan beragam pilihan tersebut, alat ini dapat menyesuaikan dengan segala situasi dengan mudah, menjadikannya praktis digunakan oleh siapa saja.

Gagang unit bagian dalam yang dapat dibuka cepat

Unit bagian dalam kunci pintar ini dilengkapi gagang yang dapat dibuka dengan cepat. Dalam keadaan darurat, jika fungsi elektronik kunci pintar tidak bekerja, cukup putar gagang untuk membuka kunci pintu. Tetap aman tanpa perlu khawatir berlebihan.

7000 series

Kunci pintu pintar urat nadi telapak tangan

DDL720FCAKW/00

Spesifikasi

Desain & Tampilan

Warna: Abu-abu langit
Gagang: Gagang dorong-tarik
Material Utama: Aluminium alloy
Pemrosesan Permukaan: Pernis yang dipanaskan
Pengenalan Wajah: Tidak didukung
Sensor Sidik Jari: Semikonduktor
Layar: Layar LCD 4 inci
Pengenalan urat nadi telapak tangan: Didukung

Solusi Akses

Sidik jari
Kata Sandi/Kode PIN
Kartu/Key Tag
Kunci Mekanis
Buka kunci dengan wajah: Tidak
Pengenalan urat nadi telapak tangan

Kapasitas Kunci

Sidik jari: Hingga 100 (termasuk sidik jari utama)
Kartu/Key Tag: Hingga 100
Kode PIN Utama: 1

Kode PIN Pengguna: Hingga 20 (Termasuk kode sekali pakai)
ID urat nadi telapak tangan: Hingga 50 (Termasuk satu ID urat nadi telapak tangan utama)

Spesifikasi Daya

Jenis Baterai: Baterai litium polimer
Waktu Penggunaan: 3 bulan*
Kapasitas Baterai: 5.000 mAh
Catu Daya Darurat: Power bank 5 V

Mudah Dioperasikan

Panduan Suara: Navigasi suara orang asli

Fungsi Kunci Pintar

Tanggam: Termasuk tanggam 311 dengan modul sensor
Fungsi Alarm: Peringatan kerusakan, Peringatan

baterai lemah, Peringatan penguncian, Peringatan mode keamanan aktif, Peringatan gangguan pengunci

Mode

Mode Pengoperasian: Mode otomatis, Mode manual
Mode Penyiapan Sistem: Mode Umum, Mode verifikasi ganda

Pemasangan

Ketebalan Pintu: 30-60 mm, 60-90 mm, 90-120 mm, Kisaran lainnya*
Arah Bukaan Pintu: Bukaan ke dalam sisi kanan, Bukaan ke luar sisi kiri, Bukaan ke luar sisi kanan, Bukaan ke dalam sisi kiri
Jenis Pintu: Pintu kayu, Pintu tembaga, Pintu keamanan

* Aplikasi Home Access: DDL720-MVP-17HWS kompatibel dengan Aplikasi Home Access.

* Penyimpanan cloud: hanya pelanggan layanan penyimpanan cloud yang dapat mengakses rekaman video; selain pelanggan hanya dapat melihat foto dalam definisi tinggi.

* 1 meter: sensor radar mendeteksi aktivitas hingga jarak 1 meter. Peringatan deteksi objek nonaktif secara default, tetapi dapat diaktifkan melalui Aplikasi Home Access. Anda dapat mengatur sensitivitas deteksi objek melalui Aplikasi: sensitivitas tinggi pada jarak 1 meter dan sensitivitas rendah pada jarak 0,5 meter. Tersedia beberapa pilihan durasi deteksi objek: 10, 20, 30, atau 60 detik.

* Tanggam elektronik mekanis: merujuk pada tanggam yang dilengkapi motor eksternal dan fitur deteksi elektronik. Ketika pengunci sensor dipicu dan kunci pintu ditutup, motor eksternal akan mengaktifkan gerendel untuk melakukan penguncian.

* 3 bulan: diperoleh dari data pengujian internal; masa pakai baterai sebenarnya bisa saja berbeda, tergantung frekuensi penggunaan.

* Ketebalan lain: kit pemasangan yang disertakan cocok untuk pintu dengan ketebalan yang disebutkan. Untuk ketebalan pintu di luar rentang ukuran ini, silakan hubungi pusat layanan pelanggan resmi kunci pintar Philips atau dealer offline yang ditunjuk.

* 10 detik: diperoleh dari data laporan pengujian internal.

* Tanggam: model ini hadir dengan tanggam 311 yang dilengkapi modul sensor dan kompatibel dengan tanggam mekanis 301. Apabila menggunakan tanggam 311, hanya mode Otomatis yang didukung.

© 2025 Koninklijke Philips N.V.
Hak cipta dilindungi undang-undang.

Tanggal dikeluarkan
2025-04-07
Versi: 5.5.1

Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Merek dagang adalah milik Koninklijke Philips N.V. atau pemiliknya masing-masing.

EAN: 69 71318 50518 8

www.philips.com

