

PHILIPS

Cerradura inteligente
para venas de mano

7000 series

Reconocimiento de venas de la
mano

Radar de detección de
movimiento

Pantalla LCD de 4 pulgadas

DDL720FCAKW



Su palma, su llave

Desbloquee la puerta con solo mover la mano

Disfrute de la experiencia de desbloqueo con las venas de la palma con solo mover la mano. La DDL720-MVP-17HW de Philips presenta el reconocimiento de las venas de la palma, lo que le permite desbloquearla con el escaneo de la palma. La detección sin contacto desbloquea la puerta; su palma es la llave.

La vida inteligente "asegurada" con excelencia

- Desbloqueo sin contacto para un acceso instantáneo
- Manténgase informado sobre su puerta mientras está lejos
- Monitoree su hogar en línea 24/7
- Iluminación inteligente para una visión más clara, incluso durante la noche
- Datos cifrados para mayor seguridad

Protección segura e integrada de forma inteligente

- Su asistente de protección del hogar instantáneo
- Mejore la privacidad y seguridad
- Se bloquea automáticamente con cada cierre
- No más inquietudes de seguridad

Una vida sencilla va más allá de esto

- Sepa lo que está afuera de un vistazo
- Ideal para toda la familia
- Un giro, desbloqueo instantáneo

Destacados

Reconocimiento de venas de la mano

El reconocimiento de la vena de la mano utiliza luz infrarroja cercana para detectar la hemoglobina en el flujo sanguíneo, lo que captura imágenes precisas para un desbloqueo seguro a través de la comparación de la vena de la mano. Con el reconocimiento en vivo, es preciso, seguro y sin contacto, y trata temas como huellas dactilares superficiales y piel seca. Ideal para toda la familia.

Trabaje con la aplicación Home Access*

El DDL720-MVP-17HWS funciona con la aplicación Home Access. Una vez conectado a la red, puede acceder a los registros de operación de bloqueo, las notificaciones del timbre y desbloquear el historial en cualquier momento y lugar. Obtenga alertas instantáneas para cualquier actividad inusual a través de notificaciones emergentes, lo que garantiza que se mantenga informado y seguro en su puerta.

Visor de puerta de video

Cuando los visitantes toquen el timbre, se envía una notificación de manera instantánea a la aplicación Home Access. Simplemente toque el mensaje para iniciar una conversación de audio bidireccional y compruebe de forma remota su puerta. Además, el visor de video de la puerta toma fotos o graba videos automáticamente cada vez que se presiona el timbre. Incluso si no puede responder de inmediato, puede revisar con facilidad los detalles de los visitantes en los registros.

Cámara gran angular con visión nocturna

El DDL720-MVP-17HWS cuenta con una cámara de ángulo amplio y cuatro luces infrarrojas de baja potencia, que ofrecen modos de visión tanto diurna como nocturna. Cuando la luz se atenúa, las luces infrarrojas se activan automáticamente y cambian sin problemas a la

visión nocturna. Puede reconocer con claridad los rasgos faciales, incluso a una distancia de 2 metros.

Almacenamiento en la nube*

Una vez que se activa el servicio de almacenamiento en la nube, el DDL720-MVP-17HWS carga de forma segura fotos instantáneas y grabaciones cifradas en la nube. Incluso si el bloqueo está alterado o dañado, los datos permanecen seguros y accesibles en cualquier momento a través de la aplicación Home Access

Seguimiento inteligente del movimiento

El DDL720-MVP-17HWS cuenta con un sensor de radar que activa el visor de la puerta de video cuando detecta actividad inusual dentro de 1 metro* fuera de la puerta. Se envía esta información instantáneamente a la aplicación Home Access, lo que le facilita monitorear su puerta y mejorar la seguridad de su hogar.

Cambio de voz con un solo toque

El DDL720-MVP-17HWS ofrece cambio de voz en tiempo real, lo que te permite elegir entre "voz original", "voz profunda" o "voz divertida" durante la comunicación de video remoto. Cambie fácilmente su verdadera voz cuando interactúa con extraños, lo que mejora su privacidad y seguridad.

Cerradura embutida mecánica electrónica*

El DDL720-MVP-17HWS cuenta con una cerradura embutida electrónica mecánica que ofrece seguridad y comodidad superiores en comparación con las cerraduras mecánicas comunes. Cuando se activa el pestillo del sensor, el sistema comprueba automáticamente el estado del bloqueo. Si la puerta está cerrada, un

motor externo se conecta en un plazo de 10 segundos* para asegurar el bloqueo y garantizar la seguridad de su hogar.

Alertas automáticas en tiempo real

Seguridad doméstica totalmente protegida. El DDL720-MVP-17HWS ofrece múltiples alertas de seguridad, incluidas anomalías del pestillo, modo armado, alertas de alteración, bloqueo del sistema, y detección de merodeo. Cualquier actividad inusual se envía instantáneamente a la aplicación, lo que garantiza que tu hogar permanezca seguro en todo momento.

Pantalla LCD de 4 pulgadas

El conjunto para interiores cuenta con una pantalla LCD de 4 pulgadas para revisar fácilmente a los visitantes y a su puerta sin abrirla. Solo tiene que tocar la pantalla para obtener un acceso rápido, lo que elimina la necesidad de las mirillas tradicionales, por lo tanto, lo hace fácil de usar para las personas mayores y los niños. También puede ajustar el brillo de la pantalla y la duración del tiempo de espera de la pantalla a través de la aplicación Home Access para adaptarse a sus preferencias.

Cinco métodos de desbloqueo

El DDL720-MVP-17HWS admite cinco métodos de desbloqueo: la vena de la mano, la huella dactilar, el código PIN, llavero y la llave mecánica. Con opciones versátiles, se adapta con facilidad a diversas situaciones, lo que lo hace especialmente conveniente para adultos mayores y niños.

Mango de apertura rápida interior

El conjunto para interiores cuenta con un mango de apertura rápida. En caso de emergencia, si las funciones electrónicas del bloqueo inteligente fallan, un simple giro del mango es todo lo que se necesita para desbloquear la puerta, lo que garantiza su seguridad y tranquilidad.

Especificaciones

Diseño y apariencia

Color: Gris cielo

Asa: Asa tipo empujar y tirar

Material principal: Aleación de aluminio

Procesamiento de superficies: Barniz para hornear

Reconocimiento facial: No compatible

Sensor de huella digital: Semiconductor

Pantalla: Pantalla LCD de 4 pulgadas

Reconocimiento de venas de la mano:

Soportado

Solución de acceso

Huella digital

Contraseña/código PIN

Tarjeta/llavero

Llave mecánica

Desbloqueo facial: No

Reconocimiento de venas de la mano

Capacidad de bloqueo

Huella digital: Hasta 100 (huella digital maestra incluida)

Tarjeta/llavero: Hasta 100

Código PIN maestro: 1

Código PIN del usuario: Hasta 20 (códigos únicos incluidos)

ID de la vena de la mano: Hasta 50 (incluido una ID de vena de la mano principal)

Especificación de alimentación

Tipo de batería: Batería de polímero de litio

Tiempo de uso: 3 meses*

Capacidad de la batería: 5000 mAh

Suministro de fuente de alimentación: Cargador portátil de 5 V

Fácil de usar

Guía por voz: Navegación por voz de persona real

Funciones de bloqueo inteligente

Cerradura embutida: Cerraduras embutidas 311 con el módulo de detección incluido

Función de alarma: Alerta de manipulación,

Alerta de batería baja, Alerta de bloqueo, Alerta de modo armado, Alerta de anomalía del pestillo

Modo

Modo de funcionamiento: Modo automático, Modo manual

Modo de configuración del sistema: Modo general, Modo de verificación doble

Instalación

Grosor de la puerta: 30 - 60 mm, 60 - 90 mm, 90 - 120 mm, Otros rangos*

Dirección de apertura de la puerta: Apertura hacia adentro a la derecha, Apertura hacia afuera a la izquierda, Apertura hacia afuera a la derecha, Apertura hacia adentro a la izquierda

Tipo de puerta: Puerta de madera, Puerta de cobre, Puerta de seguridad



* Aplicación Home Access: el DDL720-MVP-17HWS funciona con la aplicación Home Access.

* Almacenamiento en la nube: solo los suscriptores al servicio de almacenamiento en la nube pueden acceder al historial de videos grabados; los no suscriptores solo pueden ver fotos instantáneas de alta definición.

* 1 metro: el sensor del radar detecta actividad de hasta 1 metro. Las alertas de merodeo se desactivan de forma predeterminada, pero se pueden activar en la aplicación Home Access. Puede ajustar la sensibilidad de merodeo en la aplicación: sensibilidad alta a 1 metros y sensibilidad baja a 0,5 metros. Establezca la duración del merodeo en 10, 20, 30 o 60 segundos.

* Cerradura embutida electrónica mecánica: se refiere a cerraduras embutidas que cuentan con un motor externo y detección electrónica. Cuando se activa el pestillo del sensor y se cierra el bloqueo de la puerta, el motor externo conecta el cerrojo para completar el bloqueo.

* 3 meses: estos son datos de pruebas internas; la duración de la batería real puede variar con la frecuencia de uso.

* Otro rango: el kit de instalación incluido es adecuado para puertas con el grosor mencionado. Para puertas fuera de este rango, comuníquese con los centros autorizados de atención al cliente para cerraduras inteligentes de Philips o con los distribuidores físicos designados.

* 10 s: fuentes de datos a partir de datos de pruebas internas.

* Cerradura embutida: este modelo viene con una cerradura embutida 311 que incluye un módulo de detección y es compatible con la cerradura embutida mecánica 301. Cuando se utiliza la cerradura embutida 311, solo se admite el modo automático.