

PHILIPS

ล็อกประตูอัจฉริยะด้วย
เส้นเลือดบนฝ่ามือ

7000 series

การจดจำเส้นเลือดบนฝ่ามือ

การตรวจจับการเคลื่อนไหวด้วย
เรดาร์

จอแสดงผล LCD ขนาด 4 นิ้ว

DDL720FCAKW



ฝ่ามือของคุณคือกุญแจของคุณ ปลดล็อกด้วยการโบกมือเพียงครั้งเดียว

สัมผัสประสบการณ์การปลดล็อกโดยการสแกนเส้นเลือดบนฝ่ามือได้ง่ายๆ เพียงแค่โบกมือ! Philips DDL720-MVP-17HWS มีระบบจดจำเส้นเลือดบนฝ่ามือ ทำให้คุณสามารถปลดล็อกด้วยการสแกนฝ่ามือได้ โดยการตรวจจับที่ไม่ต้องสัมผัสนี้ช่วยปลดล็อกประตูของคุณ ซึ่งฝ่ามือของคุณคือกุญแจนั่นเอง

ชีวิตอัจฉริยะ "ล็อก" ด้วยความเป็นเลิศ

- การปลดล็อกแบบไม่ต้องสัมผัสเพื่อการเข้าถึงอย่างรวดเร็ว
- รับรู้ทุกความเคลื่อนไหวที่หน้าประตูของคุณแม้ว่าคุณจะไม่อยู่บ้าน
- ฝ้าดูบ้านของคุณทางออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
- โฟลว์มาร์กเพื่อภาพที่คมชัดยิ่งกว่า แม้เวลากลางคืน
- การเข้ารหัสข้อมูลเพื่อเพิ่มความปลอดภัย

การป้องกันที่ปลอดภัย ผังชีวิตแบบอัจฉริยะ

- ผู้ช่วยเฝ้าบ้านแบบพร้อมใช้งาน
- ยกกระดับความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของคุณ
- ล็อกโดยอัตโนมัติทุกครั้งที่เปิด
- บอกเล่าความกังวลด้านความปลอดภัยไปได้เลย

ชีวิตที่เรียบง่ายต่อจากนี้ไป

- รับทราบเหตุการณ์ภายนอกบ้านอย่างรวดเร็ว
- เหมาะสำหรับทั้งครอบครัว
- หนึ่งครั้งเดียวเพื่อปลดล็อก

ไฮไลต์

การจดจำเส้นเลือดบนฝ่ามือ

การจดจำเส้นเลือดบนฝ่ามือนั้นจะใช้แสงใกล้อินฟราเรดเพื่อตรวจจับอีโมโกลบินในกระแสเลือด และบันทึกภาพอย่างแม่นยำเพื่อการปลดล็อกอย่างปลอดภัยด้วยการเปรียบเทียบเส้นเลือดบนฝ่ามือ การจดจำแบบสดจะช่วยให้คุณทำงานได้อย่างแม่นยำ ปลอดภัย และไม่ต้องสัมผัส ช่วยแก้ปัญหาต่างๆ เช่น ลายนิ้วมือฉีกและผิวแห้ง เหมาะสำหรับทั้งครอบครัว

ใช้ได้กับ Home Access App*

สามารถใช้ DDL720-MVP-17HWS ได้กับ Home Access App หลังจากที่คุณเชื่อมต่อเครื่องแล้ว คุณสามารถเข้าถึงบันทึกการทำงานของล็อก การแจ้งเตือนครั้งประตู และประวัติการปลดล็อกได้จากทุกที่ทุกเวลา รับการแจ้งเตือนแบบป๊อปอัพทันทีเมื่อเกิดเหตุการณ์ผิดปกติ เพื่อรักษาความปลอดภัยและให้คุณรับรู้ทุกความเคลื่อนไหวที่หน้าประตูของคุณ

กล้องวิดีโอที่ประตู

เมื่อผู้มาเยือนกดกริ่งประตู Home Access App จะแจ้งให้คุณทราบทันที เพียงแตะที่ข้อความเพื่อเริ่มการสนทนาด้วยเสียงแบบสองทาง แล้วเปิดดูภาพหน้าประตูของคุณจากระยะไกล และกล้องวิดีโอที่ประตูจะทำการบันทึกภาพหรือวิดีโอเมื่อกริ่งประตูถูกกด และถ้าคุณไม่สามารถตอบสนองในทันที คุณสามารถดูรายละเอียดผู้มาเยือนได้ในบันทึก

กล้องมองภาพกลางคืนมุมมองกว้าง

DDL720-MVP-17HWS นั้นมีกล้องมุมมองกว้าง และหลอดไฟอินฟราเรดพลังต่ำสีแดง ใช้งานได้ทั้งโคมกลางคืนและกลางคืน ในสภาพแสงน้อยไฟอินฟราเรด

จะทำงานและเปลี่ยนเป็นโคมกลางคืนโดยอัตโนมัติ กล้องจะสามารถจดจำใบหน้าได้จากระยะไกลถึง 2 เมตร

พื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์*

หลังจากที่เปิดใช้งานบริการจัดเก็บข้อมูลระบบคลาวด์แล้ว DDL720-MVP-17HWS จะทำการอัปโหลดภาพและวิดีโอแบบเข้ารหัสขึ้นไปยังคลาวด์ แม้ว่าล็อกจะถูกจัดเก็บหรือได้รับความเสียหาย ข้อมูลของคุณจะคงอยู่อย่างปลอดภัยและเข้าถึงได้ทุกเมื่อด้วย Home Access App

การติดตามการเคลื่อนไหวแบบอัจฉริยะ

DDL720-MVP-17HWS นั้นมีเซ็นเซอร์เรดาร์ที่จะเปิดใช้งานกล้องวิดีโอที่ประตูเมื่อตรวจพบความผิดปกติภายในระยะ 1 เมตร* ภายนอกประตูของคุณ และส่งข้อมูลนี้ไปยัง Home Access App ในทันที ช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบความเคลื่อนไหวที่หน้าประตูของคุณได้โดยง่าย และช่วยรักษาความปลอดภัยให้บ้านของคุณได้ดียิ่งขึ้น

เปลี่ยนเสียงเพียงการแตะครั้งเดียว

DDL720-MVP-17HWS มีความสามารถในการเปลี่ยนเสียงแบบเรียลไทม์ โดยให้คุณเลือกเสียงต่างๆ ได้ระหว่าง 'เสียงเดิม' 'เสียงลุ่มลึก' หรือ 'เสียงตลก' เพื่อใช้ในการสื่อสารกันทางวิดีโอ เพื่อซ่อนเสียงที่แท้จริงของคุณเมื่อสื่อสารกับคนแปลกหน้า เพื่อรักษาความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของคุณ

ช่องเสียบกุญแจอิเล็กทรอนิกส์เชิงกล*

DDL720-MVP-17HWS นั้นมีช่องเสียบกุญแจอิเล็กทรอนิกส์เชิงกลที่มีความปลอดภัยและความสะดวกที่เหนือกว่าเมื่อเทียบกับล็อกแบบกลไกทั่วไป เมื่อกรีกเกอร์สลักเซเซอร์ ระบบจะตรวจสอบสถานะ

ของล็อกโดยอัตโนมัติ ถ้าประตูปิดอยู่ มอเตอร์ภายนอกจะทำงานภายในเวลา 10 วินาที* เพื่อทำการล็อกเพื่อรักษาความปลอดภัยให้บ้านของคุณ

การแจ้งเตือนพายุในแบบเรียลไทม์

DDL720-MVP-17HWS จะช่วยรักษาความปลอดภัยให้บ้านของคุณอย่างสมบูรณ์แบบ โดยจะทำการแจ้งเตือนในหลายๆ กรณี เช่น สลักมีความผิดปกติ โหมดเตรียมพร้อม แจ้งเตือนการแจ้งเตือน การล็อกระบบ และการตรวจจับการเดินเตร่ และจะแจ้งเตือนถึงกรรณผิดปกติใดๆ ไปยังแอปในทันที เพื่อรักษาความปลอดภัยให้บ้านของคุณตลอดเวลา

จอแสดงผล LCD ขนาด 4 นิ้ว

ภายในจะประกอบด้วยจอภาพ LCD ขนาด 4 นิ้วสำหรับผู้มาเยือนและความเคลื่อนไหวหน้าประตูของคุณได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องเปิดประตู เพียงแตะที่หน้าจอเพื่อเริ่มใช้แทนการส่องที่ตาแมวแบบเดิม ผู้สูงอายุและเด็กก็ใช้ได้ง่าย คุณยังสามารถปรับความสว่างของจอภาพและการตั้งเวลาปิดหน้าจอได้ด้วย Home Access App ได้ตามที่คุณต้องการ

วิธีการปลดล็อก 5 แบบ

DDL720-MVP-17HWS รองรับการปลดล็อกได้ห้าวิธี: เส้นเลือดบนฝ่ามือ รหัส PIN คีย์แม่กุญแจแบบกลไก เพื่อให้เหมาะตามแต่ละสถานการณ์ และสะดวกโดยเฉพาะสำหรับผู้สูงอายุและเด็ก

ที่จับเพื่อเปิดด้านในอย่างรวดเร็ว

ภายในจะมีด้ามจับที่เปิดได้อย่างรวดเร็ว ในสถานการณ์ฉุกเฉิน ถ้าฟังก์ชันอิเล็กทรอนิกส์ของล็อกอัจฉริยะทำงานล้มเหลว ก็สามารถหมุนด้ามจับนี้เพื่อปลดล็อกประตู ช่วยให้ปลอดภัยและวางใจได้

รายละเอียดเฉพาะ

การออกแบบและรูปลักษณะ

สี: สีเทาทองฟ้า
ด้านจับ: ที่จับแบบพลิก-ดึง
วัสดุหลัก: อลูมิเนียมอัลลอยด์
การประมวลผลพื้นผิว: การอบวาร์นิช
การจดจำใบหน้า: ไม่รองรับ
เซ็นเซอร์ตรวจจับลายนิ้วมือ: สารกึ่งตัวนำ
จอแสดงผล: จอแสดงผล LCD ขนาด 4 นิ้ว
การจดจำเส้นเลือดบนฝ่ามือ: รองรับ

โซลูชันการเข้าถึง

ลายนิ้วมือ
รหัสผ่าน/รหัส PIN
การ์ด/คีย์แท็ก
กุญแจกลไก
การปลดล็อกด้วยใบหน้า: ไม่มี
การจดจำเส้นเลือดบนฝ่ามือ

ความจุการล็อก

ลายนิ้วมือ: สูงสุด 100 ชุด(รวมลายนิ้วมือหลัก)
การ์ด/คีย์แท็ก: สูงสุดถึง 100
รหัส PIN หลัก: 1

รหัส PIN ผู้ใช้: มากถึง 20 ชุด (รวมรหัสแบบใช้ครั้งเดียว)
ID เส้นเลือดบนฝ่ามือ: สูงสุด 50 (มาพร้อมกับหนึ่ง ID เส้นเลือดบนฝ่ามือหลัก)

ข้อมูลจำเพาะด้านพลังงาน

ประเภทแบตเตอรี่: แบตเตอรี่ Li-polymer
เวลาใช้งาน: 3 เดือน*
ความจุแบตเตอรี่: 5000 mAh
แหล่งจ่ายไฟฉุกเฉิน: แบตเตอรี่สำรอง 5V

ใช้งานง่าย

คู่มือเสียง: การนำทางด้วยเสียงคนจริง

ฟังก์ชันการล็อกอัจฉริยะ

ช่องเสียบกุญแจ: มาพร้อมกับช่องเสียบกุญแจ 311 ที่มีโมดูลการรับรู้
ฟังก์ชันการเตือน: การแจ้งเตือนการจัดแต่ง, การแจ้งเตือนแบตเตอรี่ต่ำ, การแจ้งเตือนการล็อกกัน, การแจ้งเตือนโหมดป้องกันอาวุธ, การแจ้งเตือนความผิดปกติของสลัก

โหมด

โหมดการทำงาน: โหมดอัตโนมัติ, โหมดกำหนดเอง
โหมดการตั้งค่าระบบ: โหมดทั่วไป, โหมดการตรวจสอบสองครั้ง

การติดตั้ง

ความหนาของประตู: 30-60 มม., 60-90 มม., 90-120 มม., ขนาดอื่นๆ*
ทิศทางการเปิดประตู: เปิดเข้าหาตัวทางขวา, เปิดออกจากตัวทางซ้าย, เปิดออกจากตัวทางขวา, เปิดเข้าหาตัวทางซ้าย
ประเภทของประตู: ประตูไม้, ประตูทองแดง, ประตูรักษาความปลอดภัย



* Home Access App: DDL720-MVP-17HWS จะใช้ร่วมกับ Home Access App
* ระบบจัดเก็บข้อมูลบนระบบคลาวด์: ผู้ใช้สมาชิกบริการจัดเก็บข้อมูลบนระบบคลาวด์จะสามารถเข้าถึงข้อมูลที่บันทึก ถ้าไม่ได้เป็นสมาชิกจะดูได้เพียงภาพนิ่งความละเอียดสูง
* 1 เมตร: เซ็นเซอร์เรดาร์นี้มีระยะการตรวจจับที่ไกลถึง 1 เมตร การแจ้งเตือนการเดินเตรังเป็นปิด เป็นค่าเริ่มต้น แต่สามารถเปิดใช้งานได้ใน Home Access App คุณสามารถปรับความไวการตรวจจับการเดินเตรังในแอป: ความไวสูงที่ 1 เมตร และความไวต่ำที่ 0.5 เมตร สามารถตั้งระยะเวลาการเดินเตรังได้เป็น 10, 20, 30 หรือ 60 วินาที
* ช่องเสียบกุญแจอิเล็กทรอนิกส์เชิงกลไก: หมายถึงช่องเสียบกุญแจที่มีมอเตอร์ภายนอก และการตรวจจับแบบอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อกรอกการ์ดสลักเซ็นเซอร์และล็อคประตูปิดอยู่ มอเตอร์ภายนอกจะสั่งให้เคลื่อนย้ายทำงาน และดำเนินการล็อค
* 3 เดือน: นี้อธิบายการทดสอบภายใน ระยะเวลาใช้งานแบตเตอรี่จริงอาจแตกต่างกันไปตามความถี่ในการใช้งาน
* ช่องอื่นๆ: ชุดติดตั้งที่รวมมานี้เหมาะสำหรับประตูที่มีความหนาตามที่ระบุ สำหรับประตูที่อยู่นอกช่วงความหนาที่ โปรดติดต่อศูนย์ดูแลผู้บริโภคของ Philips Smart Lock ที่ได้รับอนุญาตหรือตัวแทนจำหน่ายออนไลน์ที่ได้รับสิทธิ์
* 10 วินาที: แหล่งข้อมูลการทดสอบภายใน
* ช่องเสียบกุญแจ: ล็อคอัจฉริยะรุ่นนี้มีช่องเสียบกุญแจ 311 ที่มีโมดูลการรับรู้ และสามารถใช้งานได้กับกลไกของช่องเสียบกุญแจ 301 เมื่อใช้ช่องเสียบกุญแจ 311 จะสามารถใช้ได้เฉพาะโหมดอัตโนมัติ