

PHILIPS

Khóa cửa thông minh mở
bằng tĩnh mạch lòng bàn tay

7000 series

Nhận dạng bằng tĩnh mạch trên
lòng bàn tay

Phát hiện chuyển động bằng
radar

Màn hình LCD 4 inch

DDL720FCAKW



Nhận dạng bằng lòng bàn tay

Mở khóa chỉ bằng một cái vẫy tay

Tận hưởng trải nghiệm mở khóa bằng tĩnh mạch lòng bàn tay chỉ với một cái vẫy tay đơn giản! Philips DDL720-MVP-17HWS có tính năng nhận dạng tĩnh mạch lòng bàn tay, cho phép bạn mở khóa bằng cách quét lòng bàn tay. Cảm biến không cần chạm mở khóa cửa — chìa khóa chính là lòng bàn tay của bạn.

Khóa thông minh với hiệu suất xuất sắc

- Mở khóa không cần chạm để ra vào ngay lập tức
- Luôn cập nhật hoạt động ra vào cửa khi bạn vắng nhà
- Giám sát nhà bạn trực tuyến 24/7
- Chiếu sáng thông minh cho tầm nhìn rõ hơn, ngay cả vào ban đêm
- Dữ liệu được mã hóa để tăng cường bảo mật

Bảo vệ an toàn, tính năng thông minh

- Thiết bị thông minh bảo vệ ngôi nhà của bạn
- Nâng cao quyền riêng tư và an ninh của bạn
- Tự động khóa sau mỗi lần đóng
- Loại bỏ những lo ngại về an ninh

Cuộc sống dễ dàng vượt xa sự tiện lợi

- Nhanh chóng quan sát tình trạng bên ngoài nhà
- Phù hợp dành cho cả gia đình
- Một lần xoay, mở khóa tức thì

Những nét chính

Nhận dạng bằng tĩnh mạch trên lòng bàn tay

Nhận dạng bằng tĩnh mạch lòng bàn tay sử dụng ánh sáng cận hồng ngoại để phát hiện huyết sắc tố trong máu đang chảy, chụp ảnh chính xác để mở khóa an toàn thông qua so sánh tĩnh mạch lòng bàn tay. Với chức năng nhận dạng trực tiếp, chức năng này chính xác, an toàn và không cần chạm, giải quyết các vấn đề như vân tay nông và da khô. Khóa này phù hợp dùng cho cả gia đình.

Hoạt động với Ứng dụng Home Access*

DDL720-MVP-17HWS hoạt động với Ứng dụng Home Access. Sau khi kết nối với mạng, bạn có thể truy cập hồ sơ hoạt động khóa, thông báo chuông cửa và lịch sử mở khóa mọi lúc, mọi nơi. Nhận cảnh báo tức thời cho bất kỳ hoạt động bất thường nào thông qua thông báo bật lên, đảm bảo bạn luôn được thông báo và an toàn ngay tại nhà.

Chuông cửa màn hình

Khi khách bấm chuông cửa, bạn sẽ ngay lập tức nhận được thông báo trên Ứng dụng Home Access. Chỉ cần chạm vào tin nhắn để bắt đầu cuộc trò chuyện âm thanh hai chiều và kiểm tra cửa nhà bạn từ xa. Thêm vào đó, chuông cửa màn hình sẽ tự động chụp ảnh hoặc quay video bất cứ khi nào chuông cửa được nhấn. Ngay cả khi bạn không thể phản hồi ngay lập tức, bạn vẫn có thể dễ dàng xem lại thông tin chi tiết về khách trong nhật ký.

Camera quan sát ban đêm góc rộng

DDL720-MVP-17HWS có camera góc rộng và bốn đèn hồng ngoại công suất thấp, cung cấp cả chế độ nhìn ban ngày và ban đêm. Khi ánh sáng mờ đi, đèn hồng ngoại sẽ tự động kích hoạt,

chuyển đổi liền mạch sang chế độ nhìn ban đêm. Camera có thể nhận dạng rõ nét các đặc điểm trên khuôn mặt ngay cả từ khoảng cách 2 mét.

Lưu trữ điện toán đám mây*

Sau khi dịch vụ lưu trữ đám mây được kích hoạt, DDL720-MVP-17HWS sẽ tải lên đám mây các ảnh chụp nhanh và bản ghi được mã hóa một cách an toàn. Ngay cả khi khóa bị phá hoại hoặc bị hỏng, dữ liệu của bạn vẫn an toàn và có thể truy cập bất kỳ lúc nào thông qua Ứng dụng Home Access.

Theo dõi chuyển động thông minh

DDL720-MVP-17HWS có một cảm biến radar kích hoạt chuông cửa màn hình khi phát hiện hoạt động bất thường trong phạm vi 1 mét* bên ngoài cửa nhà bạn. Thiết bị sẽ ngay lập tức gửi thông tin này đến Ứng dụng Home Access, giúp bạn dễ dàng theo dõi cửa ra vào và tăng cường an ninh cho ngôi nhà của bạn.

Thay đổi giọng nói chỉ bằng một lần chạm

DDL720-MVP-17HWS cung cấp tính năng thay đổi giọng nói theo thời gian thực, cho phép bạn chọn 'Giọng gốc', 'Giọng trầm' hoặc 'Giọng hài hước' trong khi giao tiếp video từ xa. Dễ dàng ngụy trang giọng nói thật của bạn khi tương tác với người lạ, tăng cường quyền riêng tư và an ninh của bạn.

Thân khóa điện tử cơ học*

DDL720-MVP-17HWS có thân khóa điện tử cơ học mang lại sự an toàn và tiện lợi vượt trội so với các loại khóa cơ học thông thường. Khi chốt cảm biến được kích hoạt, hệ thống sẽ tự động kiểm tra trạng thái khóa. Nếu cửa đóng, một

động cơ bên ngoài sẽ hoạt động trong vòng 10 giây* để khóa chặt khóa, đảm bảo an toàn cho ngôi nhà của bạn.

Cảnh báo đẩy theo thời gian thực

An ninh cho ngôi nhà, được bảo vệ toàn diện. DDL720-MVP-17HWS cung cấp nhiều cảnh báo an toàn, bao gồm bất thường trên chốt khóa, chế độ bảo mật, cảnh báo giả mạo, khóa hệ thống và phát hiện lảng vảng. Bất kỳ hoạt động bất thường nào cũng sẽ được gửi ngay đến ứng dụng, đảm bảo ngôi nhà của bạn luôn an toàn.

Màn hình LCD 4 inch

Cụm lắp ráp trong nhà có màn hình LCD 4 inch để dễ dàng kiểm tra khách và cửa ra vào mà không cần mở cửa. Chỉ cần chạm vào màn hình để truy cập nhanh, loại bỏ nhu cầu sử dụng peephole thông thường, giúp người cao tuổi và trẻ em dễ sử dụng. Bạn cũng có thể điều chỉnh độ sáng màn hình và thời gian chờ màn hình thông qua Ứng dụng Home Access để phù hợp với sở thích của bạn.

5 phương pháp mở khóa

DDL720-MVP-17HWS hỗ trợ 5 phương pháp mở khóa: tĩnh mạch lòng bàn tay, vân tay, mã PIN, thẻ khóa và chìa khóa cơ. Với các tùy chọn linh hoạt, khóa cửa dễ dàng thích ứng với nhiều tình huống khác nhau, đặc biệt thuận tiện cho người cao tuổi và trẻ em.

Tay nắm mở nhanh trong nhà

Cụm lắp ráp trong nhà có tay nắm mở nhanh. Trong trường hợp khẩn cấp, nếu chức năng điện tử của khóa thông minh bị hỏng, bạn chỉ cần xoay tay nắm là có thể mở khóa cửa, đảm bảo an toàn để bạn an tâm sử dụng.

7000 series

Khóa cửa thông minh mở bằng tĩnh mạch lòng bàn tay

DDL720FCAKW/00

Các thông số

Thiết kế & Hình thức

- Màu sắc: Xám sáng
- Tay nắm: Tay nắm đẩy-kéo
- Vật liệu chính: Hợp kim nhôm
- Xử lý bề mặt: Sơn sấy cách điện
- Nhận dạng khuôn mặt: Không được hỗ trợ
- Cảm biến vân tay: Chất bán dẫn
- Màn hình: Màn hình LCD 4 inch
- Nhận dạng bằng tĩnh mạch trên lòng bàn tay: Hỗ trợ

Giải pháp truy cập

- Vân tay
- Mật khẩu/Mã PIN
- Thẻ/Thẻ khóa
- Chìa khóa cơ
- Mở khóa bằng khuôn mặt: Không
- Nhận dạng bằng tĩnh mạch trên lòng bàn tay

Khả năng khóa

- Vân tay: Lên tới 100 (Bao gồm dấu vân tay chính)
- Thẻ/Thẻ khóa: Tối đa 100
- Mã PIN chính: 1
- Mã PIN người dùng: Lên tới 20 (Bao gồm mã dùng một lần)
- ID tĩnh mạch lòng bàn tay: Tối đa 50 (Bao gồm một ID tĩnh mạch lòng bàn tay chính)

Thông số kỹ thuật điện

- Loại pin: Pin Li-polymer
- Thời gian sử dụng: 3 tháng*
- Dung lượng pin: 5000 mAh
- Nguồn điện khẩn cấp: Pin dự phòng 5V

Dễ vận hành

- Hướng dẫn bằng giọng nói: Điều hướng bằng giọng nói của người thật

Chức năng khóa thông minh

- Thân khóa: Đi kèm thân khóa 311 có mô-đun cảm biến
- Chức năng cảnh báo: Cảnh báo giả mạo, Cảnh báo pin yếu, Cảnh báo khóa, Cảnh báo chế độ bảo mật, Cảnh báo khớp khóa bất thường

Chế độ

- Chế độ hoạt động: Chế độ tự động, Chế độ bằng tay
- Chế độ thiết lập hệ thống: Chế độ Chung, Chế độ xác minh kép

Lắp đặt

- Độ dày cửa: 30-60 mm, 60-90 mm, 90-120 mm, Phạm vi khác*
- Hướng mở cửa: Mở vào bên phải, Mở ra bên trái, Mở ra bên phải, Mở vào bên trái
- Loại cửa: Cửa gỗ, Cửa đồng, Cửa an ninh



* Ứng dụng Home Access: DDL720-MVP-17HWS hoạt động với Ứng dụng Home Access.

* Lưu trữ đám mây: chỉ những người đăng ký dịch vụ lưu trữ đám mây mới có thể truy cập video đã ghi lại trong quá khứ; những người không đăng ký chỉ có thể xem ảnh chụp nhanh có độ phân giải cao.

* 1 mét: cảm biến radar phát hiện hoạt động lên đến 1 mét. Cảnh báo lảng vảng bị tắt theo mặc định nhưng có thể được kích hoạt trong Ứng dụng Home Access. Bạn có thể điều chỉnh độ nhạy của chế độ lảng vảng trong Ứng dụng: độ nhạy cao ở mức 1 mét và độ nhạy thấp ở mức 0,5 mét. Đặt thời lượng lảng vảng thành 10, 20, 30 hoặc 60 giây.

* Thân khóa điện tử cơ học: dùng để chỉ các thân khóa có động cơ bên ngoài và chức năng phát hiện điện tử. Khi chốt cảm biến được kích hoạt và khóa cửa đóng lại, động cơ bên ngoài sẽ kích hoạt chốt chết để hoàn tất quá trình khóa.

* 3 tháng: đây là dữ liệu thử nghiệm nội bộ; thời lượng pin thực tế có thể thay đổi tùy theo tần suất sử dụng.

* Phạm vi khác: bộ lắp đặt đi kèm phù hợp với cửa có độ dày đã nêu. Đối với cửa nằm ngoài phạm vi độ dày này, vui lòng liên hệ với trung tâm chăm sóc khách hàng được Philips ủy quyền về khóa thông minh hoặc các đại lý được chỉ định.

* 10 giây: nguồn dữ liệu từ dữ liệu thử nghiệm nội bộ.

* Thân khóa: mẫu này đi kèm thân khóa 311 có mô-đun cảm biến và tương thích với thân khóa cơ học 301. Khi sử dụng thân khóa 311, chỉ hỗ trợ chế độ Tự động.