

PHILIPS

Avuç içi damar tanıma
özellikli akıllı kapı kilidi

7000 series

Avuç içi damar tanıma
Radar hareket algılama
4 inç LCD ekran
Türkiye pazarı için tasarlanmıştır



DDL720FCOKW



Anahtarınız avuç içiniz

Tek bir el hareketiyle kilidi açın

Avuç içi damar tanıma ile kilit açma deneyiminin keyfini basit bir el hareketiyle çıkarın! Philips DDL720-MVP-17HWSE, avuç içi tarama ile kilit açmanızı sağlayan avuç içi damar tanıma özelliğine sahiptir. Kapınızın kilidi temassız algılamayla açılır, avuç içiniz anahtar görevi görür.

Mükemmel kilitle akıllı yaşam

- Anında erişim için temassız kilit açma
- Uzaktayken kapınızın önünde olup bitenleri görün
- Evinizi çevrimiçi olarak 7/24 izleyin
- Geceleri bile daha net görüş için akıllı aydınlatma
- Ek güvenlik için şifreli veriler

Güvenli koruma, yerleşik akıllı özellikler

- Evinizi her an koruyan yardımcınız
- Gizliliğinizi ve güvenliğinizi ileri seviyeye taşıyın
- Güvenlikle ilgili endişelere elveda

Kolay yaşam bunun ötesine geçer

- Dışarıda olup biteni bir bakışta görün
- Tüm aile için ideal
- Kilidi anında açmak için bastırıp çevirin

7000 series

Avuç içi damar tanıma özellikli akıllı kapı kilidi

DDL720FCOKW/00

Özellikler

Avuç içi damar tanıma

Avuç içi damar tanıma, yakın kızılötesi ışık kullanarak akan kandaki hemoglobini algılar ve avuç içi damar karşılaştırması ile güvenli kilit açma için doğru görüntüler yakalar. Canlı tanıma ile birlikte hassas, güvenli ve temassız kullanım sağlarken sığ parmak izi ve kuru cilt gibi sorunlara çözüm sunar. Tüm aile için idealdir.

Home Access Uygulaması ile çalışın*

DDL720-MVP-17HWSE, Home Access Uygulaması ile çalışır. Ağa bağlandıktan sonra, kilitleme işlemi kayıtlarına, kapı zili bildirimlerine ve kilit açma geçmişine her zaman, her yerden erişebilirsiniz. Açılır bildirimler yoluyla olağan dışı hareketliliklerle ilgili anında uyarılar alarak kapınızın önünden haberdar olun ve güvende kalın.

Video lu kapı dürbünü

Ziyaretçiler kapı zilini çaldığında, Home Access uygulamasından anında bildirim alırsınız. İki yönlü bir sesli görüşme başlatmak ve kapınızın önünü uzaktan kontrol etmek için bildirim dokunmanız yeterlidir. Ayrıca video lu kapı dürbünü, kapı ziline basıldığı anda otomatik olarak fotoğraf çeker veya video kaydeder. Hemen yanıt veremezseniz bile, günlüklerde ziyaretçi bilgilerini kolayca gözden geçirebilirsiniz.

Geniş açılı gece görüşü kamerası

Geniş açılı bir kamera ve dört düşük güçlü kızılötesi ışığa sahip olan DDL720-MVP-17HWSE, hem gündüz hem gece görüşü modları sunar. Işık

azaldığında, kızılötesi ışıklar otomatik olarak etkinleştirilir ve sorunsuz bir şekilde gece görüşüne geçilir. Yüz hatlarını 2 metre mesafeden bile net bir şekilde tanıyabilir.

Bulut depolama*

Bulut depolama hizmeti etkinleştirildikten sonra, DDL720-MVP-17HWSE şifrelenmiş anlık görüntüleri ve kayıtları güvenli bir şekilde buluta yükler. Kilit kurcalanmış veya hasar görmüş olsa bile, verileriniz Home Access Uygulaması aracılığıyla güvende ve her an erişilebilir kalır.

Akıllı hareket takibi

DDL720-MVP-17HWSE, kapınızın dışında 1 metre* içinde olağan dışı bir hareket algıladığında video lu kapı dürbününü etkinleştiren bir radar sensörüne sahiptir. Bu bilgileri anında Home Access Uygulamasına göndererek kapınızın önünü izlemenizi ve evinizi daha güvenli hale getirmenizi kolaylaştırır.

Tek dokunuşla ses değiştirme

DDL720-MVP-17HWSE, uzaktan video iletişimi sırasında "Orijinal Ses", "Derin Ses" veya "Komik Ses" arasından seçim yapmanıza olanak tanıyan gerçek zamanlı ses değiştirme özelliği sunar. Yabancılarla etkileşim kurarken gerçek sesinizi kolayca gizleyerek gizliliğinizi ve güvenliğinizi artırın.

Gerçek zamanlı anlık uyarılar

Tam koruma ile ev güvenliği. DDL720-MVP-17HWSE, sistemi kilitleme ve kapıda bekleme algılaması dahil olmak üzere çeşitli güvenlik

uyarıları sunar. Herhangi bir olağan dışı hareket anında uygulamaya gönderilir ve evinizin her zaman güvende kalması sağlanır.

4 inç LCD ekran

İç mekan düzeneği, kapıyı açmadan ziyaretçileri ve kapınızın önünü kolayca kontrol edebilmeniz için 4 inç LCD ekrana sahiptir. Hızlı erişim için ekrana dokunmanız yeterlidir. Geleneksel kapı deliği ihtiyacını ortadan kaldırdığı için yaşlılar ve çocuklar tarafından kullanımı kolaydır. Ayrıca ekran parlaklığını ve ekran zaman aşımı süresini de tercihlerinize uyacak şekilde Home Access Uygulamasından ayarlayabilirsiniz.

5 kilit açma yöntemi

DDL720-MVP-17HWSE beş kilit açma yöntemini destekler: avuç içi damar taraması, parmak izi, PIN kodu, anahtar etiketi ve mekanik anahtar. Çok yönlü seçenekleriyle çeşitli durumlara zahmetsizce uyum sağladığından özellikle yaşlılar ve çocuklar için kullanışlıdır.

Hızlı açılan çevirmeli kilit

İç mekan düzeneğinde hızlı açılan çevirmeli kilit bulunur. Acil durumlarda, akıllı kilidin elektronik işlevleri devre dışı kalsa bile çevirmeli kilidi bastırıp çevirerek kapının kilidini açabilirsiniz, böylece güvenlik ve iç rahatlığı elde edersiniz.

7000 series

Avuç içi damar tanıma özellikli akıllı kapı kilidi

DDL720FCOKW/00

Teknik Özellikler

Tasarım ve Görünüm

Renk: Gök grisi
Gövde: İtilebilir-çekilebilir tutma yeri
Ana Malzeme: Alüminyum alaşımı
Yüzey İşleme: Fırınlama verniği
Yüz Tanıma: Desteklenmiyor
Parmak İzi Sensörü: Yarı iletken
Ekran: 4 inç LCD ekran
Avuç içi damar tanıma: Desteklenen

Erişim Çözümü

Parmak izi
Parola/PIN Kodu
Kart/Anahtar Etiketi
Mekanik Anahtar
Yüz Tanıma Özellikli Kilit Açma: Hayır
Avuç içi damar tanıma

Kilit Kapasitesi

Parmak izi: En fazla 100 (Ana parmak izi dahil)
Kart/Anahtar Etiketi: 100'e kadar
Ana PIN Kodu: 1
Kullanıcı PIN Kodu: En fazla 20 (Tek seferlik kodlar dahil)
Avuç içi damar kimliği: 50 adede kadar (Bir adet ana avuç içi damar kimliği dahil)

Güç Özellikleri

Pil Tipi: Lityum Polimer Pil
Kullanım Zamanı: 3 ay*
Pil Kapasitesi: 5000 mAh
Acil Durum Güç Kaynağı: 5 V power bank

Kolay Kullanım

Sesli Rehber: Gerçek kişi sesli navigasyonu

Akıllı Kilit İşlevleri

Yuva: İçermez
Alarm İşlevi: İzinsiz müdahale uyarısı, Düşük pil uyarısı, Kilitleme uyarısı

Mod

Sistem Kurulum Modu: Genel mod, İkili doğrulama modu

Kurulum

Kapı Kalınlığı: 30 - 60 mm, 60 - 90 mm, 90 - 120 mm, Diğer aralık*
Kapı Açılma Yönü: Sağ içe açılma, Sol dışa açılma, Sağ dışa açılma, Sol içe açılma
Kapı Türü: Ahşap kapı, Bakır kapı, Güvenlikli kapı



* Home Access Uygulaması: DDL720-MVP-17HWSE, Home Access Uygulaması ile çalışır.
* Bulut depolama: Yalnızca bulut depolama hizmetine abone olanlar geçmişte kaydedilen videolara erişebilir, abone olmayanlar yalnızca yüksek çözünürlüklü anlık görüntüleri görüntüleyebilir.
* 1 metre: Radar sensörünün maksimum algılama mesafesi 1 metredir. Kapıda bekleme uyarıları varsayılan olarak devre dışıdır ancak Home Access Uygulaması üzerinden etkinleştirilebilir. Uygulama üzerinden kapıda bekleme algılamasının hassasiyetini ayarlayabilirsiniz: 1 metrede yüksek hassasiyet, 0,5 metrede düşük hassasiyet. Kapıda bekleme süresini 10, 20, 30 veya 60 saniye olarak ayarlayın.
* 10 saniye: Dahili test verilerinden elde edilmiştir.
* 3 ay: Bunlar dahili test verileridir. Gerçek pil ömrü kullanım sıklığına göre değişebilir.
* Diğer seri: Birlikte verilen montaj kiti, belirtilen kalınlığa sahip kapılar için uygundur. Bu ürün yelpazesinin dışındaki kapılar için lütfen yetkili Philips akıllı kilit müşteri destek merkezlerine veya belirlenen çevrim dışı bayilere danışın.
* Yuva: Yuva dahil değildir ve ayrı olarak satın alınmalıdır. Bu ürün, 60 mm yatay mesafe ve 85 mm PZ mesafesine (kol-silindiri ortası mesafesi) sahip Avrupa standardı yuvalarla uyumludur.