

PHILIPS

ล็อคอัจฉริยะขนาดบาง
แบบใช้คาน

6000 series

ใช้ได้กับ Home Access App*

PIN ควบคุมการเข้าถึงแบบออนไลน์*

การตรวจสอบสองขั้นตอน

การปลดล็อคด้วยลายนิ้วมือที่ใช้งานง่าย

DDL615LIPKB



กะทัดรัดและปลอดภัย

สมาร์ทล็อคที่ออกแบบมาเพื่อความเรียบง่าย

DDL615-5HBS ผสานความกะทัดรัดและความปลอดภัยเข้าไว้ด้วยกันโดยใช้แผงขนาดกว้าง 56 มม.* สำหรับประตูแบบต่างๆ ตั้งค่าได้ง่ายผ่านแอป Home Access เซ็นเซอร์ลายนิ้วมือแบบจับเพียงจุดเดียวช่วยให้ปลดล็อคได้อย่างรวดเร็ว ขณะที่การจัดการ PIN จากระยะไกลก็ช่วยให้เข้าถึงได้อย่างปลอดภัยเช่นกัน

ชีวิตอัจฉริยะ "ล็อค" ด้วยความเป็นเลิศ

- ง่ายและเป็นธรรมชาติ
- ออกแบบมาให้เหมาะกับผู้อยู่อาศัยหลายคน

การป้องกันที่ปลอดภัย ผังซีปแบบอัจฉริยะ

- ขั้นตอนพิเศษในการปลดล็อคเพื่อความปลอดภัยยิ่งขึ้น
- รักษาความปลอดภัยให้ PIN ที่แท้จริงของคุณจากการแอบดู
- ปกป้องช่องเสียบกุญแจจากการเปิดโดยใช้กำลัง

ชีวิตที่เรียบง่ายต่อจากนี้ไป

- จับให้แน่นๆ แล้วกดลงเพื่อล็อคในทันที
- สมาชิกทุกคนในครอบครัวสามารถเข้าถึงได้
- บอกลาปัญหาแบตเตอรี่หมด

รายละเอียดเฉพาะ

การออกแบบและรูปลักษณ์

สี: สีเทาทองฟ้า

ด้ามจับ: ด้ามจับแบบคันโยก

วัสดุหลัก: กระจกเทมเปอร์, อลูมิเนียมอัลลอยด์

เซ็นเซอร์ตรวจจับลายนิ้วมือ: สารกึ่งตัวนำ

โซลูชันการเข้าถึง

ลายนิ้วมือ

รหัสผ่าน/รหัส PIN

การ์ด/คีย์แท็ก

กุญแจกลไก

ความจุการลือค

ลายนิ้วมือ: สูงสุด 100 ชุด (รวมลายนิ้วมือหลัก)

การ์ด/คีย์แท็ก: สูงสุดถึง 100

รหัส PIN หลัก: 1

รหัส PIN ผู้ใช้: มากถึง 20 ชุด (รวมรหัสแบบใช้ครั้งเดียว)

PIN ควบคุมการเข้าถึงแบบออฟไลน์: สูงสุดถึง 250

ข้อมูลจำเพาะด้านพลังงาน

แหล่งจ่ายไฟ: แบตเตอรี่ AAA 4 ก้อน

ประเภทแบตเตอรี่: แบตเตอรี่อัลคาไลน์

เวลาใช้งาน: 5 เดือน*

ความจุแบตเตอรี่สูงสุด: แบตเตอรี่ 8 ก้อน

อินเตอร์เฟซการชาร์จ: Type-C

แหล่งจ่ายไฟฉุกเฉิน: แบตเตอรี่สำรอง 5V

แรงดันไฟสำหรับใช้งาน: 4.5-6V

ใช้งานง่าย

คู่มือเสียง: การนำทางด้วยเสียงคนจริง

ฟังก์ชันการลือคอัจฉริยะ

ช่องเสียบกุญแจ: ใส่กุญแจแบบ C

ฟังก์ชันการลือค: การลือคระบบ, ลือคตาย

อีเล็กทรอนิกส์

ฟังก์ชันความปลอดภัย: ตรวจสอบสองครั้ง, รหัส PIN

ที่ซ่อนอยู่

ฟังก์ชันการเตือน: การแจ้งเตือนการแจ้งเตือน, การเตือนการลือคระบบ

โหมด

โหมดการทำงาน: โหมดกำหนดเอง

โหมดการตั้งค่าระบบ: โหมดการตรวจสอบสองครั้ง,

โหมดทั่วไป

การติดตั้ง

ความหนาของประตู: 35-60 มม., 60-90 มม., ขนาดอื่นๆ*

ทิศทางการเปิดประตู: เปิดเข้าหาตัวทางขวา, เปิดออกจากตัวทางซ้าย, เปิดเข้าหาตัวทางซ้าย

ประเภทของประตู: ประตูไม้, ประตูทองแดง, ประตูรักษา

ความปลอดภัย

ไฮไลต์

การตั้งค่า App

หลังจากที่จับคู่ Home Access App และเชื่อมต่อผ่าน Bluetooth แล้ว ผู้ใช้จะสามารถตั้งค่าต่างๆ ของลือค DDL615-5HBS ได้อย่างง่ายดาย เช่น การเพิ่ม หรือลบ

วิธีปลดลือค การปรับระดับเสียง และการเปิดใช้งาน ลือคอีเล็กทรอนิกส์ ผู้ใช้ยังสามารถเข้าถึงประวัติการปลดลือค ประวัติการกดครั้งประตู การแจ้งเตือน และประวัติการใช้งานระบบ ที่ให้ทั้งความสะดวกและความวางใจได้

PIN ควบคุมการเข้าถึงแบบออฟไลน์

เมื่อผู้มาเยือนมาถึงประตูของคุณ คุณสามารถให้แอปเพื่อสร้างรหัส PIN ควบคุมการเข้าถึงแบบออฟไลน์ได้จากทุกที่ ที่เลือกจากรหัสแบบใช้ครั้งเดียว* ที่มีอายุใช้งานนาน 6 ชั่วโมง รหัสที่ใช้ซ้ำได้* หรือรหัสแบบจำกัดเวลา* แชรหัส PIN ควบคุมการเข้าถึงเหล่านี้กับแขกของคุณเพื่อการเข้าถึงที่สะดวกและปลอดภัย!

การตรวจสอบสองขั้นตอน

ในโหมดการยืนยันสองขั้นตอน คุณสามารถเลือกวิธีการปลดลือคได้สองวิธีจากสามวิธี ได้แก่ ลายนิ้วมือ รหัส PIN หรือแท็กกุญแจ เพื่อใช้ในการระบุตัวตน ทั้งสองวิธีต้องได้รับการตรวจสอบให้สำเร็จจึงจะปลดลือคได้ ซึ่งจะทำให้บ้านของคุณปลอดภัยเป็นสองเท่า

รหัส PIN ที่ซ่อนอยู่ 20 หลัก

Philips DDL615-5HBS นั้นมีเทคโนโลยี Hidden PIN Code แบบ 20 หลัก เพื่อช่วยให้คุณซ่อนหมายเลขใดๆ ก็ได้แบบสุ่มก่อนและ/หรือหลังจากหมายเลข PIN ที่คุณตั้ง トラบไคที่มีความยาวไม่เกิน 20 หลัก ก็จะสามารถปลดลือคได้ ซึ่งจะช่วยป้องกันการแอบดู PIN ที่แท้จริงของคุณ

ด้ามจับแบบหมุนได้อิสระ

เมื่อลือคกุญแจแล้ว จะสามารถหมุนด้ามจับได้อิสระ ช่วยให้สามารถยกขึ้นหรือกดลงโดยไม่ต้องใช้งานช่องเสียบกุญแจ ซึ่งจะช่วยปกป้องช่องเสียบกุญแจไม่ให้ได้รับความเสียหายแม้ว่าจะพยายามเปิดโดยใช้กำลัง

ลายนิ้วมือที่ใช้งานง่าย

เซมิคอนดักเตอร์เซ็นเซอร์ตรวจจับลายนิ้วมือที่สามารถจดจำได้อย่างรวดเร็วเพียง 0.5 วินาที* เมื่อคุณจับด้ามจับ นิ้วของคุณจะอยู่ในตำแหน่งเครื่องสแกนลายนิ้วมืออย่างเป็นธรรมชาติ เมื่อระบบปลดลือคประตูแล้ว เพียงกดด้ามจับลง ประตูก็จะเปิดออกอย่างสะดวกง่ายดาย

4 วิธีการปลดลือค

เพลิดเพลินไปกับวิธีการปลดลือคที่หลากหลาย รวมถึง ลายนิ้วมือ รหัส PIN แท็กกุญแจ และกุญแจกลไก เพื่อให้ทุกคนในครอบครัวเข้าถึงได้

การแจ้งเตือนแบตเตอรี่ต่ำ

เมื่อแรงดันไฟแบตเตอรี่ลดลงต่ำกว่า 4.8V ไฟที่ปุ่ม '0' ด้านหน้าจะสว่างเป็นสีแดงเพื่อเตือนให้คุณเปลี่ยนแบตเตอรี่ Philips DDL615-5HBS ที่มีอินเตอร์เฟซแบบ Type-C (USB-C) เพื่อให้คุณสามารถนำแบตเตอรี่สำรอง 5V มาเชื่อมต่อเป็นพลังงานฉุกเฉินเพื่อให้ลือคอัจฉริยะทำงานได้อย่างเป็นปกติไร้กังวล เพื่อให้คุณวางใจได้ทุกๆ วัน

