

PHILIPS

Khóa thông minh kiểu
tay gạt thân hẹp

6000 series

Hoạt động với Ứng dụng Home
Access*

Mã PIN kiểm soát ra vào khi
không nối mạng*

Xác minh kép

Mở khóa bằng vân tay trực quan

DDL615LIPKB



Nhỏ gọn và an toàn

Một chiếc khóa thông minh được thiết kế đơn giản

DDL615-5HBS kết hợp sự nhỏ gọn và an toàn với tấm khóa tối giản rộng 56mm* dành cho nhiều loại cửa. Thiết lập dễ dàng thông qua Ứng dụng Home Access. Cảm biến vân tay một tay nắm cho phép mở khóa nhanh, trong khi quản lý mã PIN từ xa giúp bảo mật khả năng ra vào.

Khóa thông minh với hiệu suất xuất sắc

- Dễ dàng và trực quan
- Được thiết kế riêng để đáp ứng mọi nhu cầu vào của khách

Bảo vệ an toàn, tính năng thông minh

- Một bước mở khóa bổ sung để tăng cường an ninh
- Giữ mã PIN thực của bạn ở nơi an toàn
- Bảo vệ thân khóa không bị mở ra

Cuộc sống dễ dàng vượt xa sự tiện lợi

- Nắm chặt và ấn xuống để mở khóa ngay lập tức
- Dễ sử dụng cho tất cả thành viên trong gia đình
- Loại bỏ những lo ngại về pin

Những nét chính

Thiết lập ứng dụng

Sau khi liên kết Ứng dụng Home Access và kết nối qua Bluetooth, người dùng có thể dễ dàng thiết lập khóa DDL615-5HBS, ví dụ như thêm hoặc xóa phương pháp mở khóa, điều chỉnh âm lượng và bật khóa điện tử. Người dùng cũng có thể truy cập hồ sơ mở khóa, nhật ký chuông cửa, thông báo cảnh báo và nhật ký vận hành hệ thống. Thiết lập đơn giản, trực quan mang đến sự an tâm và tiện lợi.

Mã PIN kiểm soát ra vào khi không nối mạng

Khi có khách đến nhà, bạn có thể tạo mã PIN kiểm soát ra vào khi không nối mạng từ xa thông qua ứng dụng, bất kể bạn ở đâu. Bạn có thể chọn mã dùng một lần* có hiệu lực trong 6 giờ, mã định kỳ* hoặc mã có thời hạn*. Chia sẻ các mã PIN kiểm soát ra vào này với khách của bạn để truy cập thuận tiện và an toàn!

Xác minh kép

Ở chế độ xác minh kép, bạn có thể chọn bất kỳ hai trong ba phương pháp mở khóa là vân tay, mã PIN hoặc thẻ khóa để nhận dạng. Để mở khóa, bạn phải xác minh thành công cả hai phương pháp, cung cấp thêm một lớp bảo mật cho ngôi nhà của bạn.

Mã PIN ẩn gồm 20 chữ số

Philips DDL615-5HBS có công nghệ mã PIN ẩn 20 chữ số, cho phép bạn nhập số ngẫu nhiên trước và/hoặc sau mã PIN đã cài đặt. Miễn là tổng chiều dài không vượt quá 20 chữ số, khóa sẽ mở khóa. Tính năng này bảo vệ hiệu quả mã PIN thực của bạn khỏi những con mắt tò mò và giữ cho mã của bạn luôn an toàn.

Tay nắm xoay tự do

Sau khi khóa được giải, tay nắm vẫn ở trạng thái xoay tự do, cho phép nhấc lên hoặc ấn xuống mà không cần chạm vào thân khóa. Thiết kế này bảo vệ thân khóa, đảm bảo thân khóa không bị hư hỏng ngay cả khi cố gắng đột nhập.

Vân tay trực quan

Với cảm biến vân tay bán dẫn có tốc độ nhận dạng không quá 0,5 giây*, khi bạn nắm chặt tay nắm, ngón tay của bạn sẽ tự động chạm vào máy quét vân tay. Sau khi nhận dạng, chỉ cần ấn xuống tay nắm là có thể dễ dàng mở cửa, mang đến trải nghiệm tiện lợi và nhanh chóng.

4 phương pháp mở khóa

Tùy ý sử dụng nhiều phương pháp mở khóa khác nhau, bao gồm vân tay, mã PIN, thẻ khóa và chìa khóa cơ, đảm bảo khả năng tiếp cận cho cả gia đình.

Cảnh báo pin yếu

Khi điện áp pin giảm xuống dưới 4,8V, phím '0' trên cụm phía trước sẽ sáng màu đỏ, nhắc nhở bạn thay pin. Philips DDL615-5HBS có giao diện Type-C (USB-C), cho phép bạn kết nối bộ sạc dự phòng 5V để cấp nguồn khẩn cấp. Với giải pháp đơn giản này, bạn có thể gạt bỏ nỗi lo về pin yếu và đảm bảo khóa thông minh của bạn hoạt động bình thường, để bạn an tâm sử dụng mỗi ngày.

6000 series

Khóa thông minh kiểu tay gạt thân hẹp

DDL615LIPKB/00

Các thông số

Thiết kế & Hình thức

- Màu sắc: Xám sáng
- Tay nắm: Tay nắm có cần gạt
- Vật liệu chính: Kính cường lực, Hợp kim nhôm
- Cảm biến vân tay: Chất bán dẫn

Giải pháp truy cập

- Vân tay
- Mật khẩu/Mã PIN
- Thẻ/Thẻ khóa
- Chìa khóa cơ

Khả năng khóa

- Vân tay: Lên tới 100 (Bao gồm dấu vân tay chính)
- Thẻ/Thẻ khóa: Tối đa 100
- Mã PIN chính: 1
- Mã PIN người dùng: Lên tới 20 (Bao gồm mã

- dùng một lần)
- Mã PIN kiểm soát ra vào khi không nối mạng: Lên đến 250

Thông số kỹ thuật điện

- Nguồn điện: 4 pin AAA
- Loại pin: Pin kiềm
- Thời gian sử dụng: 5 tháng*
- Dung lượng pin tối đa: 8 pin
- Giao diện sạc: Type-C
- Nguồn điện khẩn cấp: Pin dự phòng 5V
- Điện áp làm việc: 4,5-6V

Dễ vận hành

- Hướng dẫn bằng giọng nói: Điều hướng bằng giọng nói của người thật

Chức năng khóa thông minh

- Thân khóa: Lõi khóa cấp C
- Chức năng khóa: Khóa hệ thống, Khóa chết điện tử
- Chức năng an toàn: Xác minh kép, Mã PIN ẩn
- Chức năng cảnh báo: Cảnh báo giả mạo, Cảnh báo khóa hệ thống

Chế độ

- Chế độ hoạt động: Chế độ bằng tay
- Chế độ thiết lập hệ thống: Chế độ xác minh kép, Chế độ Chung

Lắp đặt

- Độ dày cửa: 35-60mm, 60-90 mm, Phạm vi khác*
- Hướng mở cửa: Mở vào bên phải, Mở ra bên trái, Mở ra bên phải, Mở vào bên trái
- Loại cửa: Cửa gỗ, Cửa đồng, Cửa an ninh



* Ứng dụng Home Access: DDL615-5HBS hoạt động với ứng dụng "Home Access".

* 56mm: dữ liệu dựa trên các phép đo thực tế, với dung sai ±2mm.

* Mã PIN kiểm soát ra vào: Thuật ngữ chung cho nhiều giải pháp mã PIN tạm thời, bao gồm mã dùng một lần, mã định kỳ và mã có thời hạn.

* Mã dùng một lần: có thể tạo tối đa 10 mã dùng một lần có giới hạn thời gian duy nhất trong vòng 1 giờ.

* Mã định kỳ: mã có thể được sử dụng lại vào các khoảng thời gian cụ thể trong tuần.

* Mã có giới hạn thời gian: mã được đặt có hiệu lực trong một khoảng thời gian cụ thể.

* 0,5 giây: lấy từ báo cáo thử nghiệm nội bộ.

* 5 tháng: đây là dữ liệu thử nghiệm nội bộ; tuổi thọ pin thực tế có thể thay đổi tùy theo tần suất sử dụng.

* Phạm vi khác: bộ lắp đặt đi kèm phù hợp với cửa có độ dày đã nêu. Đối với cửa nằm ngoài phạm vi độ dày này, vui lòng liên hệ với trung tâm chăm sóc khách hàng được Philips ủy quyền về khóa thông minh hoặc các đại lý được chỉ định.

* Bàn phím kỹ thuật số hiển thị trong ảnh sản phẩm có thể khác với màn hình thực tế. Vui lòng tham khảo hình dáng của bàn phím kỹ thuật số trong quá trình sử dụng thực tế.