

PHILIPS



Căști true wireless cu
design deschis

2000 series

Căști true wireless cu design
deschis

Stil de manșetă pentru urechi

Până la 28 de ore de redare

Bluetooth multipunct



TAQ2000BK

Stil de manșetă pentru urechi. Design deschis.

Bucură-te de sunet clar și confort pe tot parcursul zilei cu căștile intraauriculare true wireless pe care le porți ca pe o manșetă pentru urechi. Fiecare cască se fixează ușor, dar sigur, în timp ce designul deschis îți permite să auzi lumea din jur, precum și ceea ce asculți.

Căști true wireless, design deschis. Stil manșetă pentru urechi.

- Căști cu design deschis în stil de manșetă pentru urechi. Confortabile toată ziua
- Timp de redare de până la 28 de ore. Toc de încărcare mic
- Conexiune Bluetooth multipunct stabilă

Design responsabil

- Proiectare și ambalare responsabilă
- Ambalaj fără plastic și cerneală pe bază de soia
- Clasa IPX4 de rezistență la stropire și transpirație

Partenerul tău elegant de zi cu zi

- Apeluri clare. Interlocutorii vor auzi ce spui
- Comenzi tactile personalizabile pe cască
- Aplicația Philips Headphones. Personalizează căștile intraauriculare

2000 series

Căști true wireless cu design deschis

TAQ2000BK/00

Repere

Căști cu design deschis în stil de manșetă pentru urechi



Aceste căști cu design deschis se fixează ușor, dar sigur, pe urechea exterioară, iar o articulație flexibilă îți permite să reglezi prinderea pentru confort maxim. Driverule de precizie cu conducție de aer direcționează sunetul în canalul urechii fără a-l sigila, astfel încât vei auzi ce se întâmplă și în imediata ta apropiere.

Timp de redare de 28 de ore (7 + 21)



Te bucuri de 7 ore de redare la o încărcare completă și 21 de ore suplimentare prin toc. Dacă ai nevoie de un plus rapid, introdu căștile în

toc pentru doar 15 minute și vei obține o oră în plus. O reîncărcare completă a căștilor durează 2 ore, iar modul mono îți permite să folosești doar o cască, în timp ce cealaltă se încarcă.

Bluetooth 5.4 multipunct



Conectivitatea Bluetooth avansată îți oferă o conexiune mai stabilă pentru streaming fără probleme și te poți conecta la două dispozitive cu Bluetooth în același timp. Bucură-te de lista ta de redare sau ascultă podcastul preferat fără a fi întrerupt și fără a se pierde sunetul.

Design responsabil

Lucrăm continuu pentru a face lanțul nostru de aprovizionare mai durabil și mai transparent. Ambalajul nostru fără plastic utilizează carton reciclat certificat FSC și cerneală pe bază de soia.

Protecție IPX4 la stropire/transpirație

Cu designul lor ușor, fixarea confortabilă și clasificarea IPX4, aceste căști auriculare true wireless sunt pregătite pentru utilizare zilnică. Nu le va deranja un pic de transpirație și nu trebuie să-ți faci griji dacă te prinde ploaia.

Apeluri clare

Vocea ta va se va auzi clar atunci când ești într-un apel. Un microfon dedicat preia sunetul vocii tale, în timp ce un algoritm de reducere a zgomotului reduce la tăcere o parte din zgomotul de fundal din jurul tău.

Comenzi pe cască

Există butoane de control pe cască, utile pentru redarea muzicii, volum și apeluri. Preferi să utilizezi casca stângă sau pe cea dreaptă? Poți personaliza modul în care sunt configurate aceste comenzi din aplicația Philips Headphones.

Aplicația Philips Headphones

Pe lângă personalizarea butoanelor de control de pe ureche, poți folosi aplicația noastră însoțitoare pentru a activa Dynamic Bass, a primi cele mai recente actualizări de firmware, a gestiona dispozitivele conectate și chiar a asculta peisaje sonore în aplicație. Le poți reda împreună cu bătaile binaurale pentru a te ajuta la concentrare, relaxare sau somn. Sau poți încerca peisajele sonore ambientale sau sunetele naturii.

2000 series

Căști true wireless cu design deschis

TAQ2000BK/00

Specificații

Sunet

Gamă de frecvențe: 20 - 20.000 Hz
Diametru difuzor: 12 mm
Impedanță: 16 Ohm
Putere maximă de intrare: 10 mW
Sensibilitate: 104 dB (1 KHz)
Tip de difuzor: Dinamic

Conectivitate

Versiune Bluetooth: 5,4
Profiluri Bluetooth: HFP, A2DP, AVRCP
Rază maximă: Până la 10 m
Conectare în mai multe puncte
Codec acceptat: SBC

Cutie exterioară

Lungime: 23.90 cm
Număr de ambalaje: 24
Lățime: 22.80 cm
Greutate brută: 2.640 kg
Înălțime: 20.00 cm
GTIN: 1 48 95229 15916 4
Greutate netă: 1.61 kg
Greutate proprie: 1.03 kg

Confort

Rezistență la apă: IPX4
Compatibilitate cu aplicația Philips Headphones
Mod mono pentru TWS
Actualizări de firmware posibile
Tip de comenzi: Buton

Cutie interioară

Lungime: 11.10 cm
Număr de ambalaje: 3
Lățime: 10.40 cm
Înălțime: 8.50 cm
Greutate netă: 0.20 kg
Greutate brută: 0.290 kg
Greutate proprie: 0.09 kg
GTIN: 2 48 95229 15916 1

Alimentare

Număr de baterii: 3
Timp de redare a muzicii: 7 + 21 ore
Durată de încărcare: 2 ore
Timp de încărcare rapidă: 15 mins for 1 hour
Tip de baterie (toc de încărcare): Lithium Polymer (built-in)
Tip de baterie (cască): Lithium Polymer (built-in)
Greutatea bateriei (totală): 11.2 g
Capacitatea bateriei (toc): 450 mAh
Capacitatea bateriei (cască): 51 mAh

Dimensiunile ambalajului

Înălțime: 9.80 cm
Tip ambalaj: Cutie
Tipul amplasării pe rafturi: Atârănare
Lățime: 9.65 cm
Adâncime: 3.40 cm
Număr de produse incluse: 1
EAN: 48 95229 15916 7
Greutate brută: 0.091 kg
Greutate netă: 0.067 kg
Greutate proprie: 0.024 kg

Accesorii

Ghid de utilizare rapidă
Toc de încărcare
Cablul de încărcare: Cablu USB-C, 200 mm

Design

Culoare: Negru
Stil de purtare: Clemă pentru ureche
Fixare auriculară: Cu design deschis
Tip de fixare intraauriculară: Design deschis

Telecomunicații

Microfon pentru apeluri: 1 mic

Dimensiuni

Dimensiuni toc de încărcare (l x A x H): 6.55 x 2.77 x 3.92 cm
Dimensiuni cască (l x A x H): 2.60 x 2.70 x 1.95 cm
Greutate totală: 0.048 kg

UPC

UPC: 8 40063 20599 4

Asistent vocal

Asistent vocal compatibil: Apple Siri, Asistent Google
Activarea asistentului vocal: Atingere multifuncțională
Compatibilitate cu asistenți vocali

