

PHILIPS

Dar kollu akıllı kilit

6000 series

Home Access Uygulaması ile
çalışın*

Çevrimdışı erişim kontrol PIN'i*
İkili doğrulama

Sezgisel parmak izli kilit açma

DDL615LIPKB



Kompakt ve güvenli

Sadelik düşünülerek tasarlanmış akıllı kilit

DDL615-5HBS, çeşitli kapılar için kompaktlığı ve güvenliği 56 mm* genişliğinde minimalist bir panelle bir araya getirir. Home Access Uygulaması üzerinden kolay kurulum sağlanır. Tek kavramalı parmak izi sensörü hızlı kilit açma imkanı sunarken, uzaktan PIN yönetimi erişimin güvenli kalmasını sağlar.

Mükemmel kilitle akıllı yaşam

- Kolay ve Sezgisel
- Tüm ziyaretçi girişi ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde uyarlanmıştır

Güvenli koruma, yerleşik akıllı özellikler

- Ek güvenlik için kilit açmada ekstra bir adım
- Gerçek PIN'inizi meraklı gözlerden koruyun
- Yuvayı zorla açma girişimine karşı koruyun

Kolay yaşam bunun ötesine geçer

- Kilidi anında açmak için kavrayıp bastırın
- Tüm aile üyeleri için erişilebilir
- Pille ilgili endişelere elveda

Özellikler

Uygulama kurulumu

Home Access Uygulamasını bağladıktan ve Bluetooth üzerinden bağlandıktan sonra, kullanıcılar DDL615-5HBS kilidin kurulumunu zahmetsizce yapabilir. Bu işlem, kilit açma yöntemlerinin eklenmesi veya kaldırılması, ses seviyesinin ayarlanması ve elektronik kilitlemenin etkinleştirilmesini içerir. Kullanıcılar ayrıca kilit açma kayıtlarına, kapı zili günlüklerine, uyarı bildirimlerine ve sistem çalışması günlüklerine erişebilir. Basit ve sezgisel kurulum ile iç rahatlığının ve kolay kullanımın keyfini çıkarın.

Çevrimdışı erişim kontrolü PIN'i

Ziyaretçiler kapınızdayken, nerede olursanız olun uygulama üzerinden uzaktan çevrimdışı erişim kontrol PIN'leri oluşturabilirsiniz. 6 saat boyunca geçerli tek seferlik kodlar*, yinelenen kodlar* veya zaman sınırlı kodlar* arasından seçim yapın. Rahat ve güvenli erişim için bu erişim kontrol PIN'lerini misafirlerinizle paylaşın!

İkili doğrulama

İkili doğrulama modunda, tanımlama için üç kilit açma yönteminden (parmak izi, PIN kodu veya anahtar etiketi) herhangi ikisini seçebilirsiniz.

Kilidi açmak için her iki yöntem de başarıyla doğrulanmalıdır, böylece eviniz için ek bir güvenlik katmanı sağlanır.

20 haneli gizli PIN kodu

Philips DDL615-5HBS, ayarlanan PIN'inizden önce ve/veya sonra rastgele numaralar girmenize olanak tanıyan 20 Basamaklı Gizli PIN Kodu teknolojisine sahiptir. Toplam uzunluk 20 basamağı aşmadığı sürece kilit açılır. Bu özellik gerçek PIN'inizi meraklı gözlerden etkili bir şekilde korur ve kodunuzu güvende tutar.

Serbest hareketli kol

Kilit devreye alındıktan sonra kol serbest hareketli konumunda kalır ve yuvaya dokunmadan yukarı kaldırmaya veya aşağı bastırmaya olanak tanır. Bu tasarım yuvayı koruyarak zorla giriş denemesi durumunda bile hasar görmesini önler.

Sezgisel parmak izi

0,5 saniyenin* altında tanıma hızına sahip yarı iletken parmak izi sensörü sayesinde kapı kolunu tuttuğunuzda parmağınız doğal olarak parmak izi tarayıcısına oturur. Parmak iziniz tanıdıktan

sonra kolu aşağı doğru bastırdığınızda kapı kolayca açılır, böylece rahat ve hızlı bir deneyim sağlanır.

4 kilit açma yöntemi

Parmak izi, PIN kodu, anahtar etiketi ve mekanik anahtar gibi tüm aile için erişilebilirlik sağlayan çeşitli kilit açma yöntemlerini kullanın.

Düşük pil uyarısı

Pil voltajı 4,8 V'un altına düştüğünde, ön düzenepteki "0" tuşu kırmızı renkte yanarak pilleri değiştirmeniz gerektiğini hatırlatır. Philips DDL615-5HBS, acil durum güç kaynağı için 5 V power bank bağlamanıza olanak tanıyan bir Type-C (USB-C) arayüzüne sahiptir. Bu basit çözümle, düşük pille ilgili endişelere veda edebilir ve akıllı kilidinizin normal şekilde çalıştığından emin olarak her gün rahat olabilirsiniz.

Teknik Özellikler

Tasarım ve Görünüm

Renk: Gök grisi

Gövde: Kol tutma yeri

Ana Malzeme: Sertleştirilmiş cam, Alüminyum alaşımı

Parmak İzi Sensörü: Yarı iletken

Erişim Çözümü

Parmak izi

Parola/PIN Kodu

Kart/Anahtar Etiketi

Mekanik Anahtar

Kilit Kapasitesi

Parmak izi: En fazla 100 (Ana parmak izi dahil)

Kart/Anahtar Etiketi: 100'e kadar

Ana PIN Kodu: 1

Kullanıcı PIN Kodu: En fazla 20 (Tek seferlik kodlar dahil)

Çevrimdışı erişim kontrolü PIN'i: En fazla 250

Güç Özellikleri

Güç Kaynağı: 4 AAA pil

Pil Tipi: Alkalın Piller

Kullanım Zamanı: 5 ay*

Maksimum Pil Kapasitesi: 8 pil

Şarj arayüzü: Type-C

Acil Durum Güç Kaynağı: 5 V power bank

Çalışma Voltajı: 4,5 - 6 V

Kolay Kullanım

Sesli Rehber: Gerçek kişi sesli navigasyonu

Akıllı Kilit İşlevleri

Yuva: C sınıfı kilit silindiri

Kilitleme İşlevi: Sistem kilitleme, Elektronik sürgü kilit

Güvenlik İşlevi: İkili doğrulama, Gizli PIN kodu

Alarm İşlevi: İzinsiz müdahale uyarısı, Sistem kilitleme uyarısı

Mod

Çalışma Modu: Manuel mod

Sistem Kurulum Modu: İkili doğrulama modu, Genel mod

Kurulum

Kapı Kalınlığı: 35 - 60 mm, 60 - 90 mm, Diğer aralık*

Kapı Açılma Yönü: Sağ içe açılma, Sol dışa açılma, Sağ dışa açılma, Sol içe açılma

Kapı Türü: Ahşap kapı, Bakır kapı, Güvenlikli kapı



- * Home Access Uygulaması: DDL615-5HBS, "Home Access" uygulaması ile çalışır.
- * 56 mm: Veriler ± 2 mm tolerans ile gerçek ölçümlere dayanır.
- * Erişim kontrol PIN'i: Bir kerelik kodlar, yinelenen kodlar ve zaman sınırlı kodlar gibi çeşitli geçici PIN çözümleri için kullanılan genel bir terimdir.
- * Tek seferlik kodlar: 1 saat içinde maksimum 10 benzersiz zaman sınırlı tek seferlik kod üretilebilir.
- * Yinelenen kodlar: Her hafta belirli zaman dilimlerinde tekrar kullanılabilen kodlardır.
- * Zaman sınırlı kodlar: Belirli bir süre içinde geçerli olacak şekilde ayarlanmış kodlardır.
- * 0,5 saniye: Dahili test raporundan alınmıştır.
- * 5 ay: Bunlar dahili test verileridir. Gerçek pil ömrü kullanım sıklığına göre değişebilir.
- * Diğer seri: Birlikte verilen montaj kiti, belirtilen kalınlığa sahip kapılar için uygundur. Bu ürün yelpazesinin dışındaki kapılar için lütfen yetkili Philips akıllı kilit müşteri destek merkezlerine veya belirlenen çevrim dışı bayilere danışın.
- * Ürün fotoğraflarında gösterilen dijital tuş takımı gerçek ekrandan farklı olabilir. Lütfen asıl kullanım sırasında dijital tuş takımının görünümüne bakın.