

PHILIPS

Loa không dây

Tay cầm thuận tiện

Ghép hai loa để tạo âm thanh stereo

Công suất đầu ra RMS 20W

Chống nước IPX5

TAS4200GY



Âm nhạc trên đường đi, Sắc màu cho trái tim bạn!

Loa bỏ túi Bluetooth này đồng hành cùng âm nhạc của bạn trên đường đi. Đây không chỉ là một chiếc loa mà còn là một phần bổ sung cho lối sống sôi động của bạn.

Nghe nhạc suốt cả ngày

- Thời gian phát lên đến 12 giờ
- Phát trực tuyến danh sách phát qua Bluetooth

Hộp nhỏ nhưng âm thanh lớn

- Loa Bluetooth nhỏ gọn có lớp bọc vải

Người bạn đồng hành nghe nhạc ngoài trời thiết yếu của bạn

- Ghép nối với loa thứ hai cho âm thanh stereo
- Dây đeo tiện dụng

Âm thanh trong như pha lê

- Tổng công suất đầu ra RMS 20W

Hộp sạc cực kỳ tiện lợi và siêu nhỏ

- Chống tia nước bắn và mờ hôi đạt chuẩn IPX5

Những nét chính

Ghép 2 loa để tạo âm thanh stereo

Bạn muốn có âm thanh phong phú hơn? Bạn có thể dễ dàng kết nối hai loa giống hệt nhau với nhau để có âm thanh stereo tuyệt vời. Nghe nhạc theo cách mà âm thanh được tạo ra, ngay cả khi bạn đang ở ngoài, bạn sẽ không bỏ lỡ một nhịp hay một từ nào.

Thời gian phát lên đến 12 giờ

Chiếc loa nhỏ đáng tin cậy này sẽ không làm bạn thất vọng khi cần. Sạc đầy bằng cáp USB-C đi kèm để phát liên tục trong tối đa 12 giờ.

Kết nối qua Bluetooth

Truyền phát danh sách phát từ thiết bị di động của bạn qua Bluetooth. Nội dung đa phương tiện của bạn nghe phong phú, sâu lắng và rõ ràng qua chiếc loa nhỏ tuyệt vời này. Mang theo âm thanh yêu thích của bạn đến mọi nơi.

Chống tia nước bắn và mờ hôi đạt chuẩn IPX5

Chống tia nước bắn và mờ hôi đạt chuẩn IPX5 để bạn an tâm tập luyện thể dục thể thao

Tổng công suất đầu ra RMS 20W



RMS có nghĩa là Root Mean Square (Căn bậc hai trung bình), là số đo điển hình của công suất âm thanh, hoặc chính xác hơn, là công suất điện được truyền từ bộ khuếch đại âm thanh sang loa, được đo bằng watt. Giá trị công suất điện được truyền sang loa và độ nhạy của loa định ra công suất âm thanh được tạo ra. Về cơ bản, bộ khuếch đại bị giới hạn bởi điện năng mà chúng có thể

khuếch đại và loa bởi điện năng mà chúng có thể chuyển đổi thành năng lượng âm thanh, mà không làm méo tín hiệu âm thanh. Công suất điện năng càng cao, công suất âm thanh do loa phát ra càng tốt.

Thời gian phát nhạc lên đến 12 giờ



Phát nhạc to mọi lúc, mọi nơi với pin sạc tích hợp có thời lượng lên đến 12 giờ. Nghe nhạc thoải mái, không phải lo lắng về dây nguồn rối và tìm kiếm ổ cắm điện bất tiện, mang đến cho bạn sự tự do hoàn toàn khi di chuyển và giải trí âm nhạc trong nửa ngày.

Các thông số

Âm thanh

Phản hồi tần số: 70 Hz - 20K Hz
Công suất đầu ra (RMS): 20 W
Hệ thống âm thanh: Mono

Loa

Đường kính bộ kích âm thanh toàn dải: 78mm
Số lượng bộ kích âm thanh toàn dải: 1
Cấu hình bộ kích âm thanh: Toàn bộ phạm vi
Số lượng kênh âm thanh: 1
Độ nhạy: 80db±3dB

Khả năng kết nối

Bluetooth: hỗ trợ phát trực tuyến SBC
Loại cáp: Cáp USB (Type-C)
Phiên bản Bluetooth: 5.3
Cấu hình Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
Phạm vi Bluetooth: Đường truyền thẳng, 10M hoặc 30FT
USB: Type-C
Đầu vào âm thanh (3,5 mm)
Aux in
Sạc USB: 5 V, 1 A
Kết nối không dây: Bluetooth

hỗ trợ thẻ microSD

Kết nối nhiều loa
Tinh hướng nhiều loa: Stereo
Công nghệ nhiều loa: TWS
Thẻ TF

Tiện lợi

Tự động tắt nguồn
Dễ lắp đặt: Ghép nối tự động
Điều khiển âm lượng: Lên/Xuống
Chống thấm nước: IPX5
Hiệu ứng ánh sáng: RGB
Bài hát tiếp theo/trước

Công suất

Dung lượng pin: 2000mAh
Kiểu pin: Lithium-ion (tích hợp)
Đầu vào: 5 V, 1 A
Thời gian phát nhạc: 12 giờ
Thời gian sạc: 3 giờ
Thời lượng pin (tắt đèn): 13 giờ
Thời lượng pin (bật đèn): 12 giờ

Kích thước hộp đóng gói

Chiều cao: 18.7 cm
Dạng đóng gói: Hộp
Chiều rộng: 18.0 cm
Chiều sâu: 10.6 cm
Số lượng sản phẩm bao gồm: 1
EAN: 48 95229 16381 2

Kích thước sản phẩm

Chiều cao: 20.4 cm
Chiều rộng: 17.9 cm
Chiều sâu: 9.9 cm
Trọng lượng: 1.14 kg

Phụ kiện

Phụ kiện đi kèm: Hướng dẫn khởi động nhanh,
Tờ bảo hành an toàn, Cáp USB
Cáp USB: Cáp sạc USB C
Hướng dẫn khởi động nhanh
Dây cáp: Dây cáp sạc pin USB

Thiết kế

Màu sắc: Xám

