

PHILIPS

Ægte trådløse
hovedtelefoner

5000 series

Detaljeret, naturlig lyd

Noise Canceling Pro

Teknologi med 6 mikrofoner

Pålidelig in-ear-pasform

TAT5000BK



Gå dagen i møde!

Find din rytme med de ægte trådløse øretelefoner, der giver dig fantastisk lyd til musik og opkald. Med støjreducering, der tilpasser sig omgivelserne, og en opsætning med seks mikrofoner til opkald, kan du altid lytte – eller tale..

Ægte trådløse øretelefoner. Detaljeret lyd, tydelige opkald

- Fordyb dig med adaptiv støjreduktion
- Teknologi med 6 mikrofoner. Tydelige opkald, selv på overfyldte steder
- Op til 40 timers spilletid. Kompakt opladningsetui
- 8 mm grafenbelagte enheder giver klar lyd

Simpelthen alt hvad du har brug for

- Stabil Bluetooth-multipunktsforbindelse og nem parring
- Kompatibel med Google Fast Pair og Microsoft Swift Pair
- IPX5-vandtæt
- Pålidelig in-ear pasform og finger-touch-kontrol på øretelefonerne

Problemfri perfektion

- Hurtig opladning i 15 minutter og få tre ekstra timer
- Philips Headphones-app. Styr støjreduktion og meget mere
- Varm, detaljeret, naturlig. Philips-lydsignatur
- Ansvarligt design og emballage

Vigtigste nyheder

Noise Canceling Pro

Adaptiv støjreduktion reagerer automatisk på omgivelserne og undertrykker ekstern støj, herunder vind, i realtid. Hvis du vil høre, hvad der foregår omkring dig, skal du blot trykke på en øretelefon for at aktivere opmærksomhedstilstanden. Eller aktiver Hurtig opmærksomhed for at forbedre stemmer og føre en samtale uden at fjerne en øretelefon.

Teknologi med 6 mikrofoner

Hvis du er i gang med et opkald, vil vores opsætning med 6 mikrofoner kombineret med en støjreducerende algoritme opfange lyden af din stemme og dæmpe baggrundsstøj. Selv hvis du er på en travl café, vil din stemme gå igennem tydeligt, og den person, du taler med, bliver ikke forstyrret af andre samtaler, der foregår omkring dig.

40 timers afspilningstid (10 + 30)

Med støjreduktion slået fra får du 10 timers spilletid på en fuld opladning og yderligere 30 timer fra det kompakte opladeretui (med støjreduktion slået til får du 7 timer og yderligere

21 fra etuiet). Få et hurtigt boost ved at oplade øretelefonerne i 15 minutter for at få 3 ekstra timer. Selve etuiet kan genoplades via USB-C.

Bluetooth 5.4-multipunkt

Bluetooth 5.4 giver dig en mere stabil forbindelse, og disse øretelefoner fungerer sammen med enheder, der understøtter LC3-codec, så du får en mærkbart bedre lyd. Du kan oprette forbindelse til to Bluetooth-enheder på én gang og administrere tilsluttede enheder via Philips Headphones-appen. Android-brugere kan også bruge Google Fast Pair, og Windows-brugere kan bruge Microsoft Swift Pair.

IPX5-vandtæt

En IPX5-klassificering betyder, at øretelefoner ikke har noget imod lidt regn eller endda en kraftig byge. Bruger du dem på en særlig varm dag? Det gør heller ikke noget, hvis du sveder.

Pålidelig in-ear-pasform

Ørepuder af silikone sørger for, at øretelefonerne sidder komfortabelt, og du får tre forskellige størrelser, så du kan få den perfekte pasform. Finger-touch-kontrol på øretelefonerne

gør betjening enkel, og du kan tilpasse, hvordan disse knapper fungerer i den ledsagende Philips Headphones-app.

Philips Headphones-app

Ud over at tilpasse finger-touch-kontrol på øretelefonerne kan du bruge vores ledsagende app til at tilpasse støjreduktion, slå automatisk vindstøjreduktion fra og justere niveauet af gennemsigtighed, når du bruger opmærksomhedstilstanden. Du kan også bruge appen til at hente den nyeste firmware, finde en manglende øretelefon og meget mere!

Philips lydsignatur

Fra musik til podcasts får du detaljeret, naturlig lyd med fyldig bas, da de grafenbelagte enheder gengiver hver funklende høje og tunge lave lyd. Uanset om du bruger Android eller iOS, får du stor lyd, som holder dig i gang.

Ansvarligt design

Vi arbejder hele tiden på at gøre vores forsyningskæde mere bæredygtig og gennemsigtig. Vores plastfri emballage bruger FSC-certificeret genbrugspap og sojabaseret blæk.

5000 series

Ægte trådløse hovedtelefoner

TAT5000BK/00

Specifikationer

Lyd

Frekvensområde: 20 - 20.000 Hz

Højttalerdiameter: 8 mm

Impedans: 16 ohm

Max. belastning: 5 mW

Følsomhed: 110 dB (1K Hz)

Enhedstype: Dynamisk

Tilslutningsmuligheder

Bluetooth-version: 5,4

Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, HFP

Maks. rækkevidde: Op til 10 m

Multipoint-tilslutning

Understøttet codec: SBC

Yderemballage

Længde: 33.50 cm

Antal forbrugeremballager: 24

Bredde: 25.80 cm

Bruttovægt: 4.041 kg

Højde: 28.50 cm

GTIN: 1 48 95229 16013 9

Nettovægt: 1.61 kg

Taravægt: 2.431 kg

Komfort

Lydstyrke

Vandbestandighed: IPX5

Understøttelse af Philips' hovedtelefonapp

Monotilstand for TWS

Automatisk pause (IR-sensor)

Firmwareopdateringer er mulige

Type af betjening: Føl

Google Fast Pair

Indvendig emballage

Længde: 15.80 cm

Antal forbrugeremballager: 3

Bredde: 12.10 cm

Højde: 12.80 cm

Nettovægt: 0.20 kg

Bruttovægt: 0.438 kg

Taravægt: 0.238 kg

GTIN: 2 48 95229 16013 6

Strøm

Antal batterier: 3 stk.

Opladningstid: 2 time(r)

Spilletid (ANC slået til): 7 + 21 time(r)

Spilletid (ANC slået fra): 10 + 30 time(r)

Hurtig opladning: 15 mins for 3 hrs

Batteritype (opladeretui): Lithium Polymer (built-in)

Batteritype (øretelefoner): Lithium Polymer (built-in)

Batterivægt (i alt): 11.9 g

Batterikapacitet (etui): 600 mAh

Batterikapacitet (øretelefoner): 65 mAh

Emballagens mål

Højde: 12.8 cm

Emballagetype: Emballage

Type af hyldeplacering: Hængende

Bredde: 11.1 cm

Dybde: 4.9 cm

Antal medfølgende produkter: 1

EAN: 48 95229 16013 2

Bruttovægt: 0.120 kg

Nettovægt: 0.067 kg

Taravægt: 0.053 kg

Tilbehør

Lynhåndbog

Ørepropper: 3 par (S/M/L)

Opladeretui

Opladningskabel: USB-C-kabel, 200 mm

Design

Farve: Sort

Ørekoblingsmateriale: Silikone

Ørestykke: In-ear

In-ear-monteringstype: Ørepude af silikone

Telekommunikation

Mikrofon til opkald: 3 mics

Mål

Mål på opladeretui (BxDxH): 5.49 x 2.90 x 4.15 cm

Mål på øretelefoner (BxDxH): 2.00 x 2.57 x 2.00 cm

Samlet vægt: 0.046 kg

UPC

UPC: 8 40063 20618 2

ANC-funktioner

ANC-teknologi: Hybrid, ANC Pro

Opmærksomhedstilstand

Adaptiv ANC

ANC (Aktiv støjreduktion)

Stemmeassistent

Kompatibel med stemmeassistent: Apple Siri,

Google Assistant

Aktivering af stemmeassistent: Multifunktionel berøring

Understøttelse af stemmeassistent

