

PHILIPS

Fones de ouvido
True Wireless

5000 series

Som detalhado e natural

Cancelamento de ruído Pro

Tecnologia de 6 microfones

Encaixe intra-auricular confiável

TAT5000RD



Aproveite o dia!

Encontre seu ritmo com os fones de ouvido True Wireless que oferecem um som excepcional para música e chamadas. Com cancelamento de ruído que se adapta ao ambiente e um conjunto de seis microfones para chamadas, você sempre estará no lugar perfeito para ouvir ou falar.

Fones de ouvido True Wireless. Som detalhado, chamadas nítidas

- Imersão imediata com cancelamento de ruído adaptável
- Tecnologia de 6 microfones. Chamadas mais nítidas, mesmo em locais movimentados
- Drivers revestidos de grafeno de 8 mm para um som impecável
- Até 40 horas de tempo de reprodução. Estojo de carregamento compacto

Simplesmente tudo de que precisa

- Conexão Bluetooth multiponto estável e emparelhamento fácil
- Compatível com Google Fast Pair e Microsoft Swift Pair
- Resistência à água IPX5
- Encaixe intra-auricular confiável e controles sensíveis ao toque nos fones

Brilhante na medida

- Carga rápida de 15 minutos para mais 3 horas de reprodução
- Aplicativo Philips Headphones. Controle o cancelamento de ruído e muito mais
- Som natural, suave e nítido, característico da Philips
- Design e embalagem responsáveis

Destaques

Cancelamento de ruído Pro

O cancelamento de ruído adaptável reage automaticamente ao ambiente para suprimir ruídos externos, incluindo vento, em tempo real. Para ouvir o que acontece ao redor, basta tocar em um fone para ativar o modo de reconhecimento. Ou ative o reconhecimento rápido para realçar vozes e conversar sem remover os fones.

Tecnologia de 6 microfones

Se estiver em uma chamada, nosso conjunto de seis microfones e um algoritmo de redução de ruído se combinam para captar sua voz e minimizar o ruído de fundo. Mesmo em um café movimentado, sua voz será transmitida com clareza e a pessoa do outro lado da linha não ouvirá as conversas ao redor.

40 horas de tempo de reprodução (10 + 30)

Com o cancelamento de ruído desativado, você curte 10 horas de reprodução com uma carga completa e mais 30 horas usando o estojo de carregamento compacto (com cancelamento de ruído ativado, são 7 horas mais 21 horas ao usar

o estojo). Para uma carga rápida, 15 minutos de carga proporcionam mais 3 horas de uso. O estojo pode ser carregado via USB-C.

Bluetooth 5.4 multiponto

O Bluetooth 5.4 oferece uma conexão mais estável e esses fones são compatíveis com dispositivos que suportam o codec LC3, proporcionando um som significativamente melhor. Você pode conectar-se a dois dispositivos Bluetooth ao mesmo tempo e gerenciar as conexões pelo aplicativo Philips Headphones. Usuários de Android podem utilizar o Google Fast Pair e usuários de Windows podem utilizar o Microsoft Swift Pair.

Resistência à água IPX5

A classificação IPX5 significa que esses fones resistem a respingos e chuva. E se o dia estiver muito quente, o suor não vai atrapalhar.

Encaixe intra-auricular confiável

As ponteiros de silicone texturizadas ajudam os fones a se manterem confortavelmente no lugar, e você recebe três tamanhos diferentes para um ajuste perfeito. Os controles sensíveis ao toque

nos fones mantêm a usabilidade simples e você pode personalizá-los pelo aplicativo Philips Headphones.

Aplicativo Philips Headphones

Além de personalizar os controles sensíveis ao toque, você pode usar o aplicativo para ajustar o cancelamento de ruído, desativar a redução automática de ruído do vento e controlar o nível de transparência no modo de reconhecimento. O aplicativo também permite atualizar o firmware, localizar um fone perdido e muito mais!

Característica sonora da Philips

De música a podcasts, aproveite um som nítido e natural com graves ricos, pois os drivers revestidos de grafeno reproduzem cada tom com perfeição. Seja no Android ou iOS, aproveite ao máximo os sons que te inspiram!

Design responsável

Esforçamo-nos continuamente para tornar nossa cadeia de suprimentos mais sustentável e transparente. Nossa embalagem sem plástico utiliza papelão reciclado certificado pelo FSC e tinta à base de soja.

5000 series

Fones de ouvido True Wireless

TAT5000RD/00

Especificações

Som

Intervalo de frequência: 20 - 20.000 Hz

Diâmetro da caixa de som: 8 mm

Impedância: 16 Ohm

Entrada de energia máxima: 5 mW

Sensibilidade: 110 dB (1K Hz)

Tipo de driver:: Dinâmico

Conectividade

Versão do Bluetooth: 5,4

Perfis Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP

Alcance máximo: Até 10 m

Conexão multipontos

Codec suportado: SBC

Embalagem externa

Comprimento: 33.50 cm

Número de embalagens para o cliente: 24

Largura: 25.80 cm

Peso bruto: 4.041 kg

Altura: 28.50 cm

GTIN: 1 48 95229 16014 6

Peso líquido: 1.61 kg

Peso da embalagem: 2.431 kg

Conforto

Controle de volume

À prova d'água: IPX5

Suporte do aplicativo Philips Headphones

Modo mono para TWS

Pausa automática (sensor de infravermelho)

Atualizações de firmware possíveis

Tipo de controles: Contato

Google Fast Pair

Embalagem interna

Comprimento: 15.80 cm

Número de embalagens para o cliente: 3

Largura: 12.10 cm

Altura: 12.80 cm

Peso líquido: 0.20 kg

Peso bruto: 0.438 kg

Peso da embalagem: 0.238 kg

GTIN: 2 48 95229 16014 3

Lig/Desl

Quantidade de bateria: 3 unidades

Tempo de carregamento: 2 hora(s)

Tempo de reprodução de músicas (ANC
ativado): 7 + 21 hora(s)

Tempo de reprodução de músicas (ANC
desativado): 10 + 30 hora(s)

Tempo de carregamento rápido: 15 mins for 3
hrs

Tipo de bateria (case de carregamento): Lithium
Polymer (built-in)

Tipo de bateria (fone de ouvido): Lithium
Polymer (built-in)

Peso da bateria (total): 11.9 g

Capacidade da bateria (case): 600 mAh

Capacidade da bateria (fone de ouvido): 65 mAh

Dimensões da embalagem

Altura: 12.8 cm

Tipo da embalagem: Papelão

Tipo de colocação em prateleiras: Pendurado

Largura: 11.1 cm

Profundidade: 4.9 cm

Número de produtos inclusos: 1

EAN: 48 95229 16014 9

Peso bruto: 0.120 kg

Peso líquido: 0.067 kg

Peso da embalagem: 0.053 kg

Acessórios

Guia de início rápido

Fones: 3 pares (P/M/G)

Case de carreg.

Cabo de carregamento: Cabo USB-C, 200 mm

Design

Cor: Vermelho

Material de acoplamento auricular: Silicone

Encaixe auricular: Intra-auriculares

Tipo de encaixe intra-auricular: Ponta auricular
de silicone

Telecomunicações

Microfone para chamada: 3 mics

Dimensões

Dimensão do estojo de carregamento (LxPxA):

5.49 x 2.90 x 4.15 cm

Dimensões do fone de ouvido (LxPxA): 2.00 x

2.57 x 2.00 cm

Peso total: 0.046 kg

UPC

UPC: 8 40063 20619 9

Recursos de ANC

Tecnologia ANC: Híbrido, ANC Pro

Modo de reconhecimento

ANC adaptável

ANC (cancelamento de ruído ativo)

Assistente de voz

Compatível com assistente de voz: Siri - Apple,

Assistente do Google

Ativação do assistente de voz: Manual

Suporte ao assistente de voz

