

PHILIPS

Полностью беспроводные
наушники открытого типа

2000 series

Полностью беспроводные
наушники-вкладыши открытого
типа

Посадка поверх уха

До 28 часов воспроизведения

Многоточечное соединение по
Bluetooth

TAQ2000WT



Открытая конструкция и посадка поверх уха.

Наслаждайтесь чистым звучанием и комфортом на протяжении всего дня с этими полностью беспроводными наушниками открытого типа, которые надеваются поверх уха. Оба наушника не давят на уши и точно не выпадут, а благодаря открытой конструкции вы сможете слышать не только любимую музыку, но и звуки окружения.

Полностью беспроводные наушники-вкладыши с посадкой поверх уха.

- Наушники-вкладыши открытого типа с посадкой поверх уха. Комфорт на весь день
- До 28 часов воспроизведения. Компактный футляр для зарядки.
- Стабильное многоточечное подключение по Bluetooth

Экологичный дизайн

- Экологичный дизайн и упаковка
- Упаковка без пластика и соевые чернила
- Защита от брызг и пота IPX4

Стильный компаньон на каждый день

- Чистое звучание голоса. Ваш собеседник не пропустит ни единого вашего слова
- Управление на наушниках с функцией настройки
- Приложение Philips Headphones. Персонализация ваших наушников

Основные особенности

Наушники-вкладыши открытого типа с посадкой поверх уха

Эти наушники-вкладыши открытого типа обеспечат легкую и безопасную посадку в наружном ухе, которую можно отрегулировать для максимального комфорта. Высокочастотные излучатели с воздушной проводимостью направляют звук прямо в слуховой проход даже без герметичной посадки, чтобы вы могли слушать любимые песни, не абстрагируясь от звуков окружения.

28 ч воспроизведения (7 + 21)

Вы получите 7 часов воспроизведения без подзарядки наушников и еще 21 час при подзарядке с помощью футляра. Для быстрой зарядки положите их в футляр на 15 минут — этого хватит на час воспроизведения; в монофоническом режиме можно использовать один наушник, пока второй заряжается. Полная зарядка занимает 2 часа.

Многоточечное соединение по Bluetooth 5.4

Передовые технологии подключения по Bluetooth обеспечивают более стабильное качество соединения для потокового

воспроизведения музыки и позволяют одновременно подключаться сразу к двум устройствам Bluetooth. Слушайте любимые композиции и подкасты без задержек и прерывистого звучания.

Экологичный дизайн

Мы постоянно работаем над тем, чтобы сделать нашу цепочку поставок более экологичной и прозрачной. Наша упаковка не содержит пластика, и в ней используется переработанный картон стандарта FSC и соевые чернила.

Защита от брызг и пота IPX4

Эти полностью беспроводные наушники-вкладыши с легкой конструкцией и комфортной посадкой имеют класс защиты IPX4 и устойчивы к любым брызгам воды — идеально для повседневного использования. Вы сможете носить их на тренировке и не волноваться, если вас застал врасплох сильный дождь.

Чистое звучание голоса

Ваш голос будет звучать кристально чисто во время звонков. Отдельный микрофон отвечает за захват звуков голоса, в то время как алгоритм шумоподавления частично устраняет фоновый шум окружения.

Управление на наушниках

На наушниках доступны удобные кнопки, с помощью которых можно управлять воспроизведением, громкостью и вызовами. Вам удобнее управлять левой или правой рукой? Вы сможете выбрать нужные функции управления в приложении Philips Headphones.

Приложение Philips Headphones

Помимо настройки элементов управления на корпусе наушников в приложении Headphones можно установить актуальную версию встроенного ПО, управлять подключенными устройствами или найти потерявшийся наушник. Здесь также доступен встроенный эквалайзер.

2000 series

Полностью беспроводные наушники открытого типа

TAQ2000WT/00

Характеристики

Звук

Частотный диапазон: 20 — 20 000 Гц
Диаметр излучателя: 12 мм
Сопrotивление: 16 Ом
Максимальная входная мощность: 10 мВт
Чувствительность: 104 дБ (1 кГц)
Тип излучателя: Динамический

Подключения

Версия Bluetooth: 5,4
Профили Bluetooth: HFP, A2DP, AVRCP
Наибольший радиус действия: До 10 м
Одновременное подключение
Поддерживаемый кодек: SBC

Внешняя упаковка

Длина: 23.90 см
Количество потребительских упаковок: 24
ширина: 22.80 см
Вес брутто: 2.640 кг
Высота: 20.00 см
GTIN: 1 48 95229 15917 1
Вес нетто: 1.61 кг
Вес упаковки: 1.03 кг

Комфорт

Класс защиты от влаги: IPX4
Поддержка приложения Philips Headphones
Монофонический режим TWS
Обновление встроенного ПО
Тип управления: Кнопка

Внутренняя упаковка

Длина: 11.10 см
Количество потребительских упаковок: 3
ширина: 10.40 см
Высота: 8.50 см
Вес нетто: 0.20 кг
Вес брутто: 0.290 кг
Вес упаковки: 0.09 кг
GTIN: 2 48 95229 15917 8

Мощность

Количество аккумуляторов: 3
Время воспроизведения музыки: 7 + 21 часов
Время зарядки: 2 часов
Быстрая зарядка: 15 mins for 1 hour
Тип батареи (футляр для зарядки): Lithium Polymer (built-in)
Тип батареи (наушники): Lithium Polymer (built-in)
Вес аккумулятора (общий): 11.2 г
Емкость аккумулятора (футляр): 450 mAh
Емкость аккумулятора (вкладыш): 51 mAh

Размеры упаковки

Высота: 9.80 см
Тип упаковки: Картон
Тип размещения на полке: Подвес
ширина: 9.65 см
Глубина: 3.40 см
Количество изделий в упаковке: 1
EAN: 48 95229 15917 4

Вес брутто: 0.091 кг
Вес нетто: 0.067 кг
Вес упаковки: 0.024 кг

Аксессуары

Краткое руководство
Футляр для зарядки
Кабель для зарядки: Кабель USB-C, 200 мм

Дизайн

Цвет: Белый
Плотная посадка: Открытая конструкция

Обмен данными

Микрофон для звонков: 1 mic

Размеры

Размер футляра для зарядки (ШхГхВ): 6.55 x 2.77 x 3.92 см
Размер наушника (ШхГхВ): 2.60 x 2.70 x 1.95 см
Общий вес: 0.048 кг

UPC

UPC: 8 40063 20600 7

Голосовой ассистент

Совместимость с голосовым ассистентом:
Apple Siri, Google Ассистент
Активация по голосу: Ручной
Поддержка голосового ассистента

