

PHILIPS



Полностью беспроводные
наушники

Детальный и естественный звук

Шумоподавление Pro

Технология с 6 микрофонами

Надежная посадка



TAT5000BK

В каждый день с улыбкой!

Живите в своем ритме с этими полностью беспроводными наушниками, которые обеспечат превосходное звучание музыки и голоса собеседника.

Шумоподавление адаптируется к вашему окружению, а шесть микрофонов обеспечат четкую передачу голоса при звонках, чтобы вам было комфортно слушать любимый контент или общаться где угодно.

Полностью беспроводные наушники. Полный деталей звук и голос

- Полное погружение с адаптивным шумоподавлением
- Технология с 6 микрофонами. Чистое звучание даже в шумных местах
- До 40 часов воспроизведения. Карманный футляр для зарядки
- 8-мм излучатели с графеновым покрытием для чистого звучания

Сразу все необходимое

- Стабильное многоточечное подключение по Bluetooth и удобное сопряжение
- Совместимость с Google Fast Pair и Microsoft Swift Pair
- Защита от влаги IPX5
- Надежная посадка и сенсорное управление на корпусе наушников

Исключительное превосходство

- Быстрая зарядка за 15 минут для дополнительных 3 часов работы
- Приложение Philips Headphones. Управляйте шумоподавлением и другими функциями
- Теплый, детальный и органичный звук. Фирменное звучание Philips
- Экологичный дизайн и упаковка

Основные особенности

Шумоподавление Pro



Адаптивное шумоподавление автоматически реагирует на ваше окружение и подавляет внешние шумы, включая ветер. Чтобы услышать звуки окружения, просто коснитесь одного из наушников — это включит режим восприятия внешних звуков — или включите функцию Quick Awareness, чтобы улучшить качество восприятия голоса и свободно общаться, не вынимая один наушник из уха.

Технология с 6 микрофонами



Во время разговора наша конфигурация с 6 микрофонами и алгоритм шумоподавления обеспечат стабильный захват вашего голоса и устроят внешние шумы. Даже если вы общаетесь из шумного кафе, собеседник четко услышит ваш голос, и ему не придется заодно слушать все звуки вашего окружения.

40 ч воспроизведения (10 + 30)



С выключенным шумоподавлением полного заряда хватит на 10 часов воспроизведения, а заряда с компактного футляра хватит еще на 30 часов (7 часов и дополнительные 21 час с футляра с шумоподавлением). Если наушники разрядились, поместите их в

футляр на 15 минут — заряда хватит еще на 3 часа работы. Футляр можно зарядить через интерфейс USB-C.

Многоточечное соединение по Bluetooth 5.4



Bluetooth 5.4 обеспечивает более стабильное подключение, и эти наушники работают с устройствами, которые поддерживают кодек LC3, для заметно более качественного звучания. Вы можете подключить их по Bluetooth одновременно к двум устройствам и управлять подключениями в приложении Philips Headphones. Пользователи Android также могут использовать Google Fast Pair, а пользователи Windows — Microsoft Swift Pair.

Защита от влаги IPX5



Класс защиты IPX5 позволит не беспокоиться о наушниках, если вдруг вы попали под дождь и даже ливень. Решили послушать музыку в жаркий день? Капли пота также им не страшны.

Надежная посадка



Текстурированные силиконовые амбушюры обеспечивают комфортную и надежную посадку — в комплекте доступно три пары

амбушюр разного размера. Сенсорные элементы управления на наушниках позволят легко использовать различные функции — а их назначение можно изменить в приложении Philips Headphones.

Приложение Philips Headphones



Помимо персонализации сенсорных элементов управления на наушниках в приложении можно настроить шумоподавление, выключить автоматическую ветрозащиту и настроить уровень восприятия внешних звуков в соответствующем режиме. Также здесь можно загрузить актуальную версию встроенного ПО для наушников — и не только!

Экологичный дизайн



Мы постоянно работаем над тем, чтобы сделать нашу цепочку поставок более экологичной и прозрачной. Эти наушники-вкладыши изготовлены из бывшего в употреблении переработанного пластика сертификации GRS, а в нашей упаковке, не содержащей пластика, используется переработанный картон стандарта FSC и соевые чернила.

Уникальное качество звучания Philips

От музыки до подкастов — оцените полный деталей и естественный звук с насыщенными басами, пока излучатели с графеновым покрытием идеально передают как высокие, так и низкие частоты. Android или iOS — ваша любимая музыка всегда под рукой!

Характеристики

Звук

Частотный диапазон: 20 – 20 000 Гц
Диаметр излучателя: 8 мм
Сопrotивление: 16 Ом
Максимальная входная мощность: 5 мВт
Чувствительность: 103 дБ (1 кГц, 1 мВт)
Тип излучателя: Динамический

Подключения

Версия Bluetooth: 5,4
Профили Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
Наибольший радиус действия: До 10 м
Одновременное подключение
Поддерживаемый кодек: SBC

Внешняя упаковка

Длина: 33.50 см
Количество потребительских упаковок: 24
ширина: 25.80 см
Вес брутто: 4.041 кг
Высота: 28.50 см
GTIN: 1 48 95229 16013 9
Вес нетто: 1.61 кг
Вес упаковки: 2.431 кг

Комфорт

Регулировка громкости
Класс защиты от влаги: IPX5
Поддержка приложения Philips Headphones
Монофонический режим TWS
Автопауза (ИК-датчик)
Обновление встроенного ПО
Тип управления: Сенсорное
Google Fast Pair

Внутренняя упаковка

Длина: 15.80 см
Количество потребительских упаковок: 3
ширина: 12.10 см
Высота: 12.80 см
Вес нетто: 0.20 кг
Вес брутто: 0.438 кг
Вес упаковки: 0.238 кг
GTIN: 2 48 95229 16013 6

Питание

Количество аккумуляторов: 3 шт.
Время зарядки: 2 часов
Время воспроизведения музыки (с ANC): 7 +
21 часов
Время воспроизведения музыки (без ANC): 10
+ 30 часов

Быстрая зарядка: 15 mins for 3 hrs
Тип батареи (футляра для зарядки): Lithium
Polymer (built-in)
Тип батареи (наушники): Lithium Polymer
(built-in)
Вес аккумулятора (общий): 11.9 г
Емкость аккумулятора (футляр): 600 mAh
Емкость аккумулятора (вкладыш): 65 mAh

Размеры упаковки

Высота: 12.8 см
Тип упаковки: Картон
Тип размещения на полке: Подвес
ширина: 11.1 см
Глубина: 4.9 см
Количество изделий в упаковке: 1
EAN: 48 95229 16013 2
Вес брутто: 0.120 кг
Вес нетто: 0.067 кг
Вес упаковки: 0.053 кг

Аксессуары

Краткое руководство
Амбушюры: 3 пары (S/M/L)
Футляр для зарядки
Кабель для зарядки: Кабель USB-C, 200 мм

Дизайн

Цвет: Черный
Заполняющий уши материал: Силикон
Плотная посадка: Вкладыши
Вкладыш с плотной посадкой: Силиконовые
амбушюры

Обмен данными

Микрофон для звонков: 6 mics

Размеры

Размер футляра для зарядки (ШxГxВ): 5.49 x
2.90 x 4.15 см
Размер наушника (ШxГxВ): 2.00 x 2.57 x 2.00 см
Общий вес: 0.046 кг

UPC

UPC: 8 40063 20618 2

Возможности ANC

Технология ANC: Гибридное, ANC Pro
Режим восприятия внешних звуков
Адаптивное ANC
ANC (активное шумоподавление)

Голосовой ассистент

Совместимость с голосовым ассистентом:
Apple Siri, Google Ассистент
Активация по голосу: Многофункциональный
сенсор
Поддержка голосового ассистента

Забота об окружающей среде

Пластиковый корпус: содержит 68 %
сертифицированного GRS переработанного
б/у поликарбоната TE-00132492

