

PHILIPS

True wireless-
hörlurar

5000 series

Detaljerat, naturligt ljud

Brusreducering Pro

6-mikrofonteknik

Tillförlitlig in-ear-passform



TAT5000BK

Ta vara på dagen!

Hitta din rytm med true wireless-öronpropparna som ger dig fantastiskt ljud för musik och samtal. Med brusreducering som anpassar sig till din omgivning och en uppsättning med sex mikrofoner för samtal är du alltid på rätt plats för att lyssna – eller prata.

True wireless-öronproppar. Detaljerat ljud, tydliga samtal

- Bli uppslukad med adaptiv brusreducering
- 6-mikrofonteknik. Tydligare samtal, även på platser med mycket folk
- 8 mm element med grafenbeläggning för tydligt ljud
- Upp till 40 timmars speltid. Laddningsfodral i fickformat

Allt du behöver

- Stabil Bluetooth multipoint-anslutning och enkel parkoppling
- Kompatibla med Google Fast Pair och Microsoft Swift Pair
- IPX5-vattentålig
- Tillförlitlig in-ear-passform och pekkontroller på höljet

Smidiga och fantastiska

- Snabbladda i 15 minuter och få 3 extra timmar
- Philips Headphones-appen. Styr brusreducering med mera
- Varmt, detaljerat, naturligt. Philips ljudsignatur
- Hållbar design och förpackning

Funktioner

Brusreducering Pro



Adaptiv brusreducering reagerar automatiskt på din omgivning för att dämpa externt ljud, inklusive vind, i realtid. Om du vill höra vad som händer omkring dig trycker du bara på en öronpropp för att aktivera Awareness Mode. Eller aktiverar du Quick Awareness för att förstärka röster och ha en konversation utan att ta ut en öronpropp.

6-mikrofonteknik



Om du ringer ett samtal kommer vår uppsättning med sex mikrofoner och en brusreduceringsalgoritm tillsammans att plocka upp ljudet av din röst och dämpa bakgrundsljudet. Även om du befinner dig på ett kafé med mycket folk framträder din röst tydligt och den du talar med behöver inte lyssna på alla andra samtal som pågår runt omkring dig!

40 timmars speltid (10 + 30)



Med brusreducering av får du 10 timmars speltid med en full laddning och 30 extra timmar från fodralet i fickformat (med brusreducering på får

du 7 timmar och 21 extra timmar från fodralet). För en snabb boost ger 15 minuters laddning 3 extra timmar. Fodralet kan laddas via USB-C.

Bluetooth 5.4 multipoint



Bluetooth 5.4 ger dig en stabilare anslutning och de här öronpropparna fungerar med enheter som stöder LC3-codec för att ge dig märkbart bättre ljud. Du kan ansluta till två Bluetooth-enheter samtidigt och hantera anslutna enheter via Philips Headphones-appen. Android-användare kan även använda Google Fast Pair och Windows-användare kan använda Microsoft Swift Pair.

IPX5-vattentålig



En IPX5-klassning innebär att de här öronpropparna klarar regn och till och med en ordentlig skur. Bär du dem på en riktigt varm dag? De fixar även svett.

Tillförlitlig in-ear-passform



Öronkuddar i texturerat silikon ser till att öronpropparna sitter bekvämt på plats och du får tre olika storlekar för perfekt passform. Pekkontroller på höljet ger enkel kontroll och du kan anpassa hur dessa kontroller konfigureras via den tillhörande Philips Headphones-appen.

Philips Headphones-app

Förutom att anpassa öronproppens touchkontroller kan du använda vår tillhörande app för att anpassa brusreduceringen, stänga av den automatiska vindreduceringen och justera transparensnivån när du använder Awareness Mode. Du kan även använda appen för att hämta den senaste inbyggda programvaran med mera!

Philips ljudsignatur

Du får detaljerat, naturligt ljud med fylig bas i allt från musik till podcasts eftersom de grafenbelagda elementen återger alla höga toner och kraftfull bas. Du kan lyssna högt på det du gillar, oavsett om du använder Android eller iOS!

Hållbar design

Vi arbetar kontinuerligt med att göra vår leveranskedja mer hållbar och transparent. I våra plastfria förpackningar används FSC-certifierad återvunnen kartong och sojabaserat bläck.

Specifikationer

Ljud

Frekvensomfång: 20–20 000 Hz
Högtalardiameter: 8 mm
Impedans: 16 ohm
Maximal ineffekt: 5 mW
Känslighet: 103 dB (1 000 Hz, 1 mW)
Högtalar-typ: Dynamisk

Anslutningar

Bluetooth-version: 5,4
Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, HFP
Maximal räckvidd: Upp till 10 m
Flerpunktsanslutning
Codec som stöds: SBC

Yttre kartong

Längd: 33.50 cm
Antal konsumentförpackningar: 24
Bredd: 25.80 cm
Bruttovikt: 4.041 kg
Höjd: 28.50 cm
GTIN: 1 48 95229 16013 9
Nettovikt: 1.61 kg
Taravikt: 2.431 kg

Bekvämlighet

Volymkontroll
Vattentät: IPX5
Philips Headphones-appsupport
Monoläge för TWS
Autopaus (IR-sensor)
Det går att uppdatera inbyggd programvara
Typ av kontroller: Vidrör
Google Fast Pair

Inre kartong

Längd: 15.80 cm
Antal konsumentförpackningar: 3
Bredd: 12.10 cm
Höjd: 12.80 cm
Nettovikt: 0.20 kg
Bruttovikt: 0.438 kg
Taravikt: 0.238 kg
GTIN: 2 48 95229 16013 6

Effekt

Antal batterier: 3 delar
Laddningstid: 2 timmar
Musikuppspelningstid (ANC på): 7 + 21 timmar
Musikuppspelningstid (ANC av): 10 + 30 timmar
Snabb uppladdning: 15 mins för 3 hrs

Batterityp (laddningsfodral): Lithium Polymer (built-in)
Batterityp (öronpropp): Lithium Polymer (built-in)
Batterivikt (total): 11.9 g
Batterikapacitet (fodral): 600 mAh
Batterikapacitet (öronpropp): 65 mAh

Förpackningens mått

Höjd: 12.8 cm
Förpackningstyp: Kartong
Typ av hyllplacering: Hängande
Bredd: 11.1 cm
Djup: 4.9 cm
Antal produkter som medföljer: 1
EAN: 48 95229 16013 2
Bruttovikt: 0.120 kg
Nettovikt: 0.067 kg
Taravikt: 0.053 kg

Tillbehör

Snabbstartguide
Öronsnäckor: 3 par (S/M/L)
Laddare
Laddningskabel: USB-C-kabel, 200 mm

Design

Färg: Svart
Material i öronkopplingen: Silikon
Öronpassform: In-ear
In-ear-passform: Öronpropp i silikon

Telekommunikation

Mikrofon för samtal: 6 mics

Mått

Laddningsfodralets mått (B x D x H): 5.49 x 2.90 x 4.15 cm
Öronproppens mått (B x D x H): 2.00 x 2.57 x 2.00 cm
Total vikt: 0.046 kg

UPC

UPC: 8 40063 20618 2

ANC-funktioner

ANC-teknik: Hybrid, ANC Pro
Awareness mode
Adaptiv ANC
ANC (aktiv brusreducering)

Röstassistent

Kompatibel med röstassistent: Apple Siri, Google Assistant
Aktivering av röstassistent: Multifunktion, pek
Stöd för röstassistent

